

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001440
- Mfr. No.: MO20030
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.300
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525200307

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" \(33.0MM\)](#)
- [English: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Ocular FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons de Lentille Oculaire FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Coperture per Lenti della Mira Butler Creek](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon na Szkła Lunet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A](#)
- [Suomi: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" \(33.0MM\) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" \(33.0MM\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání krytů okuláru FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A](#)

Sicherheitshinweise für FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS von Butler Creek. Diese Objektivabdeckungen sind wetterfest, staubdicht und feuchtigkeitsbeständig. Sie bieten optimalen Schutz für Ihr Zielfernrohr in taktischen und Jagdsituationen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Halten Sie die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Abdeckungen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht, wenn sie beschädigt sind, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen korrekt auf Ihrem Zielfernrohr montiert sind, um ein versehentliches Abfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Öffnen der Abdeckungen nur leichten Fingerdruck, um ein Einklemmen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen der Abdeckungen zu verhindern.
- Lagern Sie die Abdeckungen an einem trockenen und kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Messen Sie den Durchmesser** Ihres Zielfernrohrokulars oder objektivs, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Montage:**
 - Setze die Abdeckung auf das Zielfernrohr.
 - Drücke die Abdeckung sanft nach unten, bis sie einrastet.
3. **Öffnen:**
 - Drücke leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Die Abdeckung springt zur Seite, sodass du das Zielfernrohr verwenden kannst.
4. **Schließen:**
 - Drücke die Abdeckung einfach zurück in die geschlossene Position, wenn du fertig bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Abdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen nicht im normalen Hausmüll landen, wenn sie beschädigt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Informationen hierzu sind in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers zu finden.

Wir danken dir für den Kauf der FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS. These covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and maintenance of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the eyepiece lens covers by following all instructions and guidelines provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls. Check regularly for updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children. Keep lens covers out of reach of young children to prevent choking hazards.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the EU-based contact points provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Exposure to Extreme Conditions:** While the lens covers are weatherproof, prolonged exposure to extreme temperatures or moisture may affect their performance.
- **Handle with Care:** Always handle the lens covers with care to avoid damaging the mechanism that allows them to flip open.
- **Inspect Regularly:** Before each use, inspect the lens covers for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Keep Away from Small Children:** The lens covers can pose a choking hazard. Ensure that they are stored safely out of reach.
- **Do Not Force Open:** Use finger pressure to open the cover. Forcing it may lead to damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to determine the correct size for the lens cover.
- Refer to the provided chart to select the appropriate cover.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective.
- Gently press the cover onto the lens until it fits snugly.

3. Using the Lens Cover:

- To open the cover, apply light finger pressure to flip it open. The cover should spring up and out of the way easily.
- When not in use, ensure the cover is securely closed to protect the lens.

4. Maintenance:

- Clean the lens covers with a soft, dry cloth. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of in regular household waste if your area has specific recycling programs for such materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or issues regarding the FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, please consult your retailer or refer to the EU's Safety Gate platform for guidance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of your FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS will help ensure their longevity and effectiveness in protecting your scope's lenses.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Ocular FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A

Introducción

Las Tapas de Lente de Ocular de Butler Creek están diseñadas para proteger las lentes de tu mira de clima, polvo y humedad. Este documento proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y la eliminación de este producto, asegurando que lo utilices de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto solo para el propósito previsto.
- **Inspección Regular:** Verifica periódicamente el estado de las tapas para asegurarte de que no estén dañadas.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda las tapas en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de niños pequeños para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Fuerza Excesiva:** No uses fuerza excesiva al abrir o cerrar las tapas para evitar daños.
- **Cuidado con la Humedad:** Aunque son a prueba de clima, evita exponer las tapas a condiciones extremas de humedad prolongada.
- **No Modifiques el Producto:** No intentes modificar las tapas; esto puede comprometer su función de protección.
- **Verifica el Ajuste:** Asegúrate de que las tapas se ajusten correctamente a tu ocular o lente objetivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira (1.300" o 33.0MM).
2. **Selección de la Tapa:** Utiliza la tabla de tamaños para seleccionar la tapa correcta para tu mira.
3. **Instalación:**
 - Coloca la tapa sobre el ocular o el objetivo asegurándote de que esté alineada correctamente.
 - Presiona suavemente hasta que encaje en su lugar.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo en el centro de la tapa.
 - Levanta la tapa y aparta del camino para permitir la visibilidad a través de la mira.
5. **Cierre:** Para cerrar la tapa, simplemente colócala de nuevo en su lugar y presiona suavemente hasta que encaje.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Si decides deshacerte de las tapas, verifica las regulaciones locales sobre reciclaje de plásticos.
- **Desecho Responsable:** Si no puedes reciclar, asegúrate de desecharlas en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ayudarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de las Tapas de Lente de Ocular Butler Creek de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, no dudes en buscar más información.

Guide de Sécurité pour les Capuchons de Lentille Oculaire FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons de lentille oculaire FLIP OPEN de Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des éléments extérieurs tels que l'humidité et la poussière. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état des capuchons de lentille pour détecter tout dommage ou usure.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères pendant de longues périodes.
- En cas de problème, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le mécanisme d'ouverture des capuchons, car cela pourrait endommager le produit.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des nettoyants abrasifs pour nettoyer les capuchons.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des fissures ou des déformations.
- Assurez-vous que les capuchons sont bien fixés avant d'utiliser votre lunette.
- Ne pas laisser les capuchons ouverts pendant le transport de votre lunette pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette** à l'aide d'un outil de mesure approprié pour garantir que vous avez le bon capuchon.
2. **Installation des capuchons:**
 - Alignez le capuchon avec l'oculaire ou l'objectif de la lunette.
 - Appuyez doucement pour le fixer en place.
 - Assurez-vous que le capuchon est bien en place et qu'il ne bouge pas.
3. **Utilisation des capuchons:**
 - Pour ouvrir le capuchon, appuyez simplement avec un doigt sur le mécanisme d'ouverture.
 - Une fois ouvert, le capuchon se relève et reste hors du chemin pendant l'utilisation de la lunette.
 - Pour fermer le capuchon, abaissez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage et la mise au rebut des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez votre point de vente pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de vente où vous avez acquis le capuchon de lentille oculaire. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser les capuchons de lentille oculaire FLIP OPEN de manière sûre et efficace. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, vous pouvez consulter la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Coperture per Lenti della Mira Butler Creek

Introduzione

Le coperture per lenti della mira Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo telescopio da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza, istruzioni per l'uso e informazioni di contatto per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente le coperture per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esercitare una pressione eccessiva sulle coperture durante l'apertura o la chiusura.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non tentare di riparare il prodotto se danneggiato; contatta un professionista.
- Non utilizzare il prodotto in modo che possa causare lesioni a te stesso o ad altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il Diametro:** Prima di installare le coperture, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo telescopio.
2. **Seleziona la Copertura Corretta:** Utilizza il grafico di dimensioni per determinare la copertura giusta per il tuo telescopio.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sopra l'oculare o l'obiettivo.
 - Premi delicatamente fino a quando non è saldamente in posizione.
4. **Utilizzo:**
 - Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con le dita.
 - La copertura si solleverà facilmente per consentire l'uso del telescopio.
5. **Chiusura:** Dopo l'uso, assicurati di richiudere la copertura per proteggere le lenti.

Istruzioni per il Ritiro e lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, portalo in un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la tua richiesta.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace delle coperture per lenti della mira Butler Creek. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon na Szkła Lunet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon na szkła lunet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj osłon na szkła lunet zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić ich skuteczność i bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Unikaj narażania osłon na działanie ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na ich wydajność.
- Nie używaj osłon na szkła lunet, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia czy przetarcia.
- Osłony są przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy ich udostępniać dzieciom bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, przemyj wodą i skonsultuj się z lekarzem w razie potrzeby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Mierzenie:** Zmierz średnicę soczewki oka lub obiektywu, aby upewnić się, że wybierasz odpowiednią osłonę.
2. **Zakup:** Osłony na oko i obiektyw sprzedawane są oddzielnie. Upewnij się, że posiadasz odpowiednie modele.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na soczewce, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
 - Naciśnij delikatnie, aby osłona dobrze przylegała.
4. **Użytkowanie:**
 - Osłona otwiera się łatwo pod wpływem nacisku palca, unosząc się i odsuwając na bok.
 - Używaj osłon tylko w sytuacjach taktycznych i polowaniach, aby chronić soczewki przed uszkodzeniami.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony na szkła lunet należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli istnieją specjalne punkty zbiórki dla odpadów elektronicznych lub plastikowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym lub przedstawicielem handlowym.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłon na szkła lunet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A. Regularne sprawdzanie stanu produktu oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących użytkowania pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linssettä vaurioitumiselta, erityisesti taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kiikarin silmäaukko tai objektiivin halkaisija on mitattu oikein ennen suojan asentamista.
- Älä pakota suojia paikalleen, jos ne eivät sovi oikein. Tämä voi vaurioittaa sekä suojaa että kiikaria.
- Käytä suojaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huomioi, että suojat avautuvat sormen painalluksella. Käytä varovaisuutta, jotta et vahingoita sormiasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Mittaus:** Mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että valitset oikean suojan.
2. **Sijoitus:** Aseta suoja kiikarin silmäaukkoon tai objektiivin päälle varmistaen, että se istuu tiiviisti.
3. **Avautuminen:** Suoja avautuu helposti sormen painalluksella. Pidä kiikaria tukevasti kädessäsi ja paina suojaa kevyesti.
4. **Säilytys:** Kun suoja ei ole käytössä, säilytä se turvallisessa paikassa, jotta se ei katoa tai vaurioidu.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista.

Säkerhetsinstruktioner för FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa objektivskydd är designade för att skydda dina kikarsiktens linser från skador under taktiska och jaktsituationer. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produktens objektivskydd om det är skadat eller trasigt.
- Undvik att utsätta objektivskyddet för extrema temperaturer eller fukt.
- Se till att objektivskyddet är ordentligt fäst innan du använder kikarsiktet.
- Använd inte objektivskyddet som ett leksak eller för andra ändamål än avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av objektivets diameter:

- Mät diametern på ditt kikarsiktets ögonlins eller objektiv noggrant.
- Använd diagrammet för att bestämma rätt objektivskydd.

2. Installation:

- Placera objektivskyddet över ögonlinsen eller objektivet.
- Tryck försiktigt för att säkerställa att det sitter ordentligt.

3. Användning:

- För att öppna objektivskyddet, använd fingertopparna för att fälla upp skyddet.
- Se till att skyddet är helt tillbaka och inte blockerar sikten.

4. Stängning:

- Fäll ner objektivskyddet efter användning för att skydda linserna.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro používání krytů okuláru FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty okuláru FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A. Tento produkt byl navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před poškozením v různých podmínkách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Uchovávejte kryty mimo dosah dětí, aby se předešlo zranění nebo udušení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu v terénu dbejte na bezpečnostní opatření související s okolním prostředím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Kryty jsou navrženy pro ochranu okulárů a objektivů dalekohledů. Používejte je pouze pro tento účel.
- Při otevírání krytů se vyhněte silnému tlaku, abyste předešli poškození mechanismu.
- Nezanechávejte kryty otevřené, pokud se nepoužívají, aby nedošlo k poškození čoček.
- Vyhněte se vystavení krytů extrémním teplotám a vlhkosti, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu (v tomto případě 1.300" nebo 33.0 mm).
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt na okulár nebo objektiv tak, aby správně seděl.
 - Ujistěte se, že je kryt bezpečně uchycen, aby se během používání neuvolnil.
3. **Použití:**
 - Kryt otevřete jemným tlakem prstu, abyste odklonili kryt a umožnili pohled skrze dalekohled.
 - Po použití zakryjte okulár nebo objektiv, aby nedošlo k poškození čoček.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty jsou vyrobeny z materiálů, které lze recyklovat. Po skončení životnosti produktu jej prosím zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte kryty do běžného odpadu, pokud jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontakt pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání krytů okuláru FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A.