

MULTI-FLEX LINSSINSUOJAT - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17,19 1.612-1.646" (40.9-41.8MM)

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Linssinsuojat](#)

BUTLER CREEK MULTI-FLEX linssinsuojat kiikaritähtäimille. Saatavilla useita eri halkaisijoita, 4 okulaarille ja 10 objektiiville. Multi-Flex -suojen joustavampi materiaali mahdollistaa yhden suojan sopimisen useammille kokoluokille, mikä helpottaa valintaa ja lisää monikäyttöisyyttä. #749001576 BC MULTI-FLEX okulaareille



Ominaisuuudet

- Nimi: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17,19 1.612-1.646" (40.9-41.8MM)
- Valmistaja: BUTLER CREEK
- Tuotenro: 749001510
- Valm.nro: 31719
- End Fit: Objective
- Koko: 17 to 19 Objective
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.023kg
- UPC: 051525317197

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen linssinsuojien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että linssinsuojat ovat yhteensopivia kiikaritähstäimesi mallin kanssa.
- Tarkista linssinsuojat ennen käyttöä vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä, jos suojat ovat vaurioituneet.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa, jotta estät vahingossa tapahtuvan nielemisen tai tukehtumisvaarat.
- Älä altista linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä tämä voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
- Noudata paikallisia sääntöjä muovituotteiden hävittämisestä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että linssinsuojat ovat tiukasti kiinni objektiivilinsseissä, jotta ne eivät putoa käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa, kun avaat tai suljet linssinsuojia, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä käytä linssinsuojia, kun kiikaritähstäin on toiminnassa, sillä tämä voi estää näkyvyytesi ja johtaa onnettomuuksiin.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyongelmia linssinsuojissa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakastukeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse oikean kokoinen linssinsuoja objektiivilinjalle (koko 1719).
- Kohdista linssinsuoja objektiivilinjan aukon kanssa.
- Paina varovasti linssinsuoja linssin päälle, kunnes se istuu tukevasti.

2. Käyttö:

- Avaa linssinsuoja kääntämällä se varovasti auki merkityn välilehden avulla.
- Varmista, että linssinsuoja on täysin auki ennen kiikaritähstäimen käyttöä.
- Sulje linssinsuoja käytön jälkeen suojataksesi linssiä pölyltä ja naarmuilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Jos mahdollista, kierrätä linssinsuojat ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Älä polta linssinsuojia, sillä ne voivat vapauttaa haitallisia aineita palamisen aikana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojista, ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja mahdolliset olennaiset tiedot valmiina nopeamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojien turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi