

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM)

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Linssinsuojat](#)

Estää Haitallisten Jätteiden Naarmuttamasta Tai Vahingoittamasta Linssejä

Säänkestävät, pölytiivit ja kosteudenkestävät tähtäinkotelot suojaavat tähtäimesi linssejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Kansi avautuu helposti sormipaineella ja nousee pois tieltä. Silmä- ja objektiivisuojat myydään erikseen. Oikean tähtäinkotelon määrittämiseksi mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija ja käytä taulukkoa.



Ominaisuuudet

- Nimi: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM)
- Valmistaja: BUTLER CREEK
- Tuotenro: 749001527
- Valm.nro: 30510
- End Fit: Objective
- Koko: 2.575
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 94mm
- Toimituksen pituus: 150mm
- UPC: 051525305101

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" \(65.4MM\)](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 2.575" (65.4MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51 käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista tai varoituksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että objektiivisuojat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä vain suositeltuja asennusmenetelmiä.
- Jos huomaat ongelmia tuotteen käytössä, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaus:** Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi oikean koon.
2. **Asennus:**
 - Aseta objektiivisuojat paikalleen ja varmista, että ne napsahtavat kunnolla kiinni.
 - Tarkista, että suojat eivät estä näkemistä tai käyttöä.
3. **Käyttö:**
 - Avaa kansi sormipaineella. Kannen tulee nousta helposti pois tieltä.
 - Jos suojat eivät toimi oikein, tarkista asennus ja varmista, että ne ovat ehjät.
4. **Poisto:** Poista objektiivisuojat varovasti, kun et enää tarvitse niitä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat antaa tarkempia ohjeita ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #51. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi