

MULTI-FLEX LINSSINSUOJAT - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30,31 1.96-1.998" (49.8-50.7MM)

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Linssinsuojat](#)

BUTLER CREEK MULTI-FLEX linssinsuojat kiikaritähtäimille. Saatavilla useita eri halkaisijoita, 4 okulaarille ja 10 objektiiville. Multi-Flex -suojien joustavampi materiaali mahdollistaa yhden suojan sopimisen useammille kokoluokille, mikä helpottaa valintaa ja lisää monikäyttöisyyttä. #749001576 BC MULTI-FLEX okulaareille



Ominaisuuudet

- Nimi: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30,31 1.96-1.998" (49.8-50.7MM)
- Valmistaja: BUTLER CREEK
- Tuotenro: 749001577
- Valm.nro: 33031
- End Fit: Objective
- Koko: 30 to 31 Objective
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 69mm
- Toimituksen pituus: 122mm
- UPC: 051525330318

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MULTIFLEX LINSSINSUOJAT TURVAOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MULTIFLEX LINSSINSUOJAT TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojat. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan objektiivilinssejäsi ja parantamaan katselukokemustasi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tätä opasta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että linssinsuojat ovat yhteensopivia objektiivilinssin koon (3031 Objective) kanssa.
- Tarkista säännöllisesti linssinsuojien kunto ennen käyttöä.
- Pidä linssinsuojat poissa lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottuvilta, jotta vältetään onnettomuudet tai väärinkäyttö.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitettulla tavalla, kuten valmistaja on määritellyt.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä pakota linssinsuojia objektiivilinssille, jos ne eivät mahdu helposti.
- Vältä altistamasta linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille tai ankarille ympäristöolosuhteille.
- Käsittele linssinsuojia varovasti naarmujen tai vahinkojen estämiseksi.
- Jos linssinsuojat vaurioituvat tai niiden kunto heikkenee, lopeta käyttö välittömästi ja vaihda ne uusiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että objektiivilinssi on puhdas ja vapaa pölystä tai roskista.
- Kohdista linssinsuojat objektiivilinssin kanssa varmistaen, että ne istuvat tiiviisti.
- Paina hellästi linssinsuojat objektiivilinssille, kunnes ne ovat turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö:

- Avaa linssinsuojat varovasti kääntämällä niitä auki varmistaen, että suojat eivät estä näköäsi.
- Kun et käytä linssinsuojia, sulje ne suojataksesi objektiivilinssiä naarmuilta ja ympäristön vaurioilta.

3. Ylläpito:

- Puhdista linssinsuojat säännöllisesti pehmeällä, kuivalta kankaalta kirkkauden ylläpitämiseksi ja lian kertymisen estämiseksi.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä puhdistuksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojista, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteen mukana.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti linssinsuojiesi vastuullisesta käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi