

SINCLAIR CASEHOLDER DRIVER - SINCLAIR INTERNATIONAL CASEHOLDER DRIVER

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Hylsynkaulan sorvaus](#) > [Kaulansorvausvarusteet](#)

Sinclairin kuljettaja- ja kotelotukijärjestelmä on suunniteltu pitämään ja kääntämään koteloa, kun käännät kaulaa, puhdistat kotelon kaulaa tai poistat kotelon suun rosoisuutta. Kotelotukijat ja kuljettaja on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja kuljettajassa on neljännes tuuman kuusiokanta, jota voidaan käyttää sähköisissä ruuvinvääntimissä tai matalanopeuksisissa porakoneissa. Kuljettaja on yleinen Sinclairin järjestelmälle ja se toimii kaikkien kotelotukijoiden kanssa. Yhteensopiva kotelotukijamme mahdollistaa tämän järjestelmän käytön kaikille patruunakoteloille, joille on saatavilla Lee Auto Prime -kotelotukija. Yhteensopiva kotelotukija toimii samoilla #05-2500 kuljettajilla kuin alkuperäiset kotelotukijamme, ja se on saatavilla sekä kuljettajan ja yhteensopivan kotelotukijan yhdessä sisältävänä sarjana että erikseen niille, joilla on jo kuljettaja. Muista tilata Lee Auto Prime -kotelotukija yhteensopivalle kotelotukijallesi, jos sinulla ei vielä ole sellaista. Sinclairin kuljettaja- ja kotelotukijajärjestelmä sekä Sinclairin kaulakäännöstyökalu helpottavat kaulakäännön tekemistä käyttäen joko Sinclairin Power-keskusta tai sähköistä ruuvinväädintä. Kaulakääntäjän pitäminen yhdessä kädessä ja sähköisen ruuvinvääntimen toisessa kädessä vähentää ruuvinvääntimen liikkuvuutta. Tämä järjestelmä on erinomainen, edullinen tapa nopeuttaa kaulakäännön prosessia. Toimii myös erinomaisesti monilla muilla kotelovalmistustoinninnoilla.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL CASEHOLDER DRIVER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002109
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Sinclair Caseholder Driverille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Sinclair Caseholder Driverille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Caseholder Driverin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kaulakäännön ja kotelovalmistuksen tehokkuutta. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina Sinclair Caseholder Driveria tämän oppaan antamien ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettuun tarkoitukseen, joka on pitää ja kääntää patruunakoteloita kaulakäännön ja muiden kotelovalmistustehtävien aikana.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuoteolosuhteista asianomaisille viranomaisille ja tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi Sinclair Caseholder Driveria.
- Varmista, että sähköruuviväännin tai matalanopeuksinen porakone on yhteensopiva kuljettajan neljännes tuuman kuusiokannan kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia sähkötyökaluissasi onnettomuuksien estämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- Pidä tiukasti kiinni sekä kaulakääntäjästä että sähköruuviväännin, jotta vältät heilahtelun ja hallinnan menettämisen käytön aikana.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä pätevään teknikkoon korjauksia varten.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kokoa kaikki tarvittavat työkalut ja välineet, mukaan lukien Sinclair Caseholder Driver, yhteensopiva sähköruuviväännin tai matalanopeuksinen porakone sekä Lee Auto Prime kotelotukija.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä.

2. Asennus

- Kiinnitä Universal Caseholder Sinclair Driveriin kohdistamalla kuusiokanta kotelotukijan liitintään ja varmista se tiukasti.
- Aseta yhteensopiva Lee Auto Prime kotelotukija Universal Caseholderiin.

3. Sinclair Caseholder Driverin käyttäminen

- Aseta patruunakotelo kotelotukijaan ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Pidä yhdellä kädellä kaulakääntäjää ja toisella kädellä käytä sähköruuviväännin tai porakone.
- Pidä tasainen ja hallittu liike kaulakäännön aikana varmistaaksesi tasaiset tulokset.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Käytön jälkeen puhdista Sinclair Caseholder Driver ja kotelotukija pehmeällä liinalla, jotta poistat mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä Sinclair Caseholder Driver ja kaikki siihen liittyvät osat paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista alueesi erikoistuneet kierrätyslaitokset tai ohjelmat.

Lisätietoja ja Tuki

Lisäavun saamiseksi viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ostopaikkaasi tukea ja kysymyksiä varten, jotka liittyvät Sinclair Caseholder Driveriin.

Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja Sinclair Internationalin tuotteiden valinnasta. Nauti kokemuksestasi Sinclair Caseholder Driverin kanssa!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi