

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002400
- Mfr. No.: B-288
- Diameter (in): .288
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024787

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Safety Instructions](#)
- [Español: BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzises Nachladen konzipiert und sollte mit Sorgfalt verwendet werden, um Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Nachladegeräten um und halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Trage beim Umgang mit diesem Produkt Schutzbrille, um dich vor möglichen Gefahren zu schützen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Nachladebereich frei von Hindernissen und Ablenkungen ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Falsches Sizing kann zu unsicherer Nackenspannung führen, was zu Geschossrückschlägen oder Fehlzündungen führen kann.
- Zu festes Anziehen oder falsche Verwendung der Buchse kann Schäden an deiner Ausrüstung oder Verletzungen verursachen.

• Vermeidung von Gefahren:

- Messe immer den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone, bevor du die passende Buchsengröße auswählst.
- Stelle sicher, dass die Buchse vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenanpassungssinkremente, wie sie vom Hersteller angegeben sind.
- Wenn das Messing verhärtet ist, verwende die Buchse im umgekehrten Zustand nur als Notfallmaßnahme.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Buchse:

- Messe den Außendurchmesser deines geladenen Hülsenhalses.
- Ziehe .002" bis .003" von dieser Messung ab, um die passende Buchsengröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Nachladepresse sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die ausgewählte Buchse gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Matrize ein.

- Sichere die Buchse fest und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Lege die Hülse in die Matrize und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals zu size.
- Überwache den SizingProzess genau, um Übergrößen oder Beschädigungen der Hülse zu vermeiden.
- Wenn nötig, drehe die Buchse um, um eine etwas engere Größe zu erreichen, aber nur, wenn das Messing verhärtet ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Buchse nach der Verwendung, um Korrosion oder Ablagerungen zu verhindern.
- Bewahre die Buchse an einem trockenen, sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungshinweise

- Entsorge beschädigte oder gebrauchte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo dies zutreffend ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis mit deiner NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. This product is designed for precision reloading and should be used with care to ensure safety and optimal performance. Please read this safety instruction guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle reloading equipment with care and keep it out of reach of children.
- Use protective eyewear when using this product to safeguard against any potential hazards.
- Be aware of your surroundings and ensure that the reloading area is clear of obstructions and distractions.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper sizing may lead to unsafe neck tension, which could result in bullet setback or misfires.
 - Overtightening or incorrect use of the bushing may cause damage to your equipment or personal injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always measure the outside neck diameter of your loaded cartridge before selecting the appropriate bushing size.
 - Ensure that the bushing is properly installed and secured before use.
 - Do not exceed the recommended sizing increments as specified by the manufacturer.
 - If the brass has hardened, use the bushing in the reverse position only as an emergency measure.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that your reloading press is clean and free of debris.
- Insert the selected bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Secure the bushing firmly, ensuring it is properly aligned.

3. Usage:

- Place the case into the die and apply consistent pressure to size the neck.
- Monitor the sizing process closely to avoid oversizing or damaging the case.
- If necessary, turn the bushing over to achieve a slightly tighter sizing, but only if the brass has hardened.

4. PostUse Care:

- Clean the bushing after use to prevent corrosion or buildup of debris.
- Store the bushing in a dry, safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have your product details on hand when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Thank you for your attention to safety.

BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Este producto está diseñado para la recarga de precisión y debe ser utilizado con cuidado para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre maneja el equipo de recarga con cuidado y mantenlo fuera del alcance de los niños.
- Usa gafas de protección al utilizar este producto para protegerte de posibles peligros.
- Mantente alerta a tu alrededor y asegúrate de que el área de recarga esté libre de obstrucciones y distracciones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Un tamaño inadecuado puede llevar a una tensión de cuello insegura, lo que podría resultar en retroceso del proyectil o fallos de ignición.
- El apretado excesivo o el uso incorrecto del buje pueden causar daños a tu equipo o lesiones personales.

• Evitando Peligros:

- Siempre mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado antes de seleccionar el tamaño de buje apropiado.
- Asegúrate de que el buje esté instalado y asegurado correctamente antes de usarlo.
- No excedas los incrementos de tamaño recomendados según lo especificado por el fabricante.
- Si el latón se ha endurecido, utiliza el buje en la posición inversa solo como medida de emergencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para determinar el tamaño de buje apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplícalo por dos, añade el diámetro de tu proyectil y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de escombros.

- Inserta el buje seleccionado en el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegura firmemente el buje, asegurándote de que esté alineado correctamente.

3. Uso:

- Coloca el casquillo en el die y aplica presión constante para dimensionar el cuello.
- Monitorea de cerca el proceso de dimensionado para evitar un dimensionado excesivo o dañar el casquillo.
- Si es necesario, gira el buje para lograr un dimensionado ligeramente más ajustado, pero solo si el latón se ha endurecido.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el buje después de usarlo para prevenir la corrosión o la acumulación de escombros.
- Almacena el buje en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano al buscar asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Ce produit est conçu pour le rechargement de précision et doit être utilisé avec soin pour garantir la sécurité et des performances optimales. Merci de lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Manipule toujours l'équipement de rechargement avec soin et garde-le hors de portée des enfants.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu utilises ce produit pour te protéger contre d'éventuels dangers.
- Sois conscient de ton environnement et veille à ce que la zone de rechargement soit dégagée d'obstructions et de distractions.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Dangers Potentiels:

- Un dimensionnement incorrect peut entraîner une tension de collet dangereuse, ce qui pourrait provoquer un recul de balle ou des ratés.
- Un serrage excessif ou une utilisation incorrecte de la bague peut endommager ton équipement ou causer des blessures personnelles.

• Éviter les Dangers:

- Mesure toujours le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée avant de sélectionner la taille de bague appropriée.
- Assure-toi que la bague est correctement installée et sécurisée avant utilisation.
- Ne dépasse pas les incréments de dimensionnement recommandés comme spécifié par le fabricant.
- Si le laiton a durci, utilise la bague en position inversée uniquement comme mesure d'urgence.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague Appropriée:

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de bague appropriée.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installation:

- Assure-toi que ta presse de rechargement est propre et exempte de débris.
- Insère la bague sélectionnée dans le die selon les instructions du fabricant.
- Sécurise fermement la bague, en veillant à ce qu'elle soit correctement alignée.

3. Utilisation:

- Place la douille dans le die et applique une pression constante pour dimensionner le collet.
- Surveille de près le processus de dimensionnement pour éviter un surdimensionnement ou d'endommager la douille.
- Si nécessaire, retourne la bague pour obtenir un dimensionnement légèrement plus serré, mais uniquement si le laiton a durci.

4. Entretien PostUtilisation:

- Nettoie la bague après utilisation pour éviter la corrosion ou l'accumulation de débris.
- Range la bague dans un endroit sec et sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute bague usée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Envisage plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, consulte le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main lorsque tu cherches de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec tes BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Merci de prêter attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Questo prodotto è progettato per la ricarica di precisione e deve essere utilizzato con attenzione per garantire la sicurezza e le prestazioni ottimali. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre l'attrezzatura per la ricarica con cura e tienila fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza occhiali protettivi quando utilizzi questo prodotto per proteggerti da eventuali pericoli.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di ricarica sia libera da ostacoli e distrazioni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Una dimensione errata può portare a una tensione del collo non sicura, con conseguente arretramento del proiettile o malfunzionamenti.
- Un serraggio eccessivo o un uso scorretto della bushing possono danneggiare l'attrezzatura o causare infortuni personali.

• Evitare i Pericoli:

- Misura sempre il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata prima di selezionare la dimensione della bushing appropriata.
- Assicurati che la bushing sia installata e fissata correttamente prima dell'uso.
- Non superare gli incrementi di dimensionamento raccomandati come specificato dal produttore.
- Se il rame si è indurito, utilizza la bushing in posizione inversa solo come misura d'emergenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Bushing Corretta:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione della bushing appropriata.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per la ricarica sia pulita e priva di detriti.
- Inserisci la bushing selezionata nel die secondo le istruzioni del produttore.

- Fissa saldamente la bushing, assicurandoti che sia allineata correttamente.

3. Uso:

- Posiziona il bossolo nel die e applica una pressione costante per dimensionare il collo.
- Monitora attentamente il processo di dimensionamento per evitare un eccesso di dimensionamento o danni al bossolo.
- Se necessario, gira la bushing per ottenere un dimensionamento leggermente più stretto, ma solo se il rame si è indurito.

4. Cura PostUso:

- Pulisci la bushing dopo l'uso per prevenire corrosione o accumulo di detriti.
- Conserva la bushing in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing usate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, considera opzioni di riciclaggio dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto quando cerchi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le tue BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Dette produktet er designet for presis omforming av hylser og bør brukes med omhu for å sikre sikkerhet og optimal ytelse. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Håndter alltid omformingsutstyr med omhu, og hold det utilgjengelig for barn.
- Bruk vernebriller når du bruker dette produktet for å beskytte mot potensielle farer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at området for omforming er fritt for hindringer og distraksjoner.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Potensielle farer:

- Feil størkning kan føre til usikker nakkespenning, noe som kan resultere i prosjektilet som setter seg tilbake eller feilttenning.
- For stram tilkobling eller feil bruk av bushingen kan forårsake skade på utstyret ditt eller personskade.

• Unngå farer:

- Mål alltid den ytre nakkediameteren på din ladede patron før du velger riktig bushingstørrelse.
- Sørg for at bushingen er riktig installert og sikret før bruk.
- Overskrid ikke de anbefalte størkningsintervallene som spesifisert av produsenten.
- Hvis messingmaterialet har herdet, bruk bushingen i omvendt posisjon kun som en nødløsning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Valg av riktig bushing:

- Mål den ytre nakkediameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" fra dette målet for å bestemme passende bushingstørrelse.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet ditt og trekke fra .002" til .003".

2. Installasjon:

- Sørg for at din omformingspresse er ren og fri for rusk.
- Sett den valgte bushingen inn i dies i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sikre bushingen godt, og sørg for at den er riktig justert.

3. Bruk:

- Plasser hylsen i die og påfør jevn trykk for å størkne nakken.

- Overvåk størkningsprosessen nøye for å unngå overstørkning eller skade på hylsen.
- Hvis nødvendig, snu bushingen for å oppnå en litt strammere størkning, men kun hvis messingmaterialet har herdet.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingen etter bruk for å forhindre korrosjon eller opphopning av rusk.
- Oppbevar bushingen på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle brukte eller skadde bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke produktet i husholdningsavfall. Vurder i stedet resirkuleringsalternativer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig når du søker hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omformingsopplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Szyjowych L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .288. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji i powinien być używany ostrożnie, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z urządzeniami do ładowania amunicji ostrożnie i trzymaj je z dala od dzieci.
- Używaj okularów ochronnych podczas korzystania z tego produktu, aby chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar ładowania jest wolny od przeszkód i rozproszeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwe wymiarowanie może prowadzić do niebezpiecznego napięcia szyjki, co może skutkować osunięciem pocisku lub niewypałem.
 - Zbyt mocne dokręcanie lub nieprawidłowe użycie tulei może spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze mierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji przed wyborem odpowiedniego rozmiaru tulei.
 - Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zainstalowana i zabezpieczona przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych przyrostów wymiarowych określonych przez producenta.
 - Jeśli miedź stwardniała, używaj tulei w odwrotnej pozycji tylko jako środek awaryjny.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że twój prasa do ładowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż wybraną tuleję do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję mocno, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w die i zastosuj równomierny nacisk, aby uformować szyjkę.
- Monitoruj proces formowania, aby uniknąć nadmiernego formowania lub uszkodzenia łuski.
- W razie potrzeby, odwróć tuleję, aby uzyskać nieco ciaśniejsze wymiarowanie, ale tylko jeśli miedź stwardniała.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po użyciu, aby zapobiec korozji lub gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Przechowywać tuleję w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei Szyjowych L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .288, prosimy o zapoznanie się z zasobami strony internetowej producenta lub obsługi klienta. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, gdy będziesz szukać pomocy.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ładowania amunicji z Tulejami Szyjowymi L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .288. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan uudelleenlataamiseen, ja sen käyttö vaatii huolellisuutta turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Lue tämä turvaohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aina uudelleenlatausvälineitä varoen ja pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Käytä suojalaseja tämän tuotteen käytön aikana mahdollisten vaarojen suojaamiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että uudelleenlatausalue on esteetön ja häiriötekijöiltä vapaa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Väärä kokoaminen voi johtaa epätasaiseen kaulan jännitykseen, mikä voi aiheuttaa luodin vetäytymistä tai epäonnistumisia.
- Liiallinen kiristäminen tai väärä bushingin käyttö voi vahingoittaa laitteitasi tai aiheuttaa henkilökohtaisia vammoja.

• Vaarojen välttäminen:

- Mittaa aina ladatun patruunan kaulan ulkopuolinen halkaisija ennen oikean bushingin koon valitsemista.
- Varmista, että bushing on asennettu ja kiinnitetty oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä suositeltuja koon säätöjä.
- Jos messinki on kovettunut, käytä bushingia käänteisessä asennossa vain hätätilanteessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Oikean Bushingin Valitseminen:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkopuolinen halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" määrittääksesi sopivan bushingin koon.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus:

- Varmista, että uudelleenlatauspuristimesi on puhdas ja vapaa roskista.
- Aseta valittu bushing dieen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä bushing tiukasti varmistaen, että se on oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Aseta patruuna dieen ja käytä tasaista painetta kaulan koon säätämiseksi.

- Seuraa koon säätöprosessia tarkasti, jotta vältetään ylisäätö tai patruunan vahingoittuminen.
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin saadaksesi hieman tiukemman koon, mutta vain jos messinki on kovettunut.

4. Käytön Jälkeinen Hoito:

- Puhdista bushing käytön jälkeen korroosion tai roskien kertymisen estämiseksi.
- Säilytä bushing kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet bushings paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288:sta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina, kun etsit apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Denna produkt är designad för precisionsladdning och bör användas med omsorg för att säkerställa säkerhet och optimal prestanda. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid laddningsutrustning med omsorg och håll den utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon när du använder denna produkt för att skydda mot eventuella faror.
- Var medveten om din omgivning och se till att laddningsområdet är fritt från hinder och distraktioner.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Felaktig sizing kan leda till osäker nackspänning, vilket kan resultera i kulor som trycks tillbaka eller missfire.
- Överdriven åtdragning eller felaktig användning av bussningen kan orsaka skador på din utrustning eller personskada.

• Undvika faror:

- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron innan du väljer rätt bussningsstorlek.
- Se till att bussningen är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade sizingintervallen som anges av tillverkaren.
- Om mässingen har härdat, använd bussningen i omvänd position endast som en nödfallsåtgärd.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma rätt bussningsstorlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din laddningspress är ren och fri från skräp.
- Sätt in den valda bussningen i dies enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra bussningen ordentligt och se till att den är korrekt inriktad.

3. Användning:

- Placera hylsan i dies och applicera jämnt tryck för att styra nacken.
- Övervaka sizingprocessen noggrant för att undvika översizing eller skador på hylsan.

- Om nödvändigt, vänd bussningen för att uppnå en något tightare sizing, men endast om mässingen har härdat.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att förhindra korrosion eller uppbyggnad av skräp.
- Förvara bussningen på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda eller skadade bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser. Se till att du har dina produktuppgifter till hands när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv laddningsupplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Tento produkt je navržen pro přesné přebíjení a měl by být používán s opatrností, aby byla zajištěna bezpečnost a optimální výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy manipulujte s přebíjecím vybavením opatrně a uchovávejte ho mimo dosah dětí.
- Při používání tohoto produktu používejte ochranné brýle, abyste se chránili před případnými nebezpečími.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, že je prostor pro přebíjení bez překážek a rozptýlení.
- Hlášení nebezpečných produktů nebo nehod příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální nebezpečí:

- Nesprávné velikání může vést k nebezpečnému napětí v krčku, což může způsobit zpětné posunutí projektilu nebo selhání zápalu.
- Přílišné utažení nebo nesprávné použití objímky může způsobit poškození vašeho vybavení nebo osobní zranění.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje před výběrem správné velikosti objímky.
- Zajistěte, aby byla objímka správně nainstalována a zajištěna před použitím.
- Nepřekračujte doporučené velikostní kroky, jak je uvedeno výrobcem.
- Pokud se mosaz zpevnila, použijte objímku v obrácené poloze pouze jako nouzové opatření.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od této hodnoty, abyste určili vhodnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše přebíjecí lis je čistý a bez nečistot.
- Vložte vybranou objímku do dies podle pokynů výrobce.
- Pevně zajistěte objímku a ujistěte se, že je správně zarovnaná.

3. Použití:

- Umístěte nábojnici do dies a aplikujte konstantní tlak pro velikání krčku.
- Pečlivě sledujte proces velikání, abyste se vyhnuli převelikání nebo poškození nábojnice.

- Pokud je to nutné, otočte objímku, abyste dosáhli mírně těsnějšího velikání, ale pouze pokud se mosaz zpevnila.

4. Údržba po použití:

- Po použití objímku vyčistěte, abyste zabránili korozi nebo hromadění nečistot.
- Uložte objímku na suchém a bezpečném místě, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli použité nebo poškozené objímky v souladu s místními předpisy.
- Nepoškozujte produkt v domácím odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288, se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte při hledání pomoci k dispozici údaje o svém produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s vaším NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.