

FLEXIBLE CHAMBER SWAB TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

FLEXIBLE CHAMBER SWAB TOOL

Our Flexible Chamber Swab Tool is a great chamber tool for your favorite lever, pump or semi-auto rifle because you can insert it through the rifles' ejection port without disassembling the rifle. Accepts all 8-32 male threaded cleaning accessories including the Iosso AR brushes, our AR-15 and AR-10 chamber brushes and swabs, and all Dewey brushes, bore mops and chamber swabs. The 10-inch usable length also allows you to use the Flexible Chamber Tool with your AR style rifles with the upper and lower separated. Complete with our large, comfortable Sinclair handle.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL FLEXIBLE CHAMBER SWAB TOOL
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749002550
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Flexible KammerWischwerkzeug](#)
- [English: Flexible Chamber Swab Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa narzędzia elastycznego do czyszczenia komory](#)
- [Suomi: Joustavan Kammiopuhdistustyökalun Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Flexibelt Kamrörsverktyg](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití flexibilního nástroje pro čištění komory](#)

Sicherheitshinweise für das Flexible KammerWischwerkzeug

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Flexible KammerWischwerkzeug von Sinclair International entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die Reinigung deines Lieblingshebel, Pump oder Halbautomatikgewehrs einfacher und sicherer zu gestalten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Flexible KammerWischwerkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt erscheint.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Feuerwaffe vor der Verwendung des Flexible KammerWischwerkzeugs entladen ist.
- Führe das Werkzeug nicht in die Kammer der Feuerwaffe ein, während die Waffe geladen oder gespannt ist.
- Gehe beim Umgang mit dem Werkzeug vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende nur kompatible 832 männliche GewindeReinigungszubehörteile mit dem Werkzeug.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungszubehörteile, die mit dem Flexible KammerWischwerkzeug kompatibel sind.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Führe das Flexible KammerWischwerkzeug durch die Auswurföffnung deines Gewehrs.
- Befestige dein gewähltes Reinigungszubehör (z. B. Iosso ARBürsten, AR15 oder AR10 Kammerbürsten oder Wischer).
- Bewege das Werkzeug sanft hinein und heraus in der Kammer, um effektiv zu reinigen.
- Bei ARStilGewehren ermöglicht die nutzbare Länge von 10 Zoll die Verwendung mit dem oberen und unteren Teil getrennt.

3. Nach der Benutzung:

- Entferne das Reinigungszubehör vom Werkzeug.
- Reinige das Flexible KammerWischwerkzeug nach der Benutzung und bewahre es an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Flexible KammerWischwerkzeug gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum Flexible KammerWischwerkzeug wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website von Sinclair International.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Nutze dein Flexible KammerWischwerkzeug sicher und effektiv!

Flexible Chamber Swab Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Flexible Chamber Swab Tool from Sinclair International. This tool is designed to make cleaning your lever, pump, or semiauto rifle easier and safer. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the Flexible Chamber Swab Tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good condition.
- Do not use the tool if it appears damaged or worn.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before using the Flexible Chamber Swab Tool.
- Do not insert the tool into the firearm's chamber while the firearm is loaded or cocked.
- Always handle the tool with care to avoid injury.
- Use only compatible 832 male threaded cleaning accessories with the tool.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning accessories compatible with the Flexible Chamber Swab Tool.

2. Using the Tool:

- Insert the Flexible Chamber Swab Tool through the ejection port of your rifle.
- Attach your chosen cleaning accessory (e.g., Iosso AR brushes, AR15 or AR10 chamber brushes, or swabs).
- Gently move the tool in and out of the chamber to clean effectively.
- For AR style rifles, the 10inch usable length allows for use with the upper and lower separated.

3. PostUse:

- Remove the cleaning accessory from the tool.
- Clean the Flexible Chamber Swab Tool after use and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the Flexible Chamber Swab Tool in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond use, please ensure it is discarded safely to prevent any risk of injury.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding the Flexible Chamber Swab Tool, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit the official Sinclair International website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Flexible Chamber Swab Tool safely and effectively!

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras de Sinclair International. Esta herramienta está diseñada para facilitar la limpieza de tu rifle favorito de palanca, bomba o semiautomático de manera más segura. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
- No utilices la herramienta si parece estar dañada o desgastada.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras.
- No inserts la herramienta en la cámara del arma de fuego mientras esté cargada o amartillada.
- Maneja la herramienta con cuidado para evitar lesiones.
- Utiliza únicamente accesorios de limpieza compatibles con rosca macho 832 con la herramienta.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los accesorios de limpieza necesarios compatibles con la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras.

2. Uso de la Herramienta:

- Inserta la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras a través del puerto de expulsión de tu rifle.
- Adjunta el accesorio de limpieza elegido (por ejemplo, cepillos Iosso AR, cepillos para cámaras AR15 o AR10, o hisopos).
- Mueve suavemente la herramienta hacia dentro y hacia fuera de la cámara para limpiar de manera efectiva.
- Para rifles estilo AR, la longitud utilizable de 10 pulgadas permite su uso con la parte superior e inferior separadas.

3. Postuso:

- Retira el accesorio de limpieza de la herramienta.
- Limpia la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras después de su uso y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta está dañada más allá de su uso, asegúrate de desecharla de manera segura para prevenir cualquier riesgo de lesión.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más soporte o consultas sobre la Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque del producto o visita el sitio web oficial de Sinclair International.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu Herramienta Flexible para Limpiar Cámaras de manera segura y efectiva!

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre de Sinclair International. Cet outil est conçu pour faciliter et sécuriser le nettoyage de votre carabine à levier, à pompe ou semiautomatique. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Ne pas utiliser l'outil s'il semble endommagé ou usé.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre.
- Ne pas insérer l'outil dans la chambre de l'arme à feu lorsque celle-ci est chargée ou armée.
- Manipulez toujours l'outil avec soin pour éviter les blessures.
- Utilisez uniquement des accessoires de nettoyage compatibles à filetage mâle 832 avec l'outil.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les accessoires de nettoyage nécessaires compatibles avec l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre.

2. Utilisation de l'Outil :

- Insérez l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre par le port d'éjection de votre carabine.
- Fixez l'accessoire de nettoyage choisi (par exemple, les brosses Iosso AR, les brosses de chambre AR15 ou AR10, ou les tampons).
- Déplacez doucement l'outil dans et hors de la chambre pour nettoyer efficacement.
- Pour les carabines de style AR, la longueur utilisable de 10 pouces permet une utilisation avec le haut et le bas séparés.

3. Après Utilisation :

- Retirez l'accessoire de nettoyage de l'outil.
- Nettoyez l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre après utilisation et rangez-le dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé au-delà de l'utilisation, veuillez à le jeter en toute sécurité pour éviter tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant l'Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site officiel de Sinclair International.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de votre Outil de Nettoyage Flexible pour Chambre en toute sécurité et efficacité !

Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera di Sinclair International. Questo attrezzo è progettato per rendere più facile e sicuro il processo di pulizia del tuo fucile a leva, a pompa o semiautomatico. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Non utilizzare lo strumento se appare danneggiato o usurato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di utilizzare lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera.
- Non inserire lo strumento nella camera dell'arma mentre l'arma è carica o armata.
- Maneggia sempre lo strumento con cura per evitare infortuni.
- Utilizza solo accessori per la pulizia compatibili con filettatura maschio 832 con lo strumento.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia completamente scarico.
- Raccogli tutti gli accessori per la pulizia necessari e compatibili con lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera.

2. Utilizzo dello Strumento:

- Inserisci lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera attraverso la porta di espulsione del tuo fucile.
- Attacca il tuo accessorio per la pulizia scelto (ad esempio, spazzole Iosso AR, spazzole per camere AR15 o AR10, o tamponi).
- Muovi delicatamente lo strumento dentro e fuori dalla camera per pulire in modo efficace.
- Per i fucili in stile AR, la lunghezza utilizzabile di 10 pollici consente l'uso con la parte superiore e inferiore separate.

3. PostUso:

- Rimuovi l'accessorio per la pulizia dallo strumento.
- Pulisci lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera dopo l'uso e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento è danneggiato oltre l'uso, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori supporto o domande riguardanti lo Strumento Flessibile per Pulire la Camera, ti invitiamo a consultare i dettagli di contatto del produttore forniti nel packaging del prodotto o visitare il sito ufficiale di Sinclair International.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Buon utilizzo del tuo Strumento Flessibile per Pulire la Camera in modo sicuro ed efficace!

Instrukcje bezpieczeństwa narzędzia elastycznego do czyszczenia komory

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia elastycznego do czyszczenia komory od Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby ułatwić i zwiększyć bezpieczeństwo czyszczenia Twojej strzelby lever, pump lub półautomatycznej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia elastycznego do czyszczenia komory zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie używaj narzędzia, jeśli wydaje się uszkodzone lub zużyte.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem narzędzia elastycznego do czyszczenia komory.
- Nie wkładaj narzędzia do komory broni, gdy jest ona załadowana lub napięta.
- Zawsze obchodź się z narzędziem ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów czyszczących z gwintem męskim 832 z narzędziem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne akcesoria czyszczące kompatybilne z narzędziem elastycznym do czyszczenia komory.

2. Używanie narzędzia:

- Włóż narzędzie elastyczne do czyszczenia komory przez otwór wyrzutnika swojej strzelby.
- Przymocuj wybrane akcesorium czyszczące (np. szczotki losso AR, szczotki do komory AR15 lub AR10, lub waciki).
- Ostrożnie poruszaj narzędziem w przód i w tył w komorze, aby skutecznie oczyścić.
- W przypadku strzelb w stylu AR, długość użyteczna 10 cali pozwala na użycie z oddzielną górną i dolną częścią.

3. Po użyciu:

- Zdejmij akcesorium czyszczące z narzędzia.
- Wyczyść narzędzie elastyczne do czyszczenia komory po użyciu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie elastyczne do czyszczenia komory zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone i nie nadaje się do użycia, upewnij się, że zostanie bezpiecznie wyrzucone, aby zapobiec ryzyku kontuzji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku dalszego wsparcia lub zapytań dotyczących narzędzia elastycznego do czyszczenia komory, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Sinclair International.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Życzymy bezpiecznego i skutecznego użytkowania narzędzia elastycznego do czyszczenia komory!

Joustavan Kammiopuhdistustyökalun Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Internationalin joustavan kammiopuhdistustyökalun. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan ja turvallistamaan leijeri, pumppu tai puoliautomaattikivääriin liittyvää puhdistusta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina joustavaa kammiopuhdistustyökalua valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa.
- Älä käytä työkalua, jos se näyttää vaurioituneelta tai kuluneelta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen joustavan kammiopuhdistustyökalun käyttöä.
- Älä työnnä työkalua aseeseen kammiin, kun ase on ladattu tai jännittyneenä.
- Käsittele työkalua aina varovasti loukkaantumisen välttämiseksi.
- Käytä vain yhteensopivia 832 kiertisiä puhdistustarvikkeita työkalun kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistustarvikkeet, jotka ovat yhteensopivia joustavan kammiopuhdistustyökalun kanssa.

2. Työkalun käyttäminen:

- Työnnä joustava kammiopuhdistustyökalu kivääriin poistoportin kautta.
- Kiinnitä valitsemasi puhdistustarvike (esim. Iosso AR harjat, AR15 tai AR10 kammiopuhdistusharjat tai sienet).
- Liikuta työkalua varovasti sisään ja ulos kammiosta puhdistaaaksesi tehokkaasti.
- AR-tyylisissä kiväreissä 10 tuuman käyttöpituisuus mahdollistaa käytön ylä- ja alapuolen eristyksissä.

3. Käytön jälkeen:

- Poista puhdistustarvike työkalusta.
- Puhdista joustava kammiopuhdistustyökalu käytön jälkeen ja säilytä se turallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä joustava kammiopuhdistustyökalu paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään turallisesti loukkaantumisen riskin välttämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Lisätietoja tai kysymyksiä joustavasta kammiopuhdistustyökalusta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisella Sinclair Internationalin verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti joustavan kammiopuhdistustyökalusi turallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för Flexibelt Kamrörsverktyg

Introduktion

Tack för att du valt det Flexibla Kamrörsverktyget från Sinclair International. Detta verktyg är utformat för att göra rengöringen av din favoritspär, pump eller halvautomatiska gevär enklare och säkrare. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid det Flexibla Kamrörsverktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd inte verktyget om det verkar skadat eller slitet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du använder det Flexibla Kamrörsverktyget.
- Sätt inte in verktyget i vapnets kammer medan vapnet är laddat eller spännt.
- Hantera alltid verktyget med omsorg för att undvika skador.
- Använd endast kompatibla 832 hantrådade rengöringstillbehör med verktyget.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående underhåll och rengöring av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringstillbehör som är kompatibla med det Flexibla Kamrörsverktyget.

2. Använda verktyget:

- Sätt in det Flexibla Kamrörsverktyget genom utdragningsporten på ditt gevär.
- Fäst ditt valda rengöringstillbehör (t.ex. losso ARborstar, AR15 eller AR10 kamrörsborstar eller svabbar).
- Rör försiktigt verktyget in och ut ur kammern för att rengöra effektivt.
- För ARstil gevär tillåter den 10tums användbara längden användning med den övre och nedre delen separerade.

3. Efter användning:

- Ta bort rengöringstillbehöret från verktyget.
- Rengör det Flexibla Kamrörsverktyget efter användning och förvara det på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera det Flexibla Kamrörsverktyget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktyget är skadat bortom användning, se till att det kasseras säkert för att förhindra risk för skador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående det Flexibla Kamrörsverktyget, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för Sinclair International.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda ditt Flexibla Kamrörsverktyg på ett säkert och effektivt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro použití flexibilního nástroje pro čištění komory

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali flexibilní nástroj pro čištění komory od společnosti Sinclair International. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil a zpřístupnil čištění vaší pušky s pákou, pumpou nebo poloautomatickou puškou. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili jeho bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte flexibilní nástroj pro čištění komory v souladu s pokyny výrobce.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, abyste se ujistili, že je v dobrém stavu.
- Nepoužívejte nástroj, pokud se zdá být poškozený nebo opotřebovaný.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před použitím flexibilního nástroje pro čištění komory.
- Nepokoušejte se vložit nástroj do komory zbraně, pokud je zbraň nabitá nebo zajištěná.
- Vždy zacházejte s nástrojem opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte pouze kompatibilní čisticí příslušenství s mužským závitem 832 s tímto nástrojem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte veškeré potřebné čisticí příslušenství kompatibilní s flexibilním nástrojem pro čištění komory.

2. Použití nástroje:

- Vložte flexibilní nástroj pro čištění komory skrze vyhazovací otvor vaší pušky.
- Připojte vybrané čisticí příslušenství (např. Iosso AR kartáče, kartáče pro komory AR15 nebo AR10, nebo tampony).
- Jemně pohybujte nástrojem dovnitř a ven z komory pro efektivní čištění.
- Pro pušky typu AR umožňuje délka 10 palců použití s oddělenými horními a dolními částmi.

3. Po použití:

- Odstraňte čisticí příslušenství z nástroje.
- Po použití vyčistěte flexibilní nástroj pro čištění komory a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte flexibilní nástroj pro čištění komory v souladu s místními předpisy.
- Pokud je nástroj poškozený a nelze ho dále používat, zajistěte, aby byl bezpečně vyhozen, aby se předešlo jakémukoli riziku zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy týkající se flexibilního nástroje pro čištění komory se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Sinclair International.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užíjte si používání vašeho flexibilního nástroje pro čištění komory bezpečně a efektivně!