

AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME XR

[Jälleenlataus](#) > [Nallittimet](#) > [Käsityökalut](#)

Lee Auto-Prime käsikäyttöinen priming-työkalu on äskettäin päivitetty käsittelemään kaikkia suosikkimerkkisiä primoja. Uudessa Auto-Prime XR priming-työkalussa on patenttihakemuksessa oleva nostopinni, joka erottaa yhden primerin muista varastointilaatikoissa, vähentäen ketjupalon mahdollisuuksia. Aivan kuten alkuperäisessä Lee Auto-Prime -mallissa, Auto-Prime XR:ssä on edelleen hyvä primerin asennus "tunne" ja se on erinomainen työkalu aloittavalle tai suuriruokaiselle käsikäyttöiselle lataajalle. Muita parannuksia ovat ergonominen, rikkoutumaton vipu sekä suuret ja pienet primerilaatikat, joissa on liukuvat kannet. Primerilaatikat ovat nyt neliömäisiä, jotta ne hyväksyvät helposti kaikki primerilaatikkojen merkit. Primerilaatikat mahdollistavat primerien kääntämisen pystyasentoon oikeaa suuntausta varten. Käyttää Lee Auto-Prime -kuoripidikkeitä (myydään erikseen).



Ominaisuudet

- Nimi: [LEE PRECISION LEE AUTO PRIME XR](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 749002612
- Valm.nro: 90230
- Toimituksen paino: 0.363kg
- Toimituksen korkeus: 56mm
- Toimituksen leveys: 69mm
- Toimituksen pituus: 107mm
- UPC: 734307902308

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Lee AutoPrime XR Hand Priming Tool Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Lee AutoPrime XR Hand Priming Tool Turvaohjeet

Johdanto

Lee AutoPrime XR käsikäyttöinen primingtyökalu on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille turvallinen ja tehokas tapa asentaa primeja. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on käyttökelpoinen ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitetulla tavalla. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet allerginen tai herkkä primereille tai muille materiaaleille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki primereita käytetään valmistajan suositusten mukaisesti.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa työkalua. Kaikki huollot tulee suorittaa valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Vältä liiallista voimaa työkalua käytettäessä, jotta vältät vahingoittamasta itseäsi tai työkalua.
- Käytä vain Lee AutoPrime kuoripidikkeitä, jotka myydään erikseen.
- Tarkista, että nostopinni toimii oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit työkalusta.
- Varmista, että nostopinni on paikallaan ja toimii oikein.
- Aseta haluamasi primerilaatikko työkalun paikalleen.

2. Käyttö:

- Aseta primeri nostopinnalle.
- Paina vipua alas, kunnes kuulet klikkauksen, mikä tarkoittaa, että primeri on asennettu oikein.
- Varmista, että primeri on kunnolla paikallaan ennen seuraavan käyttökerran aloittamista.
- Työskentele rauhallisesti ja vältä kiirettä primereita asentaessasi.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt primereita ja työkalu oikein paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tai primereita tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämiskäytännöistä.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää Lee AutoPrime XR työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat varmistamaan, että työkalu palvelee sinua pitkään.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi