

GAMEKING 30 CALIBER (0.308") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS - SIERRA BULLETS, INC. GAMEKING 30 CALIBER (0.308") 150GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX

GameKing® bullets are designed for hunting at long range, where their extra margin of performance can make the critical difference. GameKing® bullets feature a boat tail design to bring hunters the ballistic advantage of match bullets. The streamlined tapered base of the boat tail bullet greatly reduces drag, which results in higher retained velocity, greater striking energy, a flatter trajectory and less wind drift than comparable flat base bullets.



Attributes

- Name: SIERRA BULLETS, INC. GAMEKING 30 CALIBER (0.308") 150GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS, INC.
- Product no.: 749003999
- Mfr. No.: 2125
- Ballistic Coefficient (G1): 0.360
- Brand Style: GameKing
- Bullet Style: Spitzer Boat Tail (SBT)
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 150
- Sectional Density: 0.226
- Quantity: 100
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 092763021255

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [English: GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Español: GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Italiano: GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Polski: GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Suomi: GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Svenska: GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Český: GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)

GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

VerbraucherSicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die GAMEKING 30 CALIBER (0.308") Spitzer Boat Tail Gewehrsgeschosse von Sierra Bullets, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du die Geschosse verwendest, um potenzielle Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle immer jede Feuerwaffe und Munition so, als wären sie geladen.
- Lagere Munition an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende nur die richtige KaliberMunition für deine Feuerwaffe.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Munition auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolge alle lokalen, staatlichen und bundesrechtlichen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz trägst.
- Schieße immer in einem sicheren und ausgewiesenen Bereich, und halte dich an die Regeln und Vorschriften des Schießstandes.
- Sei dir deines Ziels und dessen, was sich dahinter befindet, bewusst, bevor du abdrückst.
- Richte eine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu treffen.
- Bei einem Fehlzündungsereignis halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Störung zu beheben.
- Konsumiere keine Alkohol oder Drogen, bevor oder während du mit Feuerwaffen oder Munition umgehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Munition lädst.
- Setze das Geschoss vorsichtig in die Patronenhülse ein und achte darauf, dass es richtig sitzt.
- Befolge die Spezifikationen des Herstellers für das Laden und Nachladen von Munition.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Lade die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Sicherung in der "Aus"Position ist, bevor du abdrückst.
- Ziele auf das Ziel und ziehe den Abzug sanft.

3. Nach dem Schießen:

- Überprüfe nach dem Schießen immer die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie entladen ist.
- Reinige die Feuerwaffe und inspiziere sie auf Schäden oder Rückstände.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Munition nicht in den normalen Müll.
- Kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für Informationen zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit wende dich bitte an den entsprechenden EUbasierten Kontakt zur Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis bei der Verwendung der GAMEKING 30 CALIBER Spitzer Boat Tail Gewehrgechosse zu gewährleisten. Sicherheit hat immer Vorrang, und halte dich an die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Munition. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing GAMEKING 30 CALIBER (0.308") Spitzer Boat Tail Rifle Bullets by Sierra Bullets, Inc. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the bullets to understand potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the correct caliber of ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm and ammunition for any signs of damage or wear.
- Follow all local, state, and federal laws regarding the use and storage of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are wearing appropriate eye and ear protection while shooting.
- Always shoot in a safe and designated area, following range rules and regulations.
- Be aware of your target and what lies beyond it before firing.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- In case of a misfire, keep the firearm pointed in a safe direction and wait at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling firearms or ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure the firearm is unloaded before loading ammunition.
- Carefully insert the bullet into the cartridge case, ensuring it is seated properly.
- Follow the manufacturer's specifications for loading and reloading ammunition.

2. Firing the Bullets:

- Load the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the safety is in the "off" position before firing.
- Aim at the target and pull the trigger smoothly.

3. PostFiring:

- After firing, always check the firearm to ensure it is unloaded.
- Clean the firearm and inspect it for any damage or residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please reach out to the appropriate EUbased contact for assistance. Ensure you have the product details ready for reference.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience when using GAMEKING 30 CALIBER Spitzer Boat Tail Rifle Bullets. Always prioritize safety and adhere to legal regulations regarding firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important safety measures.

GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir las balas GAMEKING 30 CALIBER (0.308") Spitzer Boat Tail de Sierra Bullets, Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las balas para entender los peligros potenciales y cómo evitarlos.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego y munición como si estuvieran cargadas.
- Almacena la munición en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén la munición fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa solo el calibre correcto de munición para tu arma de fuego.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y munición en busca de signos de daño o desgaste.
- Sigue todas las leyes locales, estatales y federales sobre el uso y almacenamiento de munición.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de usar protección ocular y auditiva adecuada mientras disparas.
- Siempre dispara en un área segura y designada, siguiendo las reglas y regulaciones del campo de tiro.
- Sé consciente de tu objetivo y de lo que hay más allá de él antes de disparar.
- Nunca apuntes un arma de fuego a nada que no tengas la intención de disparar.
- En caso de un fallido, mantén el arma apuntando en una dirección segura y espera al menos 30 segundos antes de intentar despejar la falla.
- No consumas alcohol ni drogas antes o mientras manipulas armas de fuego o munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de cargar la munición.
- Inserta cuidadosamente la bala en el cartucho, asegurándote de que esté correctamente asentada.
- Sigue las especificaciones del fabricante para cargar y recargar munición.

2. Disparando las Balas:

- Carga el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la seguridad esté en la posición "off" antes de disparar.
- Apunta al objetivo y aprieta el gatillo suavemente.

3. Post Disparo:

- Después de disparar, siempre verifica que el arma esté descargada.
- Limpia el arma y examínala en busca de daños o acumulación de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la munición usada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes la munición en la basura regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos seguros de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad, por favor, comunícate con el contacto adecuado basado en la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable al usar las balas GAMEKING 30 CALIBER Spitzer Boat Tail. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las regulaciones legales relacionadas con armas de fuego y munición. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili GAMEKING 30 CALIBER (0.308") Spitzer Boat Tail di Sierra Bullets, Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i proiettili per comprendere i potenziali pericoli e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco e munizione come se fossero cariche.
- Conserva le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni le munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa solo il calibro corretto di munizioni per la tua arma da fuoco.
- Controlla regolarmente la tua arma da fuoco e le munizioni per eventuali segni di danni o usura.
- Segui tutte le leggi locali, statali e federali riguardanti l'uso e la conservazione delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di indossare la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Spara sempre in un'area sicura e designata, seguendo le regole e i regolamenti del campo di tiro.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che c'è oltre prima di sparare.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- In caso di un colpo a vuoto, tieni l'arma puntata in una direzione sicura e aspetta almeno 30 secondi prima di tentare di risolvere il malfunzionamento.
- Non consumare alcol o droghe prima o mentre maneggi armi da fuoco o munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dei Proiettili:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di caricare le munizioni.
- Inserisci con attenzione il proiettile nel caso della cartuccia, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Segui le specifiche del produttore per il caricamento e la ricarica delle munizioni.

2. Sparare i Proiettili:

- Carica l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che la sicura sia nella posizione "off" prima di sparare.
- Mira al bersaglio e premi il grilletto in modo fluido.

3. Dopo il Tiro:

- Dopo aver sparato, controlla sempre l'arma da fuoco per assicurarti che sia scarica.
- Pulisci l'arma da fuoco e controllala per eventuali danni o accumulo di residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le munizioni usate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le munizioni nei rifiuti normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza, si prega di contattare il punto di contatto appropriato con sede nell'UE per assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole nell'utilizzo dei proiettili GAMEKING 30 CALIBER Spitzer Boat Tail. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle normative legali riguardanti armi da fuoco e munizioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków GAMEKING 30 CALIBER (0.308") Spitzer Boat Tail firmy Sierra Bullets, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem pocisków, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i sposoby ich unikania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną i amunicję tak, jakby były załadowane.
- Przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko odpowiedniego kalibru amunicji do swojej broni.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i amunicję pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych, stanowych i federalnych przepisów dotyczących użycia i przechowywania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że nosisz odpowiednie okulary ochronne i zatyczki do uszu podczas strzelania.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym i wyznaczonym miejscu, przestrzegając zasad i regulaminu strzelnicy.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co znajduje się za nim przed oddaniem strzału.
- Nigdy nie kieruj broni palnej w stronę czegokolwiek, czego nie zamierzasz zestrzelić.
- W przypadku niepowodzenia, trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku i czekaj co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia usterki.
- Nie spożywaj alkoholu ani narkotyków przed lub podczas obsługi broni palnej lub amunicji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Pocisków:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed załadowaniem amunicji.
- Ostrożnie wsadź pocisk do łuski, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Postępuj zgodnie ze specyfikacjami producenta dotyczącymi ładowania i przeładowania amunicji.

2. Oddawanie Strzałów:

- Załaduj broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że zabezpieczenie jest w pozycji "wyłączone" przed oddaniem strzału.
- Celuj w cel i płynnie pociągnij za spust.

3. Po Oddaniu Strzału:

- Po oddaniu strzału zawsze sprawdź, czy broń jest rozładowana.
- Wyczyść broń i sprawdź ją pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub nagromadzenia resztek.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużytą lub uszkodzoną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj amunicji do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z pocisków GAMEKING 30 CALIBER Spitzer Boat Tail. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj przepisów prawnych dotyczących broni palnej i amunicji. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GAMEKING 30 CALIBER (0.308") Spitzer Boat Tail kiväärin kuulat Sierra Bullets, Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kuulia, jotta ymmärrät mahdolliset vaarat ja miten niitä voidaan välttää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina jokaista tuliaseita ja ammuksia ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä ammukset viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Pidä ammukset lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain oikean kaliiperin ammuksia aseessä.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja ammuksesi vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia, osavaltioillisia ja liittovaltion lakeja, jotka koskevat ammuksien käyttöä ja säilytystä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Ampu aina turvallisessa ja määrätyssä paikassa, noudattaen ampumaradan sääntöjä ja määräyksiä.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on ennen ampumista.
- Älä koskaan suuntaa tuliaseita kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Jos ammuksen laukaisu epäonnistuu, pidä ase turvallisessa suunnassa ja odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität selvittää vian.
- Älä nauti alkoholia tai huumeita ennen tai ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kuulien lataaminen:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen ammuksien lataamista.
- Aseta kuula huolellisesti patruunakuoreen varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Noudata valmistajan ohjeita ammuksien lataamisessa ja uudelleen lataamisessa.

2. Kuulien ampuminen:

- Lataa ase valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että turvamekanismi on "pois päältä" ennen ampumista.
- Suuntaa kohteeseen ja paina liipaisinta tasaisesti.

3. Ampumisen jälkeen:

- Tarkista aina ase ampumisen jälkeen varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.
- Puhdista ase ja tarkista se vaurioiden tai jäämien kertymisen varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet ammukset paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä ammuksia tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä asianmukaiseen EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotedetaliot valmiina viitettä varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi GAMEKING 30 CALIBER Spitzer Boat Tail kiväärin kuulia. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata lain määräyksiä, jotka koskevat tuliaseita ja ammuksia. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Konsumentens säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt GAMEKING 30 CALIBER (0.308") Spitzer Boat Tail Rifle Bullets från Sierra Bullets, Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder kulorna för att förstå potentiella faror och hur du undviker dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen och ammunition som om de är laddade.
- Förvara ammunition på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast rätt kaliber av ammunition för ditt vapen.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och ammunitionen för tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala, statliga och federala lagar angående användning och förvaring av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du bär lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid skjutning.
- Skjut alltid på en säker och utpekad plats, följ regler och förordningar för skjutbanan.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bortom det innan du avfyrar.
- Rikta aldrig ett vapen mot något du inte avser att skjuta på.
- Vid en tändning, håll vapnet riktat på en säker plats och vänta minst 30 sekunder innan du försöker åtgärda problemet.
- Konsumera inte alkohol eller droger innan eller medan du hanterar vapen eller ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av kulorna:

- Se till att vapnet är oladdat innan du laddar ammunition.
- Sätt försiktigt i kulan i hylsan, så att den sitter ordentligt.
- Följ tillverkarens specifikationer för laddning och omladdning av ammunition.

2. Avfyrning av kulorna:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att säkerheten är i "av" läge innan du avfyrar.
- Sikta mot målet och tryck på avtryckaren mjukt.

3. Efter skjutning:

- Kontrollera alltid vapnet efter skjutning för att säkerställa att det är oladdat.
- Rengör vapnet och inspektera det för eventuella skador eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade ammunitioner i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte ammunition i vanlig soptunna.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säkra kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen kontakta den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten för hjälp. Se till att ha produktens detaljer redo för referens.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse när du använder GAMEKING 30 CALIBER Spitzer Boat Tail Rifle Bullets. Prioritera alltid säkerhet och följ lagliga förordningar angående vapen och ammunition. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

GAMEKING 30 CALIBER SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Příručka pro bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GAMEKING 30 CALIBER (0.308") Spitzer Boat Tail Rifle Bullets od společnosti Sierra Bullets, Inc. Tato příručka poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím kulí si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste porozuměli možným rizikům a jak se jim vyhnout.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní a municí, jako by byly nabitě.
- Skladujte munici na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Uchovávejte munici mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte pouze správný kalibr munice pro vaši zbraň.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a munici na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní, státní a federální zákony týkající se používání a skladování munice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že máte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Vždy střílejte na bezpečném a určeném místě, dodržujte pravidla a předpisy střelnice.
- Buďte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním, než vystřelíte.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- V případě selhání náboje držte zbraň namířenou do bezpečného směru a počkejte alespoň 30 sekund, než se pokusíte odstranit závalu.
- Nepijte alkohol ani neužívejte drogy před nebo během manipulace se zbraněmi nebo municí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení kulek:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před nabíjením munice.
- Opatrně vložte kulku do nábojnice a ujistěte se, že je správně usazena.
- Dodržujte specifikace výrobce pro nabíjení a přebíjení munice.

2. Střelba s kulkami:

- Načtete zbraň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pojistka v poloze "vypnuto" před střelbou.
- Zaměřte se na cíl a hladce stiskněte spoušť.

3. Po střelbě:

- Po vystřelení vždy zkontrolujte, že je zbraň vybitá.
- Vyčistěte zbraň a zkontrolujte ji na případné poškození nebo nahromadění zbytků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použitou nebo poškozenou munici v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte munici do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti se obraťte na příslušný kontakt v EU pro pomoc. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro referenci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání GAMEKING 30 CALIBER Spitzer Boat Tail Rifle Bullets. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte právní předpisy týkající se zbraní a munice. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.