

GAMEKING 7MM (0.284') SPITZER BOAT TAIL BULLETS - SIERRA BULLETS GAMEKING 7MM (0.284") 160GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX

GameKing® bullets are designed for hunting at long range, where their extra margin of performance can make the critical difference. GameKing® bullets feature a boat tail design to bring hunters the ballistic advantage of match bullets. The streamlined tapered base of the boat tail bullet greatly reduces drag, which results in higher retained velocity, greater striking energy, a flatter trajectory and less wind drift than comparable flat base bullets.



Attributes

- Name: SIERRA BULLETS GAMEKING 7MM (0.284") 160GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749004293
- Mfr. No.: 1920
- Ballistic Coefficient (G1): 0.455
- Brand Style: GameKing
- Bullet Style: Spitzer Boat Tail (SBT)
- Caliber: 7mm,284 Caliber
- Diameter (Breech): 0.284
- Diameter (in): 0.284
- Grain: 160
- Sectional Density: 0.263
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.066kg
- UPC: 092763019207

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail Geschosse Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail Bullets Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES BALLES GAMEKING 7MM \(0.284"\) SPITZER BOAT TAIL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail](#)
- [Norsk: GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail Bullets Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Pocisków GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail](#)
- [Suomi: GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail Bullets Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail Bullets Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro náboje GAMEKING 7MM \(0.284"\) Spitzer Boat Tail](#)

GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse von Sierra Bullets entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken zu minimieren und dein Jagderlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Patrone immer so, als wäre sie geladen.
- Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende die Geschosse nur in Feuerwaffen, die speziell für 7mm Kalibermunition ausgelegt sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit oder Schießen von Feuerwaffen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Munition und Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung in gutem Zustand ist.
- Überprüfe den Lauf auf Verstopfungen, bevor du lädst.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlene Ladedaten.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder korrodierter Geschosse.
- Versuche nicht, die Geschosse zu modifizieren oder zu verändern.
- Befolge immer die Anweisungen des Waffenherstellers zum Laden und Abfeuern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden der Geschosse:

- Öffne die Box vorsichtig, um die Geschosse nicht zu beschädigen.
- Überprüfe jedes Geschoss auf sichtbare Schäden, bevor du es verwendest.
- Lade die Geschosse gemäß dem Handbuch der Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer.
- Stelle sicher, dass das Geschoss richtig im Patronenlager sitzt.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Positioniere dich in einer sicheren und stabilen Schießhaltung.
- Ziele auf einen festgelegten Zielbereich und stelle sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Befolge die Anweisungen der Feuerwaffe zum Abfeuern, einschließlich Sicherheitsmechanismen und Abzugbetätigung.
- Halte nach dem Schießen die Waffe in Richtung Ziel, bis du bestätigt hast, dass es sicher ist, sie zu entladen.

3. Nach der Verwendung:

- Entlade die Waffe auf sichere Weise, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

- Bewahre nicht verwendete Geschosse in ihrer Originalverpackung auf, um Schäden zu vermeiden.
- Reinige deine Waffe gemäß den Empfehlungen des Herstellers nach der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Geschosse nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere lokale Behörden oder eine lizenzierte Entsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse besuche bitte die Website des Herstellers für weitere Informationen und Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis bei der Verwendung der GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse zu gewährleisten. Setze immer Sicherheit und Verantwortung bei all deinen Jagdaktivitäten an erste Stelle.

GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets by Sierra Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully to minimize risks and enhance your hunting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every bullet as if it is loaded.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized users.
- Use only in firearms that are specifically designed for 7mm caliber ammunition.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling or shooting firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of ammunition and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is in good working condition before use.
- Check the barrel for obstructions before loading.
- Do not exceed the manufacturer's recommended load data.
- Avoid using damaged or corroded bullets.
- Do not attempt to modify or alter the bullets.
- Always follow the firearm manufacturer's instructions for loading and firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Open the box carefully to avoid damaging the bullets.
- Inspect each bullet for any visible damage before use.
- Load bullets into the magazine or chamber according to the firearm's manual.
- Ensure that the bullet is seated properly in the cartridge case.

2. Firing the Bullets:

- Position yourself in a safe and stable shooting stance.
- Aim at a designated target area, ensuring that there are no people or animals in the line of fire.
- Follow the firearm's instructions for firing, including safety mechanisms and trigger operation.
- After firing, keep the firearm pointed downrange until you have confirmed it is safe to unload.

3. PostUse:

- Unload the firearm in a safe manner, following the manufacturer's instructions.
- Store any unused bullets in their original packaging to prevent damage.
- Clean your firearm according to the manufacturer's recommendations after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets according to local regulations.
- Do not discard bullets in regular household waste.
- Contact local authorities or a licensed disposal facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets, please refer to the manufacturer's website for further information and support.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience while using GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets. Always prioritize safety and responsibility in all your hunting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail

Introducción

Gracias por elegir las balas GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail de Sierra Bullets. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia de caza.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada bala como si estuviera cargada.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las balas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Úsalas únicamente en armas de fuego que estén diseñadas específicamente para munición de calibre 7mm.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, al manejar o disparar armas de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de munición y armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarla.
- Revisa el cañón en busca de obstrucciones antes de cargar.
- No excedas los datos de carga recomendados por el fabricante.
- Evita usar balas dañadas o corroídas.
- No intentes modificar o alterar las balas.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante del arma de fuego para cargar y disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Abre la caja con cuidado para evitar dañar las balas.
- Inspecciona cada bala en busca de daños visibles antes de usar.
- Carga las balas en el cargador o la recámara según el manual del arma de fuego.
- Asegúrate de que la bala esté correctamente asentada en el cartucho.

2. Disparando las Balas:

- Colócate en una posición de disparo segura y estable.
- Apunta a un área de objetivo designada, asegurándote de que no haya personas o animales en la línea de fuego.
- Sigue las instrucciones del arma de fuego para disparar, incluyendo mecanismos de seguridad y operación del gatillo.
- Después de disparar, mantén el arma apuntando hacia el campo de tiro hasta que confirmes que es seguro descargarla.

3. Postuso:

- Descarga el arma de fuego de manera segura, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Almacena cualquier bala no utilizada en su empaque original para prevenir daños.
- Limpia tu arma de fuego según las recomendaciones del fabricante después de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches balas en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales o a una instalación de eliminación autorizada para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación de seguridad relacionada con las balas GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail, por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener más información y soporte.

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes ayudar a asegurar una experiencia segura y agradable al usar las balas GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad en todas tus actividades de caza.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES BALLES GAMEKING 7MM (0.284") SPITZER BOAT TAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi les balles GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail de Sierra Bullets. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement pour minimiser les risques et améliorer votre expérience de chasse.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque balle comme si elle était chargée.
- Range les balles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde les balles hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise uniquement dans des armes à feu spécifiquement conçues pour les munitions de calibre 7mm.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de la manipulation ou du tir avec des armes à feu.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des munitions et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Vérifie le canon pour détecter toute obstruction avant de charger.
- Ne dépasse pas les données de charge recommandées par le fabricant.
- Évite d'utiliser des balles endommagées ou corrodées.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les balles.
- Suis toujours les instructions du fabricant de l'arme à feu pour le chargement et le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement des Balles :

- Ouvre la boîte avec précaution pour éviter d'endommager les balles.
- Inspecte chaque balle pour tout dommage visible avant utilisation.
- Charge les balles dans le chargeur ou la chambre selon le manuel de l'arme à feu.
- Assure-toi que la balle est correctement enfoncée dans le boîtier de cartouche.

2. Tir des Balles :

- Positionne-toi dans une posture de tir sûre et stable.
- Vise une zone cible désignée, en t'assurant qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux dans la ligne de tir.
- Suis les instructions de l'arme à feu pour le tir, y compris les mécanismes de sécurité et le fonctionnement de la gâchette.
- Après avoir tiré, garde l'arme pointée vers la cible jusqu'à ce que tu aies confirmé qu'il est sûr de décharger.

3. Après Utilisation :

- Décharge l'arme à feu de manière sécurisée, en suivant les instructions du fabricant.
- Range les balles non utilisées dans leur emballage d'origine pour éviter les dommages.
- Nettoie ton arme à feu selon les recommandations du fabricant après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Dispose de toute balle non utilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les balles dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales ou un établissement d'élimination agréé pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les balles GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail, consulte le site Web du fabricant pour plus d'informations et de soutien.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation des balles GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité dans toutes tes activités de chasse.

Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail di Sierra Bullets. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per ridurre al minimo i rischi e migliorare la propria esperienza di caccia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni proiettile come se fosse carico.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni i proiettili fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza solo in armi da fuoco specificamente progettate per munizioni di calibro 7mm.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezione per le orecchie, quando maneggi o spari con armi da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di munizioni e armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Controlla il canna per eventuali ostruzioni prima di caricare.
- Non superare i dati di carico raccomandati dal produttore.
- Evita di utilizzare proiettili danneggiati o corrosi.
- Non tentare di modificare o alterare i proiettili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore dell'arma da fuoco per il caricamento e il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dei Proiettili:

- Apri la scatola con attenzione per evitare di danneggiare i proiettili.
- Ispeziona ogni proiettile per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Carica i proiettili nel caricatore o nella camera secondo il manuale dell'arma da fuoco.
- Assicurati che il proiettile sia correttamente posizionato nel bossolo.

2. Sparare i Proiettili:

- Posizionati in una postura di tiro sicura e stabile.
- Mira a un'area di bersaglio designata, assicurandoti che non ci siano persone o animali nella linea di tiro.
- Segui le istruzioni dell'arma da fuoco per il tiro, comprese le meccaniche di sicurezza e il funzionamento del grilletto.
- Dopo aver sparato, tieni l'arma da fuoco puntata verso il bersaglio fino a confermare che sia sicuro scaricare.

3. PostUso:

- Scarica l'arma da fuoco in modo sicuro, seguendo le istruzioni del produttore.
- Conserva eventuali proiettili non utilizzati nella loro confezione originale per prevenire danni.
- Pulisci la tua arma da fuoco secondo le raccomandazioni del produttore dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali proiettili non utilizzati o danneggiati secondo le normative locali.
- Non gettare i proiettili nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali o una struttura di smaltimento autorizzata per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza dei proiettili GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail, si prega di fare riferimento al sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso dei proiettili GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla responsabilità in tutte le tue attività di caccia.

GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets fra Sierra Bullets. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å minimere risiko og forbedre din jaktopplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hver kule som om den er ladd.
- Oppbevar kuler på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Hold kuler utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk kun i skytevåpen som er spesifikt designet for 7mm kaliber ammunisjon.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselvern, når du håndterer eller skyter med skytevåpen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av ammunisjon og skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er i god stand før bruk.
- Sjekk løpet for hindringer før innlasting.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte ladedata.
- Unngå å bruke skadde eller korroderte kuler.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre kulene.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for innlasting og firing av skytevåpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av kulene:

- Åpne boksen forsiktig for å unngå å skade kulene.
- Inspiser hver kule for synlig skade før bruk.
- Last kuler inn i magasinet eller kammeret i henhold til skytevåpenets manual.
- Sørg for at kulen sitter ordentlig i patronhylsen.

2. Firing av kulene:

- Plasser deg i en trygg og stabil skytestilling.
- Sikte mot et angitt målområde, og sørg for at det ikke er personer eller dyr i skuddlinjen.
- Følg skytevåpenets instruksjoner for firing, inkludert sikkerhetsmekanismer og avtrekksbetjening.
- Etter avfiring, hold skytevåpenet pekende nedover banen til du har bekreftet at det er trygt å tømme.

3. Etter bruk:

- Tøm skytevåpenet på en sikker måte, i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar eventuelle ubrukte kuler i originalemballasjen for å forhindre skade.
- Rengjør skytevåpenet i henhold til produsentens anbefalinger etter bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ubrukte eller skadde kuler i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast kuler i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter eller en lisensiert avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets, vennligst besøk produsentens nettside for ytterligere informasjon og støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse når du bruker GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlighet i all din jaktaktivitet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pocisków GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail od Sierra Bullets. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do wszystkich instrukcji, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć przyjemność z polowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy pocisk tak, jakby był naładowany.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj pociski poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj tylko w broni palnej, która jest specjalnie zaprojektowana do amunicji kal. 7mm.
- Zawsze noś odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym ochronę oczu i uszu, podczas obsługi lub strzelania z broni palnej.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia amunicji i broni palnej.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń palna jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Sprawdź lufę pod kątem zatorów przed załadowaniem.
- Nie przekraczaj zalecanych danych ładunkowych producenta.
- Unikaj używania uszkodzonych lub skorodowanych pocisków.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać pocisków.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta broni dotyczących ładowania i strzelania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Pocisków:

- Ostrożnie otwórz pudełko, aby uniknąć uszkodzenia pocisków.
- Sprawdź każdy pocisk pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Załaduj pociski do magazynka lub komory zgodnie z instrukcją obsługi broni.
- Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo osadzony w łusce.

2. Strzelanie Pociskami:

- Ustaw się w bezpiecznej i stabilnej pozycji do strzelania.
- Celuj w wyznaczony obszar celu, upewniając się, że nie ma ludzi ani zwierząt w linii ognia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami broni dotyczącymi strzelania, w tym mechanizmami bezpieczeństwa i obsługą spustu.
- Po oddaniu strzału trzymaj broń skierowaną w stronę celu, aż potwierdzisz, że jest bezpiecznie ją rozładować.

3. Po Użyciu:

- Rozładuj broń w sposób bezpieczny, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj wszelkie nieużywane pociski w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Czyść swoją broń zgodnie z zaleceniami producenta po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub licencjonowanym zakładem utylizacyjnym w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z pociskami GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z pocisków GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo i odpowiedzialność na pierwszym miejscu w swoich działaniach myśliwskich.

GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail kuulat Sierra Bulletsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja metsästyksen parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista kuulaa kuin se olisi ladattu.
- Säilytä kuulat viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä kuulat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain aseissa, jotka on erityisesti suunniteltu 7mm kaliiperin ammuksille.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käsitellessäsi tai ampumassa aseita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen ja aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista piippu tukkeumien varalta ennen lataamista.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa lataustietoa.
- Vältä vaurioituneiden tai ruostuneiden kuulan käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kuulia.
- Noudata aina aseiden valmistajan ohjeita lataamisessa ja ampumisessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kuulien lataaminen:

- Avaa laatikko varovasti vahingoittamatta kuulia.
- Tarkista jokainen kuula näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Lataa kuulat aseeseen käyttöohjeen mukaisesti.
- Varmista, että kuula on kunnolla asetettu patruunapotin sisään.

2. Kuulien ampuminen:

- Asetu turvalliseen ja vakaaseen ampumaasentoon.
- Suuntaa määriteltynä kohdealueeseen varmistaen, ettei ihmisiä tai eläimiä ole tulilinjalla.
- Noudata aseiden ampumisohjeita, mukaan lukien turvallisuusmekanismien ja liipaisimen toiminta.
- Ampumisen jälkeen pidä ase suunnattuna alas suuntaan, kunnes olet varmistanut, että se on turvallista purkaa.

3. Käytön jälkeen:

- Purkaa ase turvallisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä käyttämättömät kuulat alkuperäisessä pakkauksessaan vaurioiden estämiseksi.
- Puhdista ase valmistajan suositusten mukaisesti käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet kuulat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kuulia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai lisensoituihin hävityslaitoksiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail kuuliin, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla lisätietojen ja tuen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail kuulia. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus kaikissa metsästystoimissasi.

GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets från Sierra Bullets. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att minimera risker och förbättra din jaktupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje kula som om den är laddad.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll kulor utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast i eldvapen som är specifikt utformade för 7mm kaliber ammunition.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, vid hantering eller skjutning av eldvapen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition och eldvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att eldvapnet är i gott skick innan användning.
- Kontrollera pipan för hinder innan du laddar.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade laddningsdata.
- Undvik att använda skadade eller korroderade kulor.
- Försök inte att modifiera eller ändra kulorna.
- Följ alltid eldvapnets tillverkares instruktioner för laddning och skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av kulorna:

- Öppna lådan försiktigt för att undvika att skada kulorna.
- Inspektera varje kula för synlig skada innan användning.
- Ladda kulor i magasinet eller kammaren enligt eldvapnets manual.
- Se till att kulan sitter ordentligt i patronhylsan.

2. Skjutning med kulorna:

- Placera dig i en säker och stabil skjutställning.
- Sikta på ett avsett målområde, och se till att det inte finns några människor eller djur i skottlinjen.
- Följ eldvapnets instruktioner för skjutning, inklusive säkerhetsmekanismer och avtryckarfunktion.
- Efter skjutning, håll eldvapnet riktat nedåt tills du bekräftat att det är säkert att avladda.

3. Efter användning:

- Avladda eldvapnet på ett säkert sätt, följ tillverkarens instruktioner.
- Förvara eventuella oanvända kulor i sin ursprungliga förpackning för att förhindra skador.
- Rengör ditt eldvapen enligt tillverkarens rekommendationer efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med oanvända eller skadade kulor enligt lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller en licensierad avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats för mer information och stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse när du använder GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Bullets. Prioritera alltid säkerhet och ansvar i alla dina jaktaktiviteter.

Návod k bezpečnosti pro náboje GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náboje GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail od Sierra Bullets. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste minimalizovali rizika a zlepšili svůj zážitek z lovu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každým nábojem, jako by byl nabitý.
- Skladujte náboje na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte náboje mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte pouze ve zbraních, které jsou speciálně navrženy pro náboje ráže 7mm.
- Při manipulaci s náboji nebo střelbě vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání munice a střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém technickém stavu před použitím.
- Před nabíjením zkontrolujte hlaveň na překážky.
- Nepřekračujte doporučené údaje o nákladu od výrobce.
- Vyhněte se používání poškozených nebo zkorodovaných nábojů.
- Nepokoušejte se upravovat nebo měnit náboje.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce zbraně pro nabíjení a střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení nábojů:

- Opatrně otevřete krabičku, abyste se vyhnuli poškození nábojů.
- Před použitím zkontrolujte každý náboj na viditelné poškození.
- Nabijte náboje do zásobníku nebo komory podle manuálu zbraně.
- Ujistěte se, že je náboj správně usazen v nábojnici.

2. Střelba s náboji:

- Zaujměte bezpečnou a stabilní střeleckou pozici.
- Mířte na určenou cílovou oblast, ujistěte se, že v dráze střely nejsou lidé nebo zvířata.
- Dodržujte pokyny zbraně pro střelbu, včetně bezpečnostních mechanismů a ovládání spouště.
- Po výstřelu držte zbraň namířenou dolů, dokud si neověříte, že je bezpečné ji vyprázdnit.

3. Po použití:

- Bezpečně vyprázdněte zbraň podle pokynů výrobce.
- Skladujte jakékoli nepoužité náboje v jejich původním obalu, aby nedošlo k poškození.
- Po použití čistěte svou zbraň podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené náboje podle místních předpisů.
- Nepohazujte náboje do běžného domácího odpadu.

- Kontaktujte místní úřady nebo licencované zařízení pro likvidaci pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se nábojů GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail se prosím obraťte na webové stránky výrobce pro další informace a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek při používání nábojů GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost ve všech svých loveckých aktivitách.