

PARTITION® 30 CALIBER (0.308") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS - 30 CALIBER (0.308") 180GR SPITZER 50/BOX

NOSLER® PARTITION 30 CALIBER (0.308") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS The benchmark for hunting bullets since 1948, Nosler's Partition® bullet is the cornerstone upon which the entire company was founded. The Nosler® Partition® front lead core is designed to expand and transfer massive shock and energy while the partition houses the rear lead core to maximize weight retention. The Nosler® Partition® delivers bone crushing energy, a massive wound channel, and deep penetration. **FEATURES:** Nosler Engineering Nosler's special lead-alloy, dual core provides superior mushrooming characteristics at virtually all impact velocities. Fully Tapered Copper-Alloy Jacket Ruptures instantly at the thin jacket mouth, yet the gradual thickening along the bullet's axis controls expansion and curls the jacket uniformly outward at high and low velocities. Nosler's Integral Partition Supports the expanded mushroom and retains the rear lead-alloy core. The enclosed rear core retains more than two-thirds of the original bullet weight for deep penetration. Dual Core Construction Every Partition® bullet in the Nosler® line delivers optimum length, weight and ogive design for maximum in-flight and terminal performance. Special Crimp Locks Adds strength to resist deformation under the pressure of heavy magnums.



Attributes

- Name: 30 CALIBER (0.308") 180GR SPITZER 50/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749005002
- Mfr. No.: 16331
- Ballistic Coefficient (G1): 0.474
- Brand Style: Partition
- Bullet Style: Spitzer
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 180
- Sectional Density: 0.271
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.567kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 58mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 054041163316

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für NOSLER PARTITION BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler® Partition® 30 Caliber \(0.308"\) Flat Base Spitzer Rifle Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Palle Nosler Partition](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: NOSLER PARTITION LUODIT NOSLER 30 CALIBER \(0.308"\) 180GR SPITZER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NOSLER PARTITION BULLETS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání kulových střel Nosler Partition 30 Caliber](#)

Sicherheitshinweise für NOSLER PARTITION BULLETS

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die NOSLER PARTITION BULLETS, speziell für die 30 Kaliber (0.308") 180GR Spitzer. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Lagern Sie die Munition an einem kühlen, trockenen Ort, um ihre Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Umgang mit Munition immer geeignete Schutzausrüstung tragen, einschließlich:
 - Gehörschutz
 - Augenschutz
 - Handschuhe
- Verwenden Sie nur in Ihrem Land zugelassene Waffen, die für die Verwendung mit 30 Kaliber (0.308") Munition geeignet sind.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob die Waffe in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Bereich schießen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem sicheren Bereich befinden.
- Überprüfen Sie die Waffe auf Funktionsfähigkeit.

2. Laden der Waffe

- Laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen des Waffenherstellers.
- Achten Sie darauf, dass die Munition korrekt eingelegt ist.

3. Schießen

- Zielen Sie immer in eine sichere Richtung.
- Drücken Sie den Abzug vorsichtig und gleichmäßig.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.

4. Nach dem Schießen

- Entladen Sie die Waffe immer, wenn Sie fertig sind oder sie nicht mehr benötigen.
- Bewahren Sie die Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder defekte Patronen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie Munition nicht einfach im Müll oder in der Natur ab.
- Informieren Sie sich über spezielle Sammelstellen oder Programme in Ihrer Nähe für die sichere Entsorgung von Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an autorisierte Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung von NOSLER PARTITION BULLETS ist von größter Bedeutung. Befolgen Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an Fachleute zu wenden.

Safety Instruction Guide for Nosler® Partition® 30 Caliber (0.308") Flat Base Spitzer Rifle Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler® Partition® 30 Caliber (0.308") Flat Base Spitzer Rifle Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before handling or using the bullets.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with safe firearm handling practices.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of damage or corrosion on the bullets.
- Use only in firearms that are specifically chambered for .308 caliber ammunition.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Confirm that the firearm is in good working condition before use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended load data.
- Inspect the bullets for any defects before loading.
- Avoid using damaged or deformed bullets, as they may cause malfunctions.
- Never mix different types of ammunition in the same magazine.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
- Load the Nosler® Partition® bullets into the magazine according to the manufacturer's instructions.
- Close the action and ensure the firearm is ready for use.

2. Shooting:

- Always maintain a proper shooting stance and grip.
- Aim at a safe target and ensure there is a safe backstop.
- Squeeze the trigger smoothly and avoid jerking.
- After firing, keep the firearm pointed downrange until ready to unload.

3. Unloading:

- After shooting, keep the firearm pointed in a safe direction.
- Open the action and visually inspect the chamber to ensure it is empty.
- Remove any remaining ammunition from the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local laws and regulations.
- Do not throw away ammunition in regular trash.
- Contact local authorities or waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or usage, please refer to the official Nosler® website or contact your local dealer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Nosler® Partition® 30 Caliber (0.308") Flat Base Spitzer Rifle Bullets. Always prioritize safety and responsible use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Balas Nosler Partition .30 Caliber (0.308") 180gr Spitzer. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en la caza, pero es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro de este producto, así como instrucciones específicas para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que este producto sea adecuado para tu arma y tipo de caza.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona las balas antes de usarlas para detectar cualquier daño o defecto.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no desees disparar.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Mantente informado sobre las regulaciones de caza en tu área.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Estas balas están diseñadas para ser utilizadas únicamente en armas de fuego que acepten proyectiles de .30 Caliber (0.308").
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la precisión o seguridad del disparo.
- **Manejo:** Maneja las balas con cuidado y evita el contacto con la piel si es posible.
- **Almacenamiento:** Guarda las balas en su envase original y asegúrate de que esté bien cerrado.
- **Recarga:** Si recargas tus propias balas, sigue las instrucciones del fabricante para evitar sobrecargas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verifica tu Arma:** Asegúrate de que tu arma esté en buenas condiciones y que sea adecuada para el uso de balas .30 Caliber (0.308").
2. **Carga la Arma:**
 - Abre la acción del arma.
 - Inserta las balas en el cargador o cámara según las instrucciones del fabricante de tu arma.
3. **Preparación para Disparar:**
 - Asegúrate de que el área esté despejada de personas y animales.
 - Colócate en una posición estable y segura.
4. **Disparo:**
 - Apunta hacia el objetivo deseado.
 - Verifica tu entorno antes de disparar.
 - Presiona el gatillo suavemente para disparar.
5. **Después del Disparo:**
 - Mantén el arma apuntando hacia el objetivo hasta que esté seguro de que no hay peligro.
 - Desactiva el arma y verifica el área antes de acercarte al objetivo.

Instrucciones de Eliminación

- Las balas no deben ser desechadas en la basura doméstica.
- Si tienes balas no utilizadas que desees desechar, contacta a un centro de reciclaje de armas o a las autoridades locales para obtener instrucciones sobre la eliminación segura.
- Nunca intentes deshacerte de balas dañadas o defectuosas sin la guía adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar productos de caza. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de caza segura y exitosa.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Palle Nosler Partition

Introduzione

Le palle Nosler Partition sono progettate per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza durante l'uso. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo appropriato e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso delle palle.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o deterioramento.
- Assicurati che l'arma sia in buone condizioni e adatta all'uso delle palle Nosler Partition.
- Segui attentamente le istruzioni del produttore relative all'installazione e all'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o nebbia intensa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo dell'Arma:** Prima di utilizzare le palle, controlla che l'arma sia scarica e in buone condizioni.
2. **Caricamento:** Carica le palle Nosler Partition seguendo le istruzioni specifiche per il tuo tipo di arma.
3. **Verifica della Sicurezza:** Dopo il caricamento, verifica nuovamente la sicurezza dell'arma.
4. **Pratica di Tiro:** Esegui sempre prove di tiro in un'area sicura e controllata, lontano da persone e proprietà.
5. **Manutenzione:** Pulisci regolarmente l'arma e verifica le palle per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le palle e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non gettare le palle nel normale rifiuto domestico.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle palle Nosler Partition.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Nosler Partition Bullets to wysokiej jakości pociski karabinowe, które zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej ekspansji, precyzji oraz skuteczności w polowaniu. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj pocisków Nosler Partition wyłącznie w odpowiednich broni palnej, które są zgodne z kalibrem 30 (0.308").
- Przechowuj pociski w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa przy strzelaniu, w tym noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny broni palnej oraz akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj pocisków, które wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak wgniecenia, rdza czy inne defekty.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania i rozładowywania broni, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie kieruj broni palnej w stronę ludzi ani zwierząt, chyba że jesteś gotowy do oddania strzału.
- Upewnij się, że w miejscu strzelania nie ma przeszkód ani osób postronnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przechowuj pociski w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przed użyciem pocisków, upewnij się, że broń jest czysta i w dobrym stanie technicznym.
- Ładuj pociski zgodnie z instrukcją producenta broni palnej.
- Przed strzałem, upewnij się, że cel jest wyraźnie widoczny i że masz odpowiednie warunki do strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj używanych pocisków do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie odpady związane z używaniem pocisków są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użycia pocisków Nosler Partition, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Nosler lub odwiedź ich stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty związane z używaniem pocisków Nosler Partition, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj pocisków Nosler Partition odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi wytycznymi.

NOSLER PARTITION LUODIT NOSLER 30 CALIBER (0.308") 180GR SPITZER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa NOSLER PARTITION luotien käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita tuotteen käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, eikä sitä saa käyttää alle 18vuotiaiden toimesta.
- Säilytä luodit lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käsittelet luoteja.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita, jotka ovat yhteensopivia luotien kanssa.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että ympärillä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä käytä vaurioituneita tai vanhentuneita luoteja.
- Jos luoti jää jumiin, älä yritä ampua uudelleen ennen kuin olet varma, että ase on turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue aina käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen luotien asettamista.
- Aseta luoti tukevasti patruunapesään varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että ase on kunnolla lukittu ennen ampumista.
- Käytä aseensa mukana tulevia ohjeita tai muuta luotettavaa lähdettä aseesi käyttöön.

Hävittämishetjet

- Hävitä käytetyt luodit ja patruunat paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä luoteja tai patruunoita tavallisiin roskikseen.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että saat tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön ja huoltoon.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja varmista, että sinä ja ympärilläsi olevat ovat turvassa.

Säkerhetsinstruktioner för NOSLER PARTITION BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt NOSLER PARTITION BULLETS. Denna produkt är utformad för att ge överlägsen prestanda och noggrannhet vid jakt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ammunition och kulor som är avsedda för ditt specifika vapen.
- Förvara alltid ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående jakt och skjutning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera kulans kaliber (30 Caliber, 0.308") för att säkerställa korrekt passform i ditt vapen.
- Undvik att använda ammunition som har skador eller tecken på korrosion.
- Använd inte ammunition som är avsedd för en annan typ av jakt eller skjutning.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur när det inte är i bruk.
- Ladda aldrig ditt vapen förrän du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

- Placera ammunitionen i magasinet eller i kammern enligt tillverkarens instruktioner för ditt specifika vapen.
- Kontrollera att kulorna sitter korrekt och att det inte finns några hinder i vapnet.
- När du är redo att skjuta, kontrollera om det finns några obehagliga eller misstänkta ljud från vapnet.
- Vid avfyrning, håll ett fast grepp om vapnet och fokusera på målet.
- Efter skottet, kontrollera om det finns några skador på vapnet och ammunitionen innan du laddar om.

Avfallshantering

- Kassera tomma hylsor och oanvänd ammunition enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn metallhylsor om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Förvara oanvänd ammunition på en säker plats och följ säkerhetsanvisningarna för förvaring.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker jaktupplevelse.

Návod na bezpečné používání kulových střel Nosler Partition 30 Caliber

Úvod

Tento dokument slouží jako průvodce pro bezpečné používání kulových střel Nosler Partition 30 Caliber (0.308") 180GR Spitzer. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že máte odpovídající znalosti a dovednosti pro manipulaci s municí a střelnými zbraněmi.
- Zajistěte, aby byl výrobek skladován na bezpečném a suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s municí noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy neukazujte zbraň na lidi nebo na zvířata.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu, když ji nepoužíváte.
- Před nabíjením zbraně se ujistěte, že je v ní prázdná.
- Při střelbě dodržujte místní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda máte správné vybavení pro manipulaci s kulovými střelami.
- Přečtěte si pokyny výrobce ke zbraní, kterou používáte.

2. Nabíjení zbraně:

- Vložte kulové střely do zásobníku podle pokynů výrobce zbraně.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn a zbraň je připravena k použití.

3. Střelba:

- Vyberte si bezpečné místo pro střelbu, kde nebudou žádné osoby ani zvířata v dosahu.
- Před výstřelem se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl.
- Po vystřelení zkontrolujte okolí a ujistěte se, že je bezpečné pokračovat.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené kulové střely likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Nikdy nevyhazujte kulové střely do běžného odpadu.
- Pokud máte pochybnosti o správném způsobu likvidace, obraťte se na odborníka v oblasti zbraní nebo místní úřady.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti výrobku a jeho použití se obraťte na místní úřady nebo odborníky v oblasti zbraní. Je důležité mít k dispozici kontakt, který vám může poskytnout potřebné informace a podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali kulové střely Nosler Partition. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.