

CASE TRIMMER - FORSTER PRODUCTS, INC. ORIGINAL CASE TRIMMER

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Hylsyjen trimmaus](#) > [Hylsytrimmerit](#)

Forsterin Case Trimmer on yksi markkinoiden monipuolisimmista patruunankäyttötyökaluista. Se käyttää erittäin tarkkaa Brown ja Sharpe -tyyppistä kolvia pitämään patruunan paikallaan. Ohjaimet tukevat patruunan kaulaa patruunan leikkaamisen aikana. Kolvi ja ohjain tarvitaan tämän trimmerin käyttöön, ja ne myydään erikseen. Trimmeriä voidaan käyttää patruunan pituuden leikkaamiseen, onttojen kärkien tekemiseen, kaulan kääntämiseen, sisäkaulan reamingiin, patruunan suun de-burramiseen ja tulpan taskun reamingiin (poistaa sotilaskrimpit). Trimmeriä voidaan käyttää porakoneen tai voimakruunuporakoneen kanssa lisäämällä Forsterin Power Adapter (#FPA1000). Tarvitsee Forster Trimmer Cutterin, jossa on akseli 17 cal, käytettäväksi .17 cal ohjaimen kanssa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [FORSTER PRODUCTS, INC. ORIGINAL CASE TRIMMER](#)
- Valmistaja: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Tuotenro: 749006472
- Valm.nro: CT1010
- Toimituksen paino: 0.658kg
- Toimituksen korkeus: 84mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 206mm
- UPC: 757253003615

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Forster Hylsytrimmerin Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Forster Hylsytrimmerin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster Hylsytrimmerin, monipuolisen työkalun, joka on suunniteltu tarkkaan uudelleenlataamiseen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi trimmerin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina Forster Hylsytrimmeriä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että trimmeriä käytetään hyvin valaistussa ja puhtaassa työtilassa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä trimmeri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista trimmeri säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä trimmeriä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat sähkötyökalujen käyttöä, mukaan lukien poraa tai voimakruunuporaketta, jota käytetään trimmerin kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole välittömässä läheisyydessä trimmeriä käytettäessä.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät trimmeriä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- **Kolvi ja Ohjaus:** Varmista aina, että oikea kolvi ja ohjaus ovat tukevasti kiinnitettynä ennen käyttöä. Nämä myydään erikseen ja ovat välttämättömiä turvalliseen käyttöön.
- **Virtalähde:** Kun käytät poraa tai voimakruunuporaketta, varmista, että Forsterin Power Adapter (#FPA1000) on asennettu oikein sähköiskujen välttämiseksi.
- **Leikkaustoimet:** Ole varovainen suorittaessasi toimintoja, kuten hylsyn pituuden leikkaamista, onttojen kärkien tekemistä, kaulan kääntämistä ja muita. Varmista, että kädet ja muut kehon osat ovat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- **Deburring ja Reaming:** Kun suoritat hylsyn suun deburringia tai tulpan taskun reamingia, varo teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- **Sotilaskrimpiti:** Kun poistat sotilaskrimpejä, varmista, että trimmeri on vakaa ja että käytät oikeaa ohjausta onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Trimmerin Asettaminen:

- Valitse vakaa työpinta.
- Kiinnitä kolvi ja ohjaus, jotka vastaavat leikkaamaasi hylsyä. Varmista, että ne ovat tukevasti kiinnitettynä.
- Jos käytät voimaporakoneita tai ruuvinväännin, liitä Forsterin Power Adapter (#FPA1000) trimmeriin.

2. Trimmerin Käyttö:

- Aseta hylsy kolviin ja kiristä se tukevasti.
- Valitse tarpeidesi mukaan sopiva leikkaustoiminto (pituuden leikkaaminen, onttojen kärkien tekeminen jne.).
- Käynnistä pora tai ruuvinväännin ja aloita leikkausprosessi pitäen kädet kaukana liikkuvista osista.
- Kun olet valmis, sammuta sähkötyökalu ennen kuin poistat hylsyn.

3. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista trimmeri jokaisen käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä trimmeri turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä Forster Hylsytrimmeri paikallisten sääntöjen mukaisesti sähkö ja mekaanisen jätteen osalta.
- Poista mahdolliset paristot tai virtalähteet ennen hävittämistä, jos sovellettavissa.
- Älä hävitä trimmeriä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Turvallisuus ja tukikysymyksissä Forster Hylsytrimmerin osalta viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Forster Hylsytrimmerisi turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi