

PRM MONOPODIT - Korkeussäätö 3.75-4.75", musta

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Monopodit aseiden perään tukemiseksi](#)

ACCU-SHOT PRM MONOPODIT Picatinny kiinnityksellä. "Quick Knob" mahdollistaa nopean säädön vain nappia painamalla.



Ominaisuudet

- Nimi: [Korkeussäätö 3.75-4.75", musta](#)
- Valmistaja: [ACCU-SHOT](#)
- Tuotenro: 749007453
- Valm.nro: BT12-QK
- Attachment: Rail
- Korkeus: 3 3/4 to 4 3/4
- Tyyli: Quick Knob
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.204kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 132mm
- Toimituksen pituus: 185mm
- UPC: 810040220043

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet AccuShot Monopodille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet AccuShot Monopodille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuShot Precision Rail Monopodin (PRM). Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat monopodin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja kuinka niitä voidaan välttää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että monopodi on yhteensopiva oman Picatinnyraudasi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista aina monopodi mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä monopodi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä monopodia huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat heikentää vakautta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä monopodia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: vakauden ja korkeussäädön tarjoamiseen bipodvarustetuille kivääreille.
- Varmista, että "Quick Knob" on kunnolla kiinnitetty ennen monopodin korkeuden säätämistä.
- Kun teet säätöjä, varmista, että kätesi ja sormesi ovat kaukana liikkuvista osista vammojen välttämiseksi.
- Älä ylitä monopodin suositeltuja korkeussäätöjä vakauden ylläpitämiseksi.
- Vältä monopodin käyttöä tilanteissa, joissa se voi altistua liialliselle voimalla tai iskulle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi Picatinnyrauta kivääristäsi.
- Kohdista AccuShot Monopodi raudan kanssa ja liu'uta se paikalleen.
- Varmista, että monopodi on täysin paikoillaan raudassa.
- Kiristä kiinnitysmekanismi turvallisesti liikkeen estämiseksi.

2. Korkeuden säätö:

- Suuren korkeuden säätämiseksi paina "Quick Knob" painiketta.
- Liu'uta monopodia ylös tai alas saavuttaaksesi halutun korkeuden.
- Vapauta painike lukitaksesi monopodin paikalleen.
- Tarkkoja säätöjä varten kierrä "Quick Knob" painiketta säätääksesi aktuaattoriputken kierteitä tarpeen mukaan.

3. Monopodin kokoaminen:

- Kokoamista varten varmista, että monopodi on lukitussa asennossa.
- Vedä varovasti kokoamismekanismia vetääksesi monopodin kompaktiin muotoon.
- Säilytä monopodia turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Hävitysohjeet

- Hävitä monopodi paikallisten elektronisen jätteen ja eielintarviketuotteiden hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä polta tai hävitä monopodia tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Jos monopodi on vaurioitunut tai ei enää toimi, ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AccuShot Monopodista, tarkista tuotepakkauksesta tai valmistajan verkkosivuilta lisätukiresurssit. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät turvallisuustiedot ja päivitykset.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit AccuShot Monopodin vastuullisesta käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi