

SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE - SINCLAIR INTERNATIONAL

CONCENTRICITY GAUGE WITH DIGITAL INDICATOR

[Jälleenlataus](#) > [Mittalaitteet](#) > [Keskeisyystulkit](#)

Uskomme, että Sinclair Concentricity Gauge on markkinoiden helpoin ja tarkin mittari tämän tyyppisistä. Tarkkuusvalmistettu kestäämään koko eliniän, Sinclair Concentricity Gauge hyväksyy jopa 50 BMG -patruunoita. Sinclair Concentricity Gaugea käytetään mittaamaan runoutia pyörittämällä koteloa tai ladattua patruunaa kahden sarjan laakereita, jotka on kiinnitetty anodisoituihin alumiinilohkoihin. Nämä laakerilohkot ovat säädettävissä pituussuunnassa, jotta voidaan ottaa huomioon eri kotelopituudet tai vaihteleva ladattujen patruunoiden pituus. Käsityöläinen voi mitata muotoiltuja koteloiden kaulasta ja mitata ladattuja patruunoita joko kaulasta tai luodin kärjestä. Laakerilohkot liikkuvat mittarin pohjalevyn jyrityssä urassa. Tämä jyritystä ura pitää lohkot linjassa toistensa kanssa. Tämä järjestely tarjoaa parhaan tuen patruunalle, mahdollistaen käyttäjän pyörittää patruunaa sujuvasti. Suuret sormivivut laakerilohkoissa tekevät säädöistä nopeita ja helppoja. Anodisoitu pohjalevy on äärimmäisen vakaa, jolloin käyttäjä voi ottaa tarkkoja mittauksia. Indikaattoritornin suunnittelu mahdollistaa mittarin pystysuoran ja sivuttaisen säädön. Mittarin indikaattorin kiinnitysalusta on suunniteltu mahtumaan standardin 0.375" kiinnityksillä varustettuihin indikaattoreihin. Tämä on laadukas mittausväline vakaville tarkkuuslataajille.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL CONCENTRICITY GAUGE WITH DIGITAL INDICATOR](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749007902
- Valm.nro: 09180
- Toimituksen paino: 0.862kg
- Toimituksen korkeus: 117mm
- Toimituksen leveys: 137mm
- Toimituksen pituus: 196mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Sinclair Concentricity Gauge mittarille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Sinclair Concentricity Gauge mittarille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Concentricity Gauge mittarin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen mittarin käyttöä, jotta ymmärrät tarvittavat varotoimet ja menettelyt.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista Sinclair Concentricity Gauge mittarin turvallinen käyttö noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut takaisinvedot:** Tuotteen takaisinvedon yhteydessä annetaan standardoituja ilmoituksia. Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvedoista.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että alusta täyttää fyysisten kauppojen turvallisuusvaatimukset.
- **Erityinen kuluttajakeskittyminen:** Tämä tuote on tarkoitettu aikuisille käyttäjille. Ole erityisen varovainen ja pidä se lasten ulottumattomissa.
- **EUyhteyspiste:** Varmista, että sinulla on pääsy EUpohjaiseen yhteyspisteeseen kaikissa turvallisuuskysymyksissä.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuudesta EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tarkista mittari aina ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Käytä mittaria vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on koteloiden ja ladattujen patruunoiden keskeisyyden mittaaminen.
- Älä ylitä 50 BMG patruunoiden maksimikapasiteettia.
- Varmista, että kaikki säädöt laakerilohkoissa tehdään, kun mittari ei ole käytössä, jotta vältetään vahingossa tapahtuva liike.
- Pidä kädet ja löysät vaatteet pois liikkuvilta osilta käytön aikana.
- Käytä mittaria vakaalla pinnalla estääksesi kaatumisen tai putoamisen käytön aikana.
- Jos huomaat vaurioita tai toimintahäiriöitä, lopeta mittarin käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asettaminen:

- Aseta Sinclair Concentricity Gauge mittari tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että mittari on turvallisesti paikallaan estääksesi minkäänlaisen liikkeen käytön aikana.

2. Laakerilohkojen säätäminen:

- Löysää laakerilohkojen sormivivut.
- Säädä lohkot pituussuunnassa sopimaan kotelon tai ladatun patruunan kokoon.
- Kiristä sormivivut kunnolla säätämisen jälkeen.

3. Koteloiden mittaaminen:

- Aseta muotoiltu kotelo tai ladattu patruuna laakerilohkoihin.
- Pyöritä koteloa varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkkaile digitaalista indikaattoria runoutlukemien saamiseksi.

4. Mittauksien ottaminen:

- Varmista, että indikaattoritornia on säädetty pystysuoraan ja sivusuunnassa tarkkojen lukemien saamiseksi.
- Kirjaa mittaukset tarpeen mukaan latausprosessisi tueksi.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista mittari käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä mittaria kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävittämisohjeet

- Kun Sinclair Concentricity Gauge mittari saavuttaa elinkaarensa loppupään, hävitä se paikallisten sähköjätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä Sinclair Concentricity Gauge mittarista, viittaa viralliseen verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti Sinclair Concentricity Gauge mittarisi käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi