

SINCLAIR GENERATION II BENCHREST WINDAGE TOPS - SINCLAIR INTERNATIONAL LEFT HAND BENCHREST WINDAGE TOP

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Kiväärin ampumatuet](#)

Sinclairin tuuletusjalustat tarjoavat täysin vaakasuoran liikkeen tuuletus säädön ja kaikki parannellut ominaisuudet, jotka löytyvät meidän ei-tuuletusjaloista. Tuuletusjalustat tarjoavat 46 tuumaa säätöä 100 yardilla (23 tuumaa 500 yardilla) ja ne on testattu valmistushetkellä 17 lbs etupainolla. Saatavilla oikea- ja vasenkätisille ampujille ja sisältää neljännes tuuman - kaksikymmentä ruuvien kiinnitettäväksi Sinclairin jalustapostiin tai mihin tahansa muuhun jalustapostiin, jossa on neljännes tuuman - kaksikymmentä kiinnitysneulaketta. Sinclair Benchrest (B/R) Tuuletusjalusta on tarkoitettu ampujille, jotka ampuvat Benchrest-tyylillä tai niille, jotka suosivat pöllökorvalla varustettuja Protektor- tai Edgewood-etuhiekka pussukoita (Edgewood etupussit vaativat lisäruuvipaketin) ja haluavat tuuletussäädön mukavuutta. Etupysäytys voidaan sijoittaa niin, että se mukautuu sekä eteen/takaisin että vasemmalle/oikealle tukikontaktin mukaan. Lisää säätömahdollisuuksia varten se voidaan helposti vaihtaa kilpailu etupysäytykseen (#749-101-026). Tämä jalustapinta täyttää kaikki NBRSA- ja IBS-Benchrest-säännöt. Saatavilla oikea- ja vasenkätisille ampujille ja sisältää 1/4"-20 ruuvien kiinnitettäväksi Sinclairin jalustaposteihin tai mihin tahansa muuhun jalustapostiin, jossa on 1/4"-20 kiinnitysneulaketta. Pussi ei sisälly. Ruuvipaketti on ostettava erikseen jalustalle. HUOM: Oikeakätinen jalusta säätyy vasemmalla puolella ja vasenkätinen jalusta säätyy oikealla puolella.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL LEFT HAND BENCHREST WINDAGE TOP](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749008028
- Valm.nro: 049975
- Tyyli: Rest Top
- Toimituksen paino: 1.179kg
- Toimituksen korkeus: 196mm
- Toimituksen leveys: 183mm
- Toimituksen pituus: 241mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla tarkkoja tuuletussäätöjä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että Sinclair Windage Rest Top on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta, joka on 17 lbs etupainolle.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säännökset, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä Windage Rest Topia vain yhteensopivien ampumapussien kanssa (esim. owl ear Protektor tai Edgewood etuhiekka pussit).
- Varmista, että etupysäytys on oikein asetettu, jotta vältetään tahattomat liikkeet käytön aikana.
- Säädä tuuletusta hitaasti välttääksesi äkillisiä liikkeitä, jotka voivat vaikuttaa tähtäykseesi.
- Harjoita aina turvallisia ampumakäytäntöjä, mukaan lukien aseiden oikea käsittely ja säilytys.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Windage Rest Topin Kiinnittäminen

- Varmista, että sinulla on yhteensopiva jalustaposti, jossa on 1/4"20 kiinnitysneulaketta.
- Käytä mukana toimitettua 1/4"20 ruuvia kiinnittääksesi Windage Rest Topin jalustapostiin.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukka ja vakaa ennen etenemistä.

2. Tuuletuksen Säättäminen

- Löysää tuuletussäätönuppi, joka sijaitsee jalustatopin sivulla.
- Siirrä jalustatoppia sivuttain haluttuun asentoon.
- Kiristä tuuletussäätönuppi varmistaaksesi aseman.

3. Etupysäytyksen Asettaminen

- Etupysäytystä voidaan säätää sekä eteen/takaisin että vasemmalle/oikealle, jotta se mukautuu tukikontaktiisi.
- Lisää säätömahdollisuuksia varten harkitse etupysäytyksen vaihtamista kilpailu etupysäytykseen (#749101026).

4. Vakautuksen Testaaminen

- Asennuksen ja säätöjen jälkeen suorita vakaustesti painamalla kevyesti jalustatoppia.
- Varmista, ettei se siirry tai heilu tämän testin aikana.

Hävittämisohteet

- Kun hävität Sinclair Windage Rest Topin, noudata paikallisia sääntöjä eivaraallisten materiaalien hävittämisestä.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.

Yhteystiedot Lisätuelle

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin tai paikalliseen Sinclair International jakelijaan. Varmista aina, että sinulla on viimeisin tieto tuoteturvallisuudesta ja takaisinvedoista.

Johtopäätös

Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että kokemuksesi Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops tuotteen kanssa on turvallinen ja miellyttävä. Kiitos, että valitsit tuotteemme.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi