

ANTI CANT DEVICE - MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Kiiikarin kulmamittarit](#)

Pysy Tavoitteessa, Laukaus Laukaukselta

Tarjoaa välittömän tarkistuksen varmistaaksesi, että ase on täysin tasapainossa joka laukaukselle, jotta jokainen laukaus menee sinne, minne se on tähtätty. Jos olet tähtännyt tarkasti 100 jaardin päässä ristikkäin tasapainossa, ja sitten kallistat asetta vain kuusi astetta, siirrät seuraavaa laukausta yli 1/2". Ei paljon, mutta riittävästi, jotta pieni kohde jää kokonaan osumatta tai suurempi kohde haavoittuu. Ongelma pahenee pidemmällä matkoilla. Kiinnitä ACD kiikariputkeen, jossa se on näkyvässä ei-tähtäävälle silmälle.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE](#)
- Valmistaja: [MOUNTING SOLUTIONS PLUS](#)
- Tuotenro: 749008955
- Valm.nro: ACD 34MM BLACK
- Putken koko: 34mm
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 109mm
- Toimituksen pituus: 142mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE laitteen. Tämä laite on suunniteltu varmistamaan, että aseesi on täysin tasapainossa joka laukaukselle, mikä auttaa parantamaan tarkkuutta ja estämään osumat. Lue tämä turvaohje huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään kaikkien sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Tarkista aina laite ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä laite lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen palautustiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen laitteen kiinnittämistä tai säätämistä.
- Älä käytä laitetta, jos se vaikuttaa olevan vaurioitunut tai toimimaton.
- Vältä laitteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä laitetta aina turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä ANTI CANT DEVICE kiikariputkeen, jossa se on näkyvissä eitähtäävälle silmälle.
- Varmista, että laite on tukevasti kiinnitetty eikä estä näkyvyyttä kiikarista.

2. Käyttö:

- Ennen laukauksen ottamista tarkista laitteen tasonäyttö varmistaaksesi, että ase on tasapainossa.
- Jos laite osoittaa, että ase on kallistunut, säädä asentosi tai asetta, kunnes näyttö osoittaa, että se on tasapainossa.
- Kun olet varmistanut, että ase on tasapainossa, voit edetä laukauksen ottamiseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähköjätteitä ja materiaaleja koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuotetta ei enää tarvita, harkitse sen kierrättämistä osoitetussa laitoksessa.

Lisätietoja

Turvakysymyksissä tai lisätuen saamiseksi ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE tuotteeseen liittyen, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi ANTI CANT DEVICE MOUNTING SOLUTIONS PLUS 34MM BLACK ANTI CANT DEVICE laitetta. Huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi