

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749009380
- Valm.nro: 10050278
- Koko: 7/8 oz
- Toimituksen paino: 0.204kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 160mm
- UPC: 098489011396

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat lataamista ja käytettävien materiaalien turvallisuutta.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Käytä vain suositeltuja materiaaleja (lyijy tai teräs) latauspalkin kanssa.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Vältä altistumista pölylle ja kemikaaleille, jotka voivat olla haitallisia terveydelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työtila on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna latauspalkki valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä huomiota, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Lataa materiaali latauspalkkiin ohjeiden mukaan.
- Varmista, että käytät oikeaa määrää materiaalia (7/8 oz).
- Käynnistä laite vain, kun kaikki osat ovat kunnolla paikallaan.
- Seuraa prosessia tarkasti ja pysy valppaana mahdollisten ongelmien varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt materiaalit ja osat paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä laitetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit etsiä apua valmistajan verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.

Yhteenveto

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkki on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas latauskokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, joten ole aina varovainen ja valpas tuotteen käytön aikana.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi