

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749009381
- Valm.nro: 100502100
- Koko: 1 oz
- Toimituksen paino: 0.24kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 160mm
- UPC: 098489015394

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan ammustesi lataamista ja varmistamaan, että voit luoda haluamasi lataukset turvallisesti. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisten toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Pidä kaikki työkalut ja tarvikkeet järjestyksessä, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä latauspalkki tiukasti uudelleenlatauspainettasi.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Täytä latauspalkki haluamallasi lyijy tai teräksellä.
- Säädä latauspalkin asetuksia tarpeidesi mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.

3. Vinkkejä:

- Harjoittele lataamista tyhjillä kuorilla ennen oikeiden ammusten käyttöä.
- Pidä huolta, että käytät oikeita komponentteja ja materiaaleja.

Hävittämisohteet

- Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden keräyspisteisiin.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi tai huolenaiheesi käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Yhteenveto

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS on erinomainen työkalu latausprosessisi helpottamiseksi. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuoteilmoitukset tai varoitukset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi