

PRIMER POCKET CLEANERS - FORSTER PRODUCTS, INC. SMALL PRIMER POCKET CLEANER

This case prep tool is deigned to work in both of Forster "Original" and "Classic" case trimmers for faster, more accurate results than prepping by hand to ensure that each case is in the best condition for reloading. Pocket Cleaner removes brass shavings after using the chamfer tool and gets out stubborn powder residue that can interfere with correct primer seating depth. Sizes available for large (.210") and small (.175") primer pockets.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. SMALL PRIMER POCKET CLEANER
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749009587
- Mfr. No.: PPC175
- Size: Small
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 757253005299

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für PRIMER POCKET CLEANERS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PRIMER POCKET CLEANERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los PRIMER POCKET CLEANERS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les NETTOYEURS DE POCHE D'AMORCE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PRIMER POCKET CLEANERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRIMER POCKET CLEANERS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet PRIMER POCKET CLEANERS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för PRIMER POCKET CLEANERS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PRIMER POCKET CLEANERS](#)

Sicherheitshinweis für PRIMER POCKET CLEANERS

Einleitung

Danke, dass du dich für die PRIMER POCKET CLEANERS von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Reiniger verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte den Reiniger außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzungen vor der Benutzung.
- Verwende den Reiniger nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Sorge für einen sauberen und trockenen Arbeitsplatz, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Der Reiniger ist für die Verwendung mit Messinghülsen konzipiert. Vermeide den Kontakt mit anderen Materialien, die Verletzungen oder Schäden verursachen könnten.
 - Messingspäne können scharf sein. Gehe vorsichtig mit dem Reiniger um, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor Messingspänen zu schützen.
 - Verwende Handschuhe, um deine Hände vor scharfen Kanten und Pulverrückständen zu schützen.
 - Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Der PRIMER POCKET CLEANER ist mit den Forster „Original“ und „Classic“ Fallenschneidern kompatibel.
 - Befolge das Handbuch des Schneiders für die ordnungsgemäße Installation des Reinigers.
- **Nutzung:**
 - Setze den Reiniger in das Zündhülsenloch der Messinghülse ein.
 - Drehe den Reiniger vorsichtig, um Messingspäne und Pulverrückstände zu entfernen.
 - Reinige das Zündhülsenloch gründlich, um eine optimale Tiefe der Zündhütchen zu gewährleisten.
 - Entferne nach der Benutzung den Reiniger und überprüfe auf verbleibende Rückstände.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Messingspäne und Pulverrückstände gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Reiniger nicht im Haushaltsmüll. Informiere dich bei den örtlichen Abfallentsorgungsstellen über geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der PRIMER POCKET CLEANERS, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website.

Bitte stelle sicher, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere und effektive Erfahrung mit den PRIMER POCKET CLEANERS zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for PRIMER POCKET CLEANERS

Introduction

Thank you for choosing the PRIMER POCKET CLEANERS by Forster Products, Inc. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before using the cleaner.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the tool is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the cleaner out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the cleaner for purposes other than intended.
- Ensure a clean and dry workspace to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The cleaner is designed for use with brass cases. Avoid contact with other materials that may cause injury or damage.
 - Brass shavings can be sharp. Handle the cleaner with care to avoid cuts.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear safety glasses to protect your eyes from brass shavings.
 - Use gloves to protect your hands from sharp edges and powder residue.
 - Ensure that the workspace is welllit to avoid accidents.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not suitable for use by children under the age of 14 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - The PRIMER POCKET CLEANER is compatible with both Forster "Original" and "Classic" case trimmers.
 - Follow the trimmer's manual for proper installation of the cleaner.
- **Usage:**
 - Insert the cleaner into the primer pocket of the brass case.
 - Rotate the cleaner gently to remove brass shavings and powder residue.
 - Clean the primer pocket thoroughly to ensure optimal primer seating depth.
 - After use, remove the cleaner and inspect for any remaining debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any brass shavings and powder residue in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cleaner in household waste. Check with local waste disposal facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the PRIMER POCKET CLEANERS, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the official website.

Please ensure that you follow these safety guidelines to ensure a safe and effective experience with the PRIMER POCKET CLEANERS. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los PRIMER POCKET CLEANERS

Introducción

Gracias por elegir los PRIMER POCKET CLEANERS de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el limpiador.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la herramienta se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el limpiador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- No utilices el limpiador para propósitos distintos a los previstos.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y seco para prevenir accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El limpiador está diseñado para su uso con casquillos de latón. Evita el contacto con otros materiales que puedan causar lesiones o daños.
 - Las virutas de latón pueden ser afiladas. Maneja el limpiador con cuidado para evitar cortes.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de las virutas de latón.
 - Usa guantes para proteger tus manos de bordes afilados y residuos de pólvora.
 - Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien iluminado para evitar accidentes.
- **Advertencias Específicas de Edad:**
 - Este producto no es adecuado para el uso de niños menores de 14 años sin supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - El PRIMER POCKET CLEANER es compatible con los trimmers de cartuchos "Original" y "Classic" de Forster.
 - Sigue el manual del trimmer para la instalación adecuada del limpiador.
- **Uso:**
 - Inserta el limpiador en el bolsillo del fulminante del casquillo de latón.
 - Gira suavemente el limpiador para eliminar las virutas de latón y los residuos de pólvora.
 - Limpia a fondo el bolsillo del fulminante para asegurar una profundidad óptima de colocación del fulminante.
 - Después de usar, retira el limpiador e inspecciona si queda algún residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier viruta de latón y residuos de pólvora de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el limpiador en la basura doméstica. Consulta con las instalaciones locales de eliminación de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con los PRIMER POCKET CLEANERS, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Por favor, asegúrate de seguir estas pautas de seguridad para garantizar una experiencia segura y efectiva con los PRIMER POCKET CLEANERS. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour les NETTOYEURS DE POCHE D'AMORCE

Introduction

Merci d'avoir choisi les NETTOYEURS DE POCHE D'AMORCE de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le nettoyeur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'outil est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le nettoyeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser le nettoyeur à des fins autres que celles prévues.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et sec pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**
 - Le nettoyeur est conçu pour une utilisation avec des douilles en laiton. Évitez tout contact avec d'autres matériaux qui pourraient causer des blessures ou des dommages.
 - Les copeaux de laiton peuvent être tranchants. Manipulez le nettoyeur avec soin pour éviter les coupures.
- **Éviter les Risques:**
 - Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des copeaux de laiton.
 - Utilisez des gants pour protéger vos mains des bords tranchants et des résidus de poudre.
 - Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé pour éviter les accidents.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge:**
 - Ce produit n'est pas adapté à une utilisation par des enfants de moins de 14 ans sans la supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation:**
 - Le NETTOYEUR DE POCHE D'AMORCE est compatible avec les tailleuses de douilles "Original" et "Classic" de Forster.
 - Suivez le manuel de la tailleuse pour une installation correcte du nettoyeur.
- **Utilisation:**
 - Insérez le nettoyeur dans la poche d'amorce de la douille en laiton.
 - Faites tourner le nettoyeur délicatement pour enlever les copeaux de laiton et les résidus de poudre.
 - Nettoyez soigneusement la poche d'amorce pour garantir une profondeur de pose optimale des amorces.
 - Après utilisation, retirez le nettoyeur et inspectez-le pour tout débris restant.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les copeaux de laiton et les résidus de poudre conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le nettoyeur dans les déchets ménagers. Consultez les installations de traitement des déchets locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les NETTOYEURS DE Poches D'AMORCE, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site web officiel.

Veuillez vous assurer de suivre ces directives de sécurité pour garantir une expérience sûre et efficace avec les NETTOYEURS DE Poches D'AMORCE. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PRIMER POCKET CLEANERS

Introduzione

Grazie per aver scelto i PRIMER POCKET CLEANERS di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del vostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il cleaner.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che lo strumento venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il cleaner fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il cleaner per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e asciutta per prevenire incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Il cleaner è progettato per l'uso con casi in ottone. Evita il contatto con altri materiali che potrebbero causare infortuni o danni.
 - I trucioli di ottone possono essere affilati. Maneggia il cleaner con cura per evitare tagli.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi dai trucioli di ottone.
 - Usa guanti per proteggere le mani dai bordi affilati e dai residui di polvere.
 - Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata per evitare incidenti.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni senza supervisione adulta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Il PRIMER POCKET CLEANER è compatibile con i trimmer per casi "Original" e "Classic" di Forster.
 - Segui il manuale del trimmer per l'installazione corretta del cleaner.
- **Uso:**
 - Inserisci il cleaner nella tasca del primer del caso in ottone.
 - Ruota delicatamente il cleaner per rimuovere i trucioli di ottone e i residui di polvere.
 - Pulisci accuratamente la tasca del primer per garantire una profondità di seduta ottimale del primer.
 - Dopo l'uso, rimuovi il cleaner e ispeziona per eventuali detriti rimanenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trucioli di ottone e residui di polvere in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cleaner nei rifiuti domestici. Controlla con le strutture locali di smaltimento dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo ai PRIMER POCKET CLEANERS, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Si prega di seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza sicura ed efficace con i PRIMER POCKET CLEANERS. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRIMER POCKET CLEANERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRIMER POCKET CLEANERS firmy Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem czyścika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że narzędzie jest używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj czyścik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj czyścika do celów innych niż zamierzone.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i suche, aby zapobiec wypadkom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Czyścik jest zaprojektowany do użycia z łuskami mosiężnymi. Unikaj kontaktu z innymi materiałami, które mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
 - Wióry mosiężne mogą być ostre. Obsługuj czyścik ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze nosić okulary ochronne, aby chronić oczy przed wiórami mosiężnymi.
 - Używaj rękawic, aby chronić dłonie przed ostrymi krawędziami i reszkami proszku.
 - Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - Produkt nie jest odpowiedni do użycia przez dzieci poniżej 14 roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - PRIMER POCKET CLEANER jest kompatybilny zarówno z przycinarkami Forster „Original”, jak i „Classic”.
 - Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi przycinarki w celu prawidłowej instalacji czyścika.
- **Użytkowanie:**
 - Włóż czyścik do kieszeni na spłonkę łuski mosiężnej.
 - Delikatnie obracaj czyścik, aby usunąć wióry mosiężne i resztki proszku.
 - Dokładnie oczyść kieszeń na spłonkę, aby zapewnić optymalną głębokość osadzenia spłonki.
 - Po użyciu usuń czyścik i sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie wióry mosiężne i resztki proszku zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj czyścika do odpadów domowych. Sprawdź w lokalnych zakładach utylizacji odpadów odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z PRIMER POCKET CLEANERS, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta umieszczonymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Proszę upewnić się, że przestrzegasz tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z PRIMER POCKET CLEANERS. Dziękujemy za uwagę na te istotne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet PRIMER POCKET CLEANERS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRIMER POCKET CLEANERS tuotteen Forster Products, Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen puhdistimen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että työkalua käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä puhdistin lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti työkalu vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä puhdistinta muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu.
- Varmista puhdas ja kuiva työskentelytila onnettomuuksien estämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Puhdistin on suunniteltu käytettäväksi messinkikoteloiden kanssa. Vältä kosketusta muiden materiaalien kanssa, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.
 - Messinkisilppu voi olla terävää. Käsittele puhdistinta varovasti, jotta vältät viiltohaavat.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi messinkisilpulta.
 - Käytä hanskoja suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta ja jauhejäämiltä.
 - Varmista, että työskentelytila on hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei sovellu alle 14vuotiaille lapsille ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - PRIMER POCKET CLEANER on yhteensopiva sekä Forsterin "Original" että "Classic" patruunanleikkureiden kanssa.
 - Noudata leikkurin käyttöohjeita puhdistimen oikeaa asennusta varten.
- **Käyttö:**
 - Aseta puhdistin messinkikotelon sytyttimen paikkaan.
 - Käännä puhdistinta varovasti poistaaksesi messinkisilppua ja jauhejäämiä.
 - Puhdista sytyttimen paikka huolellisesti varmistaaksesi optimaalisen sytyttimen istutussyvyyden.
 - Käytön jälkeen poista puhdistin ja tarkista, onko jäljellä mitään jäänteitä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki messinkisilppu ja jauhejäämät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistinta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikallisilta jätteiden hävittämiseen erikoistuneilta laitoksilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisäapua PRIMER POCKET CLEANERS tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisilla verkkosivuilla.

Varmista, että noudatat näitä turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia turvallisesta ja tehokkaasta kokemuksesta PRIMER POCKET CLEANERS tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för PRIMER POCKET CLEANERS

Introduktion

Tack för att du valt PRIMER POCKET CLEANERS från Forster Products, Inc. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder rengöraren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att verktyget används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll rengöraren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd inte rengöraren för andra ändamål än avsedda.
- Se till att arbetsområdet är rent och torrt för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Riskidentifiering:**
 - Rengöraren är utformad för användning med mässingshylsor. Undvik kontakt med andra material som kan orsaka skada eller skador.
 - Mässingsspån kan vara vassa. Hantera rengöraren med försiktighet för att undvika skärsår.
- **Undvikande av risker:**
 - Bär alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från mässingsspån.
 - Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och pulverrester.
 - Se till att arbetsområdet är väl upplyst för att undvika olyckor.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte lämplig för användning av barn under 14 år utan vuxens tillsyn.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - PRIMER POCKET CLEANER är kompatibel med både Forster "Original" och "Classic" hylstrimrar.
 - Följ manualen för hylstrimern för korrekt installation av rengöraren.
- **Användning:**
 - Sätt in rengöraren i tändstiftshålet på mässingshylsan.
 - Roter rengöraren försiktigt för att ta bort mässingsspån och pulverrester.
 - Rengör tändstiftshålet noggrant för att säkerställa optimal djup för tändstiftet.
 - Efter användning, ta bort rengöraren och inspektera för eventuella kvarvarande skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella mässingsspån och pulverrester i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöraren i hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringsanläggningar för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående PRIMER POCKET CLEANERS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Vänligen se till att följa dessa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med PRIMER POCKET CLEANERS. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro PRIMER POCKET CLEANERS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRIMER POCKET CLEANERS od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho produktu. Před použitím čističe si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že nástroj je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte čistič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte čistič k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Zajistěte čisté a suché pracovní prostředí, abyste předešli nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Čistič je navržen pro použití s mosaznými náboji. Vyhněte se kontaktu s jinými materiály, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.
 - Mosazné piliny mohou být ostré. S čističem manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli řezným zraněním.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před mosaznými pilinami.
 - Používejte rukavice, abyste chránili své ruce před ostrými okraji a zbytkem prachu.
 - Zajistěte, aby bylo pracovní prostředí dobře osvětlené, abyste předešli nehodám.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není vhodný pro použití dětmi mladšími 14 let bez dozoru dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 - PRIMER POCKET CLEANER je kompatibilní s ořezávači nábojnic Forster "Originální" a "Klasické".
 - Postupujte podle manuálu ořezávače pro správnou instalaci čističe.
- **Použití:**
 - Vložte čistič do zápalkové kapsy mosazného náboje.
 - Jemně otáčejte čističem, abyste odstranili mosazné piliny a zbytek prachu.
 - Důkladně vyčistěte zápalkovou kapsu, abyste zajistili optimální hloubku usazení zápalek.
 - Po použití vyjměte čistič a zkontrolujte, zda nezůstaly nějaké zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli mosazné piliny a zbytek prachu v souladu s místními předpisy.
- Čistič nevyhazujte do domácího odpadu. Zkontrolujte s místními zařízeními pro likvidaci odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně PRIMER POCKET CLEANERS se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Prosím, ujistěte se, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání PRIMER POCKET CLEANERS. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.