

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 20 GAUGE

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Haulikonpatruunoiden puristimet](#)

MEC Sizemaster on monipuolinen, yksivaiheinen patruunankäyttölaite, joka tarjoaa yksinkertaisuutta ja tehokkuutta tinkimättä tarkkuudesta. Varustettu huippuluokan ominaisuuksilla, kuten E-Z Prime -automaattisella sytytinruuvilla ja "Power Ring" -kokoajalla, joka palauttaa jokaisen pohjan tehdasstandardeihin. Uuden sukupolven kokoamisasema käsittelee messinki- tai teräspohjia, sekä korkeita että matalia pohjia. Säädetävissä 3 patruunalle, saatavilla 12, 20, 28 kaliiperissa ja .410 bore (.410 ei saatavilla automaattisella sytytinruuvilla). Mukana 1 latausbaari ja 3 jauheholkkia.



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 20 GAUGE](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749010674
- Valm.nro: 100812020
- Halkaisija: 20 Gauge
- Toimituksen paino: 8.936kg
- Toimituksen korkeus: 572mm
- Toimituksen leveys: 241mm
- Toimituksen pituus: 432mm
- UPC: 098489015240

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Sizemaster Shell Pressin käyttöohjeeseen. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja tarkkaa patruunankäyttöä. On tärkeää noudattaa alla olevia turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että laite on oikein asennettu ja käytetty. Noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
- **Ikärajoitukset:** Tämä laite ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat aikuisen valvonnassa.
- **Vaarat ja riskit:** Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten terävistä osista ja liikkuvista komponenteista.
- **Hätätilanteet:** Jos laite aiheuttaa vahinkoa tai on vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntijaan.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- **Käytä suojavarusteita:** Suosittelemme suojalaseja ja käsineitä käytön aikana.
- **Työskentelyalue:** Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- **Tarkista laite ennen käyttöä:** Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein paikallaan ennen käyttöä.
- **Älä ylitä suositeltua kapasiteettia:** Varmista, että käytät vain suositeltuja patruunatyyppejä ja kaliipereita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta MEC Sizemaster tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä ja kunnolla paikoillaan.
- Liitä EZ Prime automaattinen sytytinruuvi ja varmista, että se toimii oikein.

2. Käyttö:

- Lataa patruunankäyttölaite ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa kokoamisprosessia huolellisesti.
- Varmista, että käytät oikeaa kaliiperia (12, 20, 28 tai .410 bore).
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista.

Käyttöohjeet

- **Lataus:** Käytä mukana tulevaa latausbaaria ja jauheholkkeja.
- **Käytön jälkeen:** Puhdista laite käytön jälkeen ja tarkista, että se on kunnossa seuraavaa käyttöä varten.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- **Kierrätys:** Laite ja sen osat tulee käsitellä ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä.
- **Vaaralliset materiaalit:** Älä hävitä laitteen osia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset palautusilmoitukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti ja että kaikkia ohjeita on noudatettava huolellisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi