

MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING

STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 2-3/4", 3"

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Haulikonpatruunoiden puristimet](#)

MEC Steelmaster on ainoa haulipatronan lataaja, joka on erityisesti varustettu teräshaulien lataamiseen, ja se toimii yhtä hyvin myös lyijypatruunoiden kanssa. Ominaisuuksiin kuuluu seuraavan sukupolven koonmuutosasema, joka käsittelee messinki- tai teräspohjia sekä korkeilla että matalilla pohjilla, sekä E-Z Prime -automaattinen sytytinruuvien syöttö. Saatavana 12 kaliiperissa 2¾ ja 3 tai 12 kaliiperissa 3½. Mukana latausbaari ja kolme jauhetta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 2-3/4", 3"](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749010693
- Valm.nro: 863912
- Halkaisija: 12 Gauge
- Toimituksen paino: 8.802kg
- Toimituksen korkeus: 254mm
- Toimituksen leveys: 438mm
- Toimituksen pituus: 572mm
- UPC: 076683222626

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC Steelmater Haulipatronan Lataajan Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC Steelmaster Haulipatronan Lataajan Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC Steelmaster haulipatronan lataajan. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää uutta latauslaitettasi turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä MEC Steelmaster haulipatronan lataajaa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä lataaja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, lataajaa käyttäessäsi.
- Tarkista lataaja säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen lataamista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaaralliset aineet:** Käsittele kaikkia latauskomponentteja varovasti. Jotkut aineet voivat olla vaarallisia, jos niitä nielaisisi tai hengittäisi.
- **Lataajan käyttö:** Varmista, että kädet ja vaatteet ovat poissa liikkuvilta osilta lataajaa käytettäessä.
- **Latauskomponentit:** Käytä vain komponentteja, jotka ovat yhteensopivia MEC Steelmaster haulipatronan lataajan kanssa. Viittaa valmistajan ohjeisiin suositeltuja materiaaleja varten.
- **Varastointi:** Säilytä kaikki latauskomponentit turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta.
- **Hätämenettelyt:** Tutustu hätämenettelyihin onnettomuuksien tai vikojen varalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Sijainti:** Aseta MEC Steelmaster haulipatronan lataaja vakaalle, tasaiselle pinnalle.
2. **Kiinnitys:** Varmista lataaja valmistajan ohjeiden mukaan estääksesi liikkumisen käytön aikana.
3. **Kokoaminen:** Kokoa lataajan osat tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti varmistaen, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

Käyttö

1. **Valmistelu:** Kerää kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen latausprosessin aloittamista.
2. **Lataaminen:** Noudata askelaskeleelta ohjeita tuotteen käyttöohjeissa haulipatronien lataamiseksi.
3. **Käyttö:** Käytä lataajaa sujuvilla, hallituilla liikkeillä. Vältä osien pakottamista.
4. **Puhdistus:** Puhdista lataaja käytön jälkeen valmistajan suositusten mukaisesti sen kunnon ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet latauskomponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit mahdollisuuksien mukaan.
- Älä hävitä vaarallisia aineita tavallisessa jätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MEC Steelmaster haulipatronan lataajasta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista aina, että noudatat ajantasaisimpia turvallisuusohjeita ja sääntöjä.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle lataustoiminnassasi. Nauti kokemuksestasi MEC Steelmaster haulipatronan lataajan kanssa!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi