

BENCHREST ADAPTERS - SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR BENCHREST FOREND RAIL ADAPTER

Our Sinclair forend adapter mounts securely to your Freeland-style and Anschutz accessory rail to provide a wide, stable surface for shooting from sand bags or from a target rest. The extra-wide, anodized aluminum base is ultra-steady on the rest with twin runners that track smoothly and help the rifle travel straight rearward under recoil. A simple, bolt-on way to give your rifle that rock-solid feel on the bench. The Sinclair Picatinny Rail Adapter lets you use the Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter on a rifle with a Picatinny rail on the underside of the forearm.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR BENCHREST FOREND RAIL ADAPTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011468
- Mfr. No.:
- Style: Rest Accessories
- Weight: 3.2 oz
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Riel de Forend Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Forend Sinclair Benchrest](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore per Forend Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Przedniego Sinclair Benchrest](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Sinclair Benchrest Forend Rail Adapterille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter](#)

Sicherheitsanleitung für den Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter

Einleitung

Danke, dass du dich für den Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen die Nutzung sofort einstellen und Hilfe suchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter immer in einer kontrollierten Umgebung.
- Stelle beim Schießen sicher, dass der Bereich frei von Zuschauern ist und dass du einen geeigneten Rückschlag hast.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass keine Hindernisse in deiner Schusslinie sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Überschreite nicht das für den Adapter angegebene Gewichtslimit, um Stabilität und Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite dein Gewehr vor:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und auf einer stabilen Oberfläche liegt.
2. **Befestige den Adapter:**
 - Richte den Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter mit deiner FreelandStyle oder Anschütz Zubehörschiene aus.
 - Befestige den Adapter sicher mit den bereitgestellten Schrauben. Stelle sicher, dass er fest angebracht ist und nicht wackelt.
3. **Überprüfe die Stabilität:** Überprüfe nach der Installation, dass der Adapter stabil und sicher montiert ist, bevor du fortfährst.

Nutzung

1. **Positionierung:** Lege das Gewehr auf einen stabilen Schießstand oder Sandsäcke.
2. **Adapter einstellen:** Stelle sicher, dass der Adapter so positioniert ist, dass er eine breite, stabile Fläche für das Schießen bietet.
3. **Schießen:**
 - Ziele sorgfältig und stelle sicher, dass das Gewehr stabil ist, bevor du abdrückst.
 - Halte das Gewehr während des Rückstoßes unter Kontrolle, um Unfälle zu vermeiden.
4. **Nach der Nutzung:** Entferne den Adapter nach dem Schießen und reinige dein Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des Sinclair Benchrest Forend Rail Adapters, siehe die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Follow all instructions provided in this guide to avoid potential hazards.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter in a controlled environment.
- When shooting, ensure that the area is clear of bystanders and that you have a proper backstop.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no obstructions in your line of fire.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Do not exceed the weight limit specified for the adapter to maintain stability and safety during use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Rifle:** Ensure the rifle is unloaded and placed on a stable surface.
2. **Attach the Adapter:**
 - Align the Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter with your Freelandstyle or Anschütz accessory rail.
 - Securely fasten the adapter using the provided bolts. Ensure that it is tightly attached and does not wobble.
3. **Check Stability:** After installation, check that the adapter is stable and securely mounted before proceeding.

Usage

1. **Positioning:** Place the rifle on a stable shooting rest or sandbags.
2. **Adjust the Adapter:** Ensure that the adapter is positioned to provide a wide, stable surface for shooting.
3. **Shooting:**
 - Aim carefully and ensure that the rifle is stable before firing.
 - Maintain control of the rifle during recoil to prevent accidents.
4. **PostUse:** After shooting, remove the adapter and clean your rifle according to the manufacturer's instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Riel de Forend Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Riel de Forend Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Sigue todas las instrucciones proporcionadas en esta guía para evitar peligros potenciales.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el Adaptador de Riel de Forend Sinclair en un entorno controlado.
- Al disparar, asegúrate de que el área esté despejada de espectadores y que tengas un respaldo adecuado.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya obstrucciones en tu línea de tiro.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular y auditiva, al usar armas de fuego.
- No excedas el límite de peso especificado para el adaptador para mantener la estabilidad y seguridad durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara Tu Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y colocado sobre una superficie estable.
2. **Adjunta el Adaptador:**
 - Alinea el Adaptador de Riel de Forend Sinclair con tu riel de accesorios estilo Freeland o Anschütz.
 - Asegura el adaptador utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que esté firmemente sujeto y no se mueva.
3. **Verifica la Estabilidad:** Después de la instalación, verifica que el adaptador esté estable y montado de forma segura antes de continuar.

Uso

1. **Posicionamiento:** Coloca el rifle sobre un soporte de tiro estable o sacos de arena.
2. **Ajusta el Adaptador:** Asegúrate de que el adaptador esté posicionado para proporcionar una superficie amplia y estable para disparar.
3. **Disparo:**
 - Apunta con cuidado y asegúrate de que el rifle esté estable antes de disparar.
 - Mantén el control del rifle durante el retroceso para prevenir accidentes.
4. **Postuso:** Después de disparar, quita el adaptador y limpia tu rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional con respecto al Adaptador de Riel de Forend Sinclair, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Adaptador de Riel de Forend Sinclair. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Forend Sinclair Benchrest

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Forend Sinclair Benchrest. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toutes les instructions fournies dans ce guide pour éviter les dangers potentiels.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours l'Adaptateur de Forend Sinclair Benchrest dans un environnement contrôlé.
- Lorsque vous tirez, assurez-vous que la zone est dégagée de toute personne et que vous avez un bon arrièreplan.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles dans votre ligne de tir.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour l'adaptateur afin de maintenir la stabilité et la sécurité pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparez Votre Fusil** : Assurez-vous que le fusil est déchargé et placé sur une surface stable.
2. **Fixez l'Adaptateur** :
 - Alignez l'Adaptateur de Forend Sinclair Benchrest avec votre rail d'accessoire de style Freeland ou Anschütz.
 - Fixez solidement l'adaptateur à l'aide des boulons fournis. Assurez-vous qu'il est bien attaché et ne bouge pas.
3. **Vérifiez la Stabilité** : Après l'installation, vérifiez que l'adaptateur est stable et solidement monté avant de continuer.

Utilisation

1. **Positionnement** : Placez le fusil sur un support de tir stable ou des sacs de sable.
2. **Ajustez l'Adaptateur** : Assurez-vous que l'adaptateur est positionné pour offrir une surface large et stable pour le tir.
3. **Tir** :
 - Visez soigneusement et assurez-vous que le fusil est stable avant de tirer.
 - Maintenez le contrôle du fusil pendant le recul pour éviter les accidents.
4. **Après Utilisation** : Après le tir, retirez l'adaptateur et nettoyez votre fusil conformément aux instructions du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire concernant l'Adaptateur de Forend Sinclair Benchrest, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Adaptateur de Forend Sinclair Benchrest. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore per Forend Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore per Forend Sinclair. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Segui tutte le istruzioni fornite in questa guida per evitare potenziali rischi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre l'Adattatore per Forend Sinclair in un ambiente controllato.
- Quando spari, assicurati che l'area sia libera da spettatori e che tu abbia un adeguato retrostante.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che non ci siano ostacoli nella tua linea di tiro.
- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi armi da fuoco.
- Non superare il limite di peso specificato per l'adattatore per mantenere stabilità e sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara il Tuo Fucile:** Assicurati che il fucile sia scarico e posizionato su una superficie stabile.
2. **Attacca l'Adattatore:**
 - Allinea l'Adattatore per Forend Sinclair con la tua guida accessoria in stile Freeland o Anschütz.
 - Fissa saldamente l'adattatore utilizzando i bulloni forniti. Assicurati che sia attaccato in modo sicuro e non oscilli.
3. **Controlla la Stabilità:** Dopo l'installazione, verifica che l'adattatore sia stabile e montato in modo sicuro prima di procedere.

Uso

1. **Posizionamento:** Posiziona il fucile su un supporto di tiro stabile o su sacchi di sabbia.
2. **Regola l'Adattatore:** Assicurati che l'adattatore sia posizionato per fornire una superficie ampia e stabile per il tiro.
3. **Sparare:**
 - Mira con attenzione e assicurati che il fucile sia stabile prima di sparare.
 - Mantieni il controllo del fucile durante il rinculo per prevenire incidenti.
4. **PostUso:** Dopo aver sparato, rimuovi l'adattatore e pulisci il tuo fucile secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per il Recupero

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo l'Adattatore per Forend Sinclair, si prega di consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Adattatore per Forend Sinclair. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Przedniego Sinclair Benchrest

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Adaptera Przedniego Sinclair Benchrest. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszym przewodnikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji zawartych w tym przewodniku, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z fachowcem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj Adaptera Przedniego Sinclair Benchrest w kontrolowanym środowisku.
- Podczas strzelania upewnij się, że obszar jest wolny od osób postronnych i że masz odpowiednie zabezpieczenie z tyłu.
- Bądź świadomy otoczenia i upewnij się, że w linii ognia nie ma przeszkód.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas używania broni palnej.
- Nie przekraczaj limitu wagowego określonego dla adaptera, aby zachować stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj swoją broń:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i umieszczona na stabilnej powierzchni.
2. **Zamontuj adapter:**
 - Wyreguluj Adapter Przedni Sinclair Benchrest z szyną akcesoryjną w stylu Freeland lub Anschütz.
 - Mocno przymocuj adapter przy użyciu dostarczonych śrub. Upewnij się, że jest dobrze przymocowany i nie ma luzów.
3. **Sprawdź stabilność:** Po instalacji upewnij się, że adapter jest stabilny i pewnie zamocowany przed kontynuowaniem.

Użytkowanie

1. **Ustawienie:** Umieść broń na stabilnym podłożu do strzelania lub workach z piaskiem.
2. **Dostosowanie adaptera:** Upewnij się, że adapter jest ustawiony w taki sposób, aby zapewnić szeroką, stabilną powierzchnię do strzelania.
3. **Strzelanie:**
 - Celuj ostrożnie i upewnij się, że broń jest stabilna przed oddaniem strzału.
 - Utrzymuj kontrolę nad bronią podczas odrzutu, aby zapobiec wypadkom.
4. **Po użyciu:** Po strzelaniu usuń adapter i wyczyść swoją broń zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Adaptera Przedniego Sinclair Benchrest, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta podanych z Twoim produktem.

Proszę przestrzegać powyższych zasad, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Adapterem Przednim Sinclair Benchrest. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet Sinclair Benchrest Forend Rail Adapterille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Benchrest Forend Rail Adapterin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita välttääksesi mahdolliset vaarat.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos tuote toimii virheellisesti tai on vaurioitunut, lopeta käyttö heti ja pyydä apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Sinclair Benchrest Forend Rail Adapteria aina hallitussa ympäristössä.
- Ampumisen aikana varmista, että alue on vapaa sivustakatsojista ja että sinulla on asianmukainen taustatuki.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumalinjalla ei ole esteitä.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampumaasetta käytettäessä.
- Älä ylitä adapterille ilmoitettua painorajoitusta vakauden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele kiväärisi:** Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja asetettu vakaalle pinnalle.
2. **Kiinnitä adapteri:**
 - Kohdista Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter Freelandtyyliseen tai Anschutzin lisävarustetankoon.
 - Kiinnitä adapteri tiukasti mukana tulevilla pultteilla. Varmista, että se on tiukasti kiinni eikä heilu.
3. **Tarkista vakaus:** Asennuksen jälkeen tarkista, että adapteri on vakaa ja turvallisesti kiinnitetty ennen jatkamista.

Käyttö

1. **Asettaminen:** Aseta kivääri vakaalle ampumatuelle tai hiekkasäkeille.
2. **Säädä adapteria:** Varmista, että adapteri on asetettu tarjoamaan laaja ja vakaa pinta ampumista varten.
3. **Ampuminen:**
 - Tavoita huolellisesti ja varmista, että kivääri on vakaa ennen laukaisua.
 - Säilytä kontrolli kivääristä rekylin aikana onnettomuuksien estämiseksi.
4. **Käytön jälkeen:** Ammunnan jälkeen poista adapteri ja puhdista kiväärisi valmistajan ohjeiden mukaan.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi Sinclair Benchrest Forend Rail Adapterin osalta, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Sinclair Benchrest Forend Rail Adapterin kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alla instruktioner som ges i denna guide för att undvika potentiella faror.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Vid eventuella funktionsfel eller skador, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter i en kontrollerad miljö.
- När du skjuter, se till att området är fritt från åskådare och att du har en korrekt skyddszon.
- Var medveten om din omgivning och se till att det inte finns några hinder i din skottlinje.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder skjutvapen.
- Överskrid inte viktgränsen som anges för adaptern för att upprätthålla stabilitet och säkerhet under användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered ditt gevär:** Se till att geväret är oladdat och placerat på en stabil yta.
2. **Fäst adaptern:**
 - Justera Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter med din Freelandstil eller Anschutz tillbehörsrail.
 - Fäst adaptern ordentligt med de medföljande skruvarna. Se till att den sitter tätt och inte vobblar.
3. **Kontrollera stabilitet:** Efter installationen, kontrollera att adaptern är stabil och säkert monterad innan du fortsätter.

Användning

1. **Positionering:** Placera geväret på en stabil skjutstöd eller sandpåsar.
2. **Justera adaptern:** Se till att adaptern är placerad för att ge en bred och stabil yta för skytte.
3. **Skytte:**
 - Sikta noggrant och se till att geväret är stabilt innan du avfyrar.
 - Håll kontrollen över geväret under rekyl för att förhindra olyckor.
4. **Efter användning:** Efter skytte, ta bort adaptern och rengör ditt gevär enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny a informace k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- V případě jakéhokoli poruchy nebo poškození okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter v kontrolovaném prostředí.
- Při střelbě se ujistěte, že je oblast bez diváků a že máte vhodný záznam.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby v linii vašeho výstřelu nebyly žádné překážky.
- Při používání střelných zbraní vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší.
- Nepřekračujte hmotnostní limit specifikovaný pro adaptér, abyste udrželi stabilitu a bezpečnost během použití.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Připravte svou pušku:** Ujistěte se, že je puška vybitá a umístěná na stabilním povrchu.
2. **Připevněte adaptér:**
 - Zarovnejte Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter s vaší Freelandstyle nebo Anschutz příslušenství lištou.
 - Bezpečně upevněte adaptér pomocí poskytnutých šroubů. Ujistěte se, že je pevně připevněn a nekývá se.
3. **Zkontrolujte stabilitu:** Po instalaci zkontrolujte, zda je adaptér stabilní a bezpečně namontovaný, než pokračujete.

Použití

1. **Umístění:** Umístěte pušku na stabilní střelecký odpočinek nebo na pytle s pískem.
2. **Nastavení adaptéru:** Ujistěte se, že je adaptér umístěn tak, aby poskytoval široký, stabilní povrch pro střelbu.
3. **Střelba:**
 - Pečlivě zaměřte a ujistěte se, že je puška stabilní před výstřelem.
 - Udržujte kontrolu nad puškou během zpětného rázu, abyste předešli nehodám.
4. **Po použití:** Po střelbě odstraňte adaptér a vyčistěte svou pušku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné použití vašeho Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.