

MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BT 175GR 100/BOX

Barnes Match Burner Bullets redefine accuracy and affordability in a match-quality copper jacketed lead core bullet. Optimum caliber/bullet-weight ratios deliver aggressive results for the competitive shooter/reloader who demands pin-point precision. Match Burner bullets are an excellent choice for benchrest and high power rifle shoots, yet are affordable enough for every day plinking.



Attributes

- Name: BARNES BULLETS MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BT 175GR 100/BOX
- Manufacturer: BARNES BULLETS
- Product no.: 749012656
- Mfr. No.: 30385
- Ballistic Coefficient (G1): 0.521
- Brand Style: Match Burner
- Bullet Style: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 175
- Sectional Density: 0.264
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.225kg
- UPC: 716876308965

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les balles MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle RIFLE BARNES MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW BARNES MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MATCH BURNER 30 CAL \(.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)

Sicherheitsanleitung für MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und verstehe diese Anweisungen, bevor du die Geschosse handhabst oder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Munition immer so, als wäre sie scharf und bereit zum Abfeuern.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Stelle sicher, dass du das richtige Kaliber für deine Feuerwaffe verwendest.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für deine Feuerwaffe und Munition.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Handhaben oder Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Unsachgemäße Handhabung oder Lagerung kann zu versehentlichen Entladungen oder Verletzungen führen.
 - Geschosse sind keine Spielzeuge und sollten niemals von Kindern gehandhabt werden.
 - Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Benutzung in einwandfreiem Zustand ist.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Modifiziere die Geschosse nicht und versuche nicht, sie auf eine Weise nachzuladen, die nicht vom Hersteller angegeben ist.
 - Richte eine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu schießen.
 - Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung.
 - Sei dir möglicher Abprallgefahren in deiner Schießumgebung bewusst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du Geschosse einsetzt.
 - Befolge die Richtlinien des Herstellers für das Laden der Geschosse in die Kammer.
- **Verwendung:**
 - Bestätige, dass der Schießstand sicher ist und dass du die entsprechenden Erlaubnisse zum Schießen hast.
 - Lade das Geschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Feuerwaffe.
 - Ziele sorgfältig und schieße nur auf vorher festgelegte Ziele.

- Überprüfe nach dem Schießen die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie korrekt und sicher funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den Müll oder lasse sie unbeaufsichtigt.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Verwendung der Barnes Match Burner Bullets besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit den Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Safety Instruction Guide for MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduction

Thank you for choosing Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read and understand these instructions before handling or using the bullets.

General Safety Guidelines

- Always treat all ammunition as if it is live and ready to fire.
- Store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that you are using the correct caliber bullet for your firearm.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm and ammunition.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Use appropriate protective gear, including eye and ear protection, when handling or shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper handling or storage can lead to accidental discharge or injury.
 - Bullets are not toys and should never be handled by children.
 - Always ensure that your firearm is in good working condition before use.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not modify bullets or attempt to reload them in any way not specified by the manufacturer.
 - Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
 - Always keep the firearm pointed in a safe direction.
 - Be aware of potential ricochet hazards in your shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that your firearm is unloaded before inserting any bullets.
 - Follow the firearm manufacturer's guidelines for loading bullets into the chamber.
- **Usage:**
 - Confirm that the shooting range is safe and that you have the proper permissions to shoot.
 - Load the bullet into the firearm according to the manufacturer's instructions.
 - Aim carefully and only shoot at designated targets.
 - After shooting, inspect the firearm to ensure it is functioning correctly and safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in the trash or leave them unattended.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of ammunition.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of Barnes Match Burner Bullets, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience while using Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets. Always prioritize safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL

Introducción

Gracias por elegir las balas Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y comprende estas instrucciones antes de manipular o usar las balas.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las municiones como si estuvieran vivas y listas para disparar.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las balas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Asegúrate de que estás usando la bala del calibre correcto para tu arma de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu arma de fuego y munición.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al manipular o disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El manejo o almacenamiento inadecuado puede llevar a disparos accidentales o lesiones.
 - Las balas no son juguetes y nunca deben ser manipuladas por niños.
 - Asegúrate siempre de que tu arma de fuego esté en buen estado de funcionamiento antes de usarla.
- **Evitando Peligros:**
 - No modifiques las balas ni intentes recargarlas de ninguna manera no especificada por el fabricante.
 - Nunca apuntes un arma de fuego a algo que no tengas la intención de disparar.
 - Siempre mantén el arma apuntando en una dirección segura.
 - Sé consciente de los peligros de rebote en tu entorno de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de insertar cualquier bala.
 - Sigue las pautas del fabricante del arma para cargar las balas en la recámara.
- **Uso:**
 - Confirma que el campo de tiro sea seguro y que tengas los permisos adecuados para disparar.
 - Carga la bala en el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - Apunta con cuidado y solo dispara a blancos designados.
 - Después de disparar, inspecciona el arma para asegurarte de que está funcionando correctamente y de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires las balas a la basura ni las dejes desatendidas.
- Contacta a las autoridades de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre la eliminación adecuada de municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las balas Barnes Match Burner, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para asistencia.

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable al usar las balas Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable.

Guide de sécurité pour les balles MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi les balles Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et comprendre ces instructions avant de manipuler ou d'utiliser les balles.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traite toujours toutes les munitions comme si elles étaient en état de marche et prêtes à tirer.
- Range les balles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde les balles hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assure-toi d'utiliser la balle du bon calibre pour ton arme à feu.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour ton arme à feu et tes munitions.
- Sois conscient de ton environnement et assure un lieu de tir sûr.
- Utilise un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de la manipulation ou du tir.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

• Identification des dangers:

- Une manipulation ou un stockage inappropriés peuvent entraîner un tir accidentel ou des blessures.
- Les balles ne sont pas des jouets et ne doivent jamais être manipulées par des enfants.
- Assure-toi toujours que ton arme à feu est en bon état de fonctionnement avant utilisation.

• Éviter les dangers:

- Ne modifie pas les balles et n'essaie pas de les recharger de manière non spécifiée par le fabricant.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers quelque chose que tu n'as pas l'intention de tirer.
- Garde toujours l'arme pointée dans une direction sûre.
- Sois conscient des dangers de ricochet dans ton environnement de tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation:

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée avant d'insérer des balles.
- Suis les directives du fabricant de l'arme pour charger les balles dans la chambre.

• Utilisation:

- Confirme que le stand de tir est sûr et que tu as les autorisations nécessaires pour tirer.
- Charge la balle dans l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Vise avec soin et tire uniquement sur des cibles désignées.
- Après le tir, inspecte l'arme pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement et en toute sécurité.

Instructions de disposition

- Dispose de toutes les balles inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les balles à la poubelle et ne les laisse pas sans surveillance.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur la disposition appropriée des munitions.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des balles Barnes Match Burner, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation des balles Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle RIFLE BARNES MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto le pallottole Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere queste istruzioni prima di maneggiare o utilizzare le pallottole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre tutte le munizioni come se fossero vive e pronte a sparare.
- Conservare le pallottole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere le pallottole fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurarsi di utilizzare la pallottola del calibro corretto per la propria arma da fuoco.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per la propria arma da fuoco e munizioni.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.
- Utilizzare un equipaggiamento protettivo appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando si maneggiano o si spara.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Una manipolazione o conservazione impropria può portare a scariche accidentali o infortuni.
 - Le pallottole non sono giocattoli e non devono mai essere maneggiate dai bambini.
 - Assicurarsi sempre che la propria arma da fuoco sia in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- **Evitare i Rischi:**
 - Non modificare le pallottole o tentare di ricaricarle in modi non specificati dal produttore.
 - Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non si intende colpire.
 - Tenere sempre l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura.
 - Essere consapevoli dei potenziali rischi di rimbalzo nell'ambiente di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che la propria arma da fuoco sia scarica prima di inserire qualsiasi pallottola.
 - Seguire le linee guida del produttore dell'arma da fuoco per il caricamento delle pallottole nella camera.
- **Uso:**
 - Confermare che il poligono di tiro sia sicuro e di avere i permessi necessari per sparare.
 - Caricare la pallottola nell'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
 - Puntare con attenzione e sparare solo a bersagli designati.
 - Dopo aver sparato, ispezionare l'arma da fuoco per assicurarsi che funzioni correttamente e in

sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali pallottole inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le pallottole nella spazzatura o lasciarle incustodite.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sul corretto smaltimento delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle pallottole Barnes Match Burner, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso delle pallottole Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

Sikkerhetsinstruksjoner for MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduksjon

Takk for at du valgte Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og forstå disse instruksjonene før du håndterer eller bruker kulene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid all ammunisjon som om den er livsfarlig og klar til å avfyres.
- Oppbevar kulene på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Hold kulene utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sørg for at du bruker riktig kaliber kule for ditt skytevåpen.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for ditt skytevåpen og ammunisjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.
- Bruk passende verneutstyr, inkludert øye og hørselvern, når du håndterer eller skyter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Feil håndtering eller lagring kan føre til utilsiktet avfiring eller skade.
 - Kuler er ikke leker og bør aldri håndteres av barn.
 - Sørg alltid for at ditt skytevåpen er i god stand før bruk.
- **Unngåelse av farer:**
 - Ikke modifier kuler eller prøv å omlade dem på noen måte som ikke er spesifisert av produsenten.
 - Pek aldri et skytevåpen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
 - Hold alltid skytevåpenet rettet i en trygg retning.
 - Vær oppmerksom på potensielle ricochetfarer i skytemiljøet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 - Sørg for at ditt skytevåpen er uladet før du setter inn kuler.
 - Følg retningslinjene fra våpenprodusenten for å laste kuler i kammeret.
- **Bruk:**
 - Bekreft at skytebanen er trygg og at du har de nødvendige tillatelsene for å skyte.
 - Last kulen inn i skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
 - Sikt nøye og skyt kun mot angitte mål.
 - Etter skyting, inspiser skytevåpenet for å sikre at det fungerer korrekt og trygt.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle ubrukte eller skadede kuler i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast kuler i søpla eller la dem stå uten tilsyn.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktig avhending av ammunisjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av Barnes Match Burnerkuler, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse mens du bruker Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW BARNES MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i zrozumienie tych instrukcji przed obsługą lub użyciem pocisków.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie naboje tak, jakby były żywe i gotowe do strzału.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj pociski poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Upewnij się, że używasz pocisku o odpowiednim kalibrze do swojej broni.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącego broni i amunicji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi lub strzelania.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

• Identyfikacja zagrożeń:

- Niewłaściwe obchodzenie się lub przechowywanie może prowadzić do przypadkowego wystrzału lub obrażeń.
- Pociski nie są zabawkami i nigdy nie powinny być obsługiwane przez dzieci.
- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.

• Unikanie zagrożeń:

- Nie modyfikuj pocisków ani nie próbuj ich ponownie załadować w sposób nieokreślony przez producenta.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę czegokolwiek, czego nie zamierzasz zestrzelić.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z ricochetem w swoim otoczeniu strzeleckim.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed włożeniem jakichkolwiek pocisków.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta broni dotyczącymi ładowania pocisków do komory.

• Użytkowanie:

- Potwierdź, że strzelnica jest bezpieczna i że masz odpowiednie zezwolenia na strzelanie.
- Załaduj pocisk do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Celuj ostrożnie i strzelaj tylko do wyznaczonych celów.
- Po strzelaniu sprawdź broń, aby upewnić się, że działa poprawnie i bezpiecznie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do kosza ani nie zostawiaj ich bez nadzoru.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwej utylizacji amunicji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania pocisków Barnes Match Burner, prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z pocisków Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

Turvaohjeet MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail kivääriluodit. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja ymmärrä nämä ohjeet ennen luotien käsittelyä tai käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia ammuksia ikään kuin ne olisivat käyttövalmiita.
- Säilytä luoteja viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä luodit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät oikean kaliiperin luoteja aseessasi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseesi ja ammuksesi käytössä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Käytä asianmukaista suojaruustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, käsitellessäsi tai ampuessasi.

E erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Vaarojen tunnistaminen:

- Väärä käsittely tai säilytys voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisuun tai vammoihin.
- Luodit eivät ole leluja, ja niitä ei koskaan saa käsitellä lasten toimesta.
- Varmista aina, että aseesi on hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.

• Vaarojen välttäminen:

- Älä muokkaa luoteja tai yritä ladata niitä millään muulla tavalla kuin valmistajan määrittelemällä tavalla.
- Älä koskaan osoita asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Ole tietoinen mahdollisista pomppimisvaaroista ampumaympäristössäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen luotien asettamista.
- Noudata aseesi valmistajan ohjeita luotien lataamiseksi patruunapesään.

• Käyttö:

- Varmista, että ampumarata on turvallinen ja että sinulla on tarvittavat luvat ampua.
- Lataa luoti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Suuntaa tarkasti ja ammu vain nimettyihin kohteisiin.
- Ampumisen jälkeen tarkista ase varmistaaksesi, että se toimii oikein ja turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet luodit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä luoteja roskikseen tai jätä niitä valvomattomiksi.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita ammuksen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Barnes Match Burner luotien turvallisuudesta ja käytöstä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail kivääriluoteja. Aina turvallisuus ja vastuullinen käyttö etusijalle.

Säkerhetsinstruktioner för MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs och förstå dessa instruktioner innan du hanterar eller använder kulorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid all ammunition som om den är levande och redo att avfyras.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll kulor utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Se till att du använder rätt kaliberkula för ditt vapen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt vapen och ammunition.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar eller skjuter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Riskidentifiering:

- Felaktig hantering eller förvaring kan leda till oavsiktlig avfyrning eller skada.
- Kulor är inte leksaker och bör aldrig hanteras av barn.
- Se alltid till att ditt vapen är i gott skick innan användning.

• Undvika risker:

- Modifiera inte kulor eller försök att omladda dem på något sätt som inte anges av tillverkaren.
- Rikta aldrig ett vapen mot något som du inte avser att skjuta på.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Var medveten om potentiella risker för rikoschetter i din skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat innan du sätter i några kulor.
- Följ vapenleverantörens riktlinjer för att ladda kulor i kammaren.

• Användning:

- Bekräfta att skjutbanan är säker och att du har rätt tillstånd att skjuta.
- Ladda kulan i vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Sikta noggrant och skjut endast på avsedda mål.
- Efter skjutning, inspektera vapnet för att säkerställa att det fungerar korrekt och säkert.

Avfallsanvisningar

- Kassera oanvända eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i soporna eller lämna dem utan tillsyn.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering av ammunition.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Barnes Match Burner Bullets, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning.

Bezpečnostní pokyny pro MATCH BURNER 30 CAL (.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před manipulací nebo použitím střeliva si prosím pečlivě přečtete a pochopíte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi náboji, jako by byly živé a připravené k výstřelu.
- Skladujte střely na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte střely mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ujistěte se, že používáte správný kalibr střely pro vaši zbraň.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro vaši zbraň a střelivo.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při manipulaci nebo střelení.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná manipulace nebo skladování může vést k náhodnému výstřelu nebo zranění.
 - Střely nejsou hračky a nikdy by neměly být manipulovány dětmi.
 - Vždy se ujistěte, že vaše zbraň je v dobrém technickém stavu před použitím.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Neměňte střely ani se je nepokoušejte přebíjet způsobem, který není uveden výrobcem.
 - Nikdy neukazujte se zbraní na něco, co nemáte v úmyslu vystřelit.
 - Vždy držte zbraň namířenou bezpečným směrem.
 - Budte si vědomi potenciálních nebezpečí odrazu v vašem střeleckém prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že vaše zbraň je vybitá před vložením jakýchkoli střel.
 - Dodržujte pokyny výrobce zbraně pro nabíjení střel do komory.
- **Používání:**
 - Potvrďte, že střelnice je bezpečná a že máte příslušná povolení k střelbě.
 - Načtete střelu do zbraně podle pokynů výrobce.
 - Pečlivě zaměřte a střílejte pouze na určené cíle.
 - Po střelbě zkontrolujte zbraň, abyste se ujistili, že funguje správně a bezpečně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené střely v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte střely do odpadků ani je nenechávejte bez dozoru.

- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správné likvidaci střeliva.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití Barnes Match Burner Bullets se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání Barnes Match Burner 30 Cal (.308") Hollow Point Boat Tail Rifle Bullets. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání.