

CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS - BERGER BULLETS 30 CALIBER (0.308") 185GR HYBRID BOAT TAIL 100/BOX

The Berger Classic Hunting bullets are specially designed to conform to SAAMI industry dimensional standards. This bullet line is designed to feed through the magazine of factory rifles while still retaining the bearing surface of the bullet forward of the neck. They feature the popular Berger Hybrid bullet design that makes them less sensitive to seating depth, while maintaining the highest possible ballistic coefficient. Purpose made bullets for more common hunting methods which includes shooting game at close to medium ranges in factory rifles. Make the most out of your next hunt with these bullets from Berger.



Attributes

- Name: BERGER BULLETS 30 CALIBER (0.308") 185GR HYBRID BOAT TAIL 100/BOX
- Manufacturer: BERGER BULLETS
- Product no.: 749013755
- Mfr. No.: 30571
- Ballistic Coefficient (G1): 0.588
- Ballistic Coefficient (G7): 0.286
- Brand Style: Classic Hunter
- Bullet Style: Hybrid Boat Tail
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 185
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.245kg
- UPC: 679459305716

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CLASSIC HUNTER 30 CALIBER \(0.308"\) BOAT TAIL BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CLASSIC HUNTER 30 CALIBER \(0.308"\) BOAT TAIL BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS CLASSIC HUNTER 30 CALIBER \(0.308"\) BOAT TAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CLASSIC HUNTER 30 CALIBER \(0.308"\) BOAT TAIL BULLETS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW CLASSIC HUNTER 30 CALIBER \(0.308"\) BOAT TAIL BULLETS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CLASSIC HUNTER 30 CALIBER \(0.308"\) BOAT TAIL BULLETS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CLASSIC HUNTER 30 CALIBER \(0.308"\) BOAT TAIL BULLETS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CLASSIC HUNTER 30 CALIBER \(0.308"\) BOAT TAIL BULLETS](#)

Sicherheitsanleitung für CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS von Berger Bullets entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Handhabung, Nutzung und Entsorgung dieser Geschosse zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken im Zusammenhang mit ihrer Verwendung zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das gesetzliche Mindestalter erreicht hast und die erforderlichen Lizenzen zum Kauf und zur Verwendung von Munition in deinem Land besitzt.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Gehe beim Umgang mit Geschossen vorsichtig vor und behandle sie, als wären sie lebende Munition.
- Verwende angemessene Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Umgang mit und beim Schießen von Geschossen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für das Laden und Verwenden von Munition.
- Stelle sicher, dass das Geschoss mit den Spezifikationen deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe die Geschosse auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln, bevor du sie lädst.
- Verwende keine beschädigte oder korrodierte Munition, da dies Sicherheitsrisiken mit sich bringen kann.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du Munition lädst oder entlädst.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie entladen ist.
- Setze das Geschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Kammer oder das Magazin ein.
- Schließe den Verschluss der Feuerwaffe sicher, bevor du schießt.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Nimm eine stabile Schießposition ein und stelle sicher, dass dein Ziel klar und sicher ist.
- Ziele sorgfältig und drücke den Abzug sanft, um ein Ruckeln der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Halte nach dem Schießen die Feuerwaffe in Richtung des Schießstandes, bis du bereit bist, sie zu entladen.

3. Entladen der Geschosse:

- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung.
- Öffne den Verschluss und entferne alle verbleibenden Geschosse aus der Kammer und dem Magazin.
- Lagere ungenutzte Geschosse sicher gemäß den Lagerungsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Geschosse nicht in den normalen Müll oder in Recyclingbehälter.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden oder Einrichtungen zur Entsorgung gefährlicher Abfälle für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Geschosse sicher gelagert sind, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung der CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS wende dich bitte an die zuständigen lokalen Behörden oder Sicherheitsorganisationen für Unterstützung. Priorisiere stets die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften.

Safety Instruction Guide for CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS by Berger Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe handling, usage, and disposal of these bullets. Please read and follow all instructions carefully to minimize risks associated with their use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are of legal age and possess the necessary licenses to purchase and use ammunition in your jurisdiction.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized individuals.
- Always handle bullets with care, treating them as if they are live ammunition.
- Use appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when handling and using bullets.
- Regularly check for any product recalls or safety alerts through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's guidelines for loading and using ammunition.
- Confirm that the bullet is compatible with your firearm's specifications before use.
- Inspect bullets for any signs of damage or defects before loading.
- Avoid using damaged or corroded ammunition as it may pose safety risks.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading ammunition.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and ensure it is unloaded.
- Insert the bullet into the chamber or magazine as per the manufacturer's instructions.
- Close the action of the firearm securely before firing.

2. Firing the Bullets:

- Take a stable shooting position and ensure your target is clear and safe.
- Aim carefully and squeeze the trigger gently to avoid jerking the firearm.
- After firing, keep the firearm pointed downrange until you are ready to unload.

3. Unloading the Bullets:

- Always point the firearm in a safe direction.
- Open the action and remove any remaining bullets from the chamber and magazine.
- Store unused bullets safely as per the storage guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash or recycling bins.
- Contact local authorities or hazardous waste disposal facilities for proper disposal methods.
- Ensure that all bullets are safely stored until they can be disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or usage of CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS, please reach out to the appropriate local authorities or safety organizations for guidance. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL

Introducción

Gracias por elegir las BALAS CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL de Berger Bullets. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el manejo, uso y disposición seguros de estas balas. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para minimizar los riesgos asociados con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que tienes la edad legal y posees las licencias necesarias para comprar y usar municiones en tu jurisdicción.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén la munición fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre maneja las balas con cuidado, tratándolas como si fueran munición viva.
- Usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva, al manejar y usar las balas.
- Revisa regularmente si hay retiradas de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para Uso

- Siempre sigue las directrices del fabricante para cargar y usar munición.
- Confirma que la bala es compatible con las especificaciones de tu arma de fuego antes de usarla.
- Inspecciona las balas en busca de signos de daño o defectos antes de cargarlas.
- Evita usar munición dañada o corroída, ya que puede representar riesgos de seguridad.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura al cargar o descargar munición.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Abre la acción del arma y asegúrate de que esté descargada.
- Inserta la bala en la recámara o el cargador según las instrucciones del fabricante.
- Cierra la acción del arma de forma segura antes de disparar.

2. Disparando las Balas:

- Toma una posición de tiro estable y asegúrate de que tu objetivo esté claro y seguro.
- Apunta con cuidado y aprieta el gatillo suavemente para evitar movimientos bruscos del arma.
- Después de disparar, mantén el arma apuntando hacia la línea de tiro hasta que estés listo para descargar.

3. Descargando las Balas:

- Siempre apunta el arma en una dirección segura.
- Abre la acción y retira cualquier bala restante de la recámara y el cargador.
- Almacena las balas no utilizadas de forma segura según las directrices de almacenamiento.

Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires las balas en la basura regular o en los contenedores de reciclaje.
- Contacta a las autoridades locales o instalaciones de eliminación de residuos peligrosos para métodos de disposición adecuados.
- Asegúrate de que todas las balas estén almacenadas de forma segura hasta que puedan ser desechadas correctamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso de las BALAS CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL, por favor, contacta a las autoridades locales o organizaciones de seguridad adecuadas para obtener orientación. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL di Berger Bullets. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire la corretta manipolazione, l'uso e lo smaltimento di questi proiettili. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni attentamente per minimizzare i rischi associati al loro utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di avere l'età legale e di possedere le licenze necessarie per acquistare e utilizzare munizioni nella tua giurisdizione.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni le munizioni fuori dalla portata di bambini e individui non autorizzati.
- Maneggia sempre i proiettili con cura, trattandoli come se fossero munizioni vive.
- Usa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e protezioni per l'udito, quando maneggi e utilizzi i proiettili.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Segui sempre le linee guida del produttore per il caricamento e l'uso delle munizioni.
- Conferma che il proiettile sia compatibile con le specifiche della tua arma da fuoco prima dell'uso.
- Ispeziona i proiettili per eventuali segni di danni o difetti prima del caricamento.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o corrose in quanto potrebbero presentare rischi per la sicurezza.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la tua arma da fuoco.
- Punta sempre l'arma in una direzione sicura quando carichi o scarichi munizioni.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dei Proiettili:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Apri l'azione dell'arma da fuoco e assicurati che sia scarica.
- Inserisci il proiettile nella camera o nel caricatore secondo le istruzioni del produttore.
- Chiudi l'azione dell'arma da fuoco in modo sicuro prima di sparare.

2. Sparare i Proiettili:

- Assumi una posizione di tiro stabile e assicurati che il tuo bersaglio sia chiaro e sicuro.
- Mira con attenzione e premi delicatamente il grilletto per evitare di stratonare l'arma.
- Dopo aver sparato, tieni l'arma puntata verso il basso fino a quando non sei pronto per scaricarla.

3. Scaricare i Proiettili:

- Punta sempre l'arma in una direzione sicura.
- Apri l'azione e rimuovi eventuali proiettili rimanenti dalla camera e dal caricatore.
- Conserva i proiettili inutilizzati in modo sicuro secondo le linee guida di stoccaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali proiettili inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i proiettili nei normali rifiuti o nei contenitori per il riciclaggio.
- Contatta le autorità locali o le strutture di smaltimento dei rifiuti pericolosi per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i proiettili siano conservati in sicurezza fino a quando non possono essere smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso dei proiettili CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL, ti invitiamo a contattare le autorità locali o le organizzazioni di sicurezza per ricevere indicazioni. Prioritizza sempre la sicurezza e la conformità con le leggi e i regolamenti locali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL od Berger Bullets. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się, użytkowanie i utylizację tych pocisków. Prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich instrukcji, aby zminimalizować ryzyko związane z ich używaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że masz odpowiedni wiek i posiadasz niezbędne licencje do zakupu i używania amunicji w swoim kraju.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze obchodź się z pociskami ostrożnie, traktując je jakby były żywą amunicją.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym okularów ochronnych i ochrony słuchu, podczas obchodzenia się i używania pocisków.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów lub alertów bezpieczeństwa na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze stosuj się do wytycznych producenta dotyczących ładowania i używania amunicji.
- Upewnij się, że pocisk jest zgodny ze specyfikacjami twojej broni przed użyciem.
- Sprawdź pociski pod kątem uszkodzeń lub wad przed załadunkiem.
- Unikaj używania uszkodzonej lub skorodowanej amunicji, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunku dla swojej broni.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania amunicji.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.

Instrukcje dotyczące ładowania i użytkowania

1. Ładowanie pocisków:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm broni i upewnij się, że jest ona rozładowana.
- Włóż pocisk do komory lub magazynka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamknij mechanizm broni szczelnie przed oddaniem strzału.

2. Oddawanie strzałów:

- Przyjmij stabilną pozycję strzelecką i upewnij się, że cel jest jasny i bezpieczny.
- Celuj ostrożnie i delikatnie naciskaj spust, aby uniknąć szarpania bronią.
- Po oddaniu strzału trzymaj broń skierowaną w stronę celu, dopóki nie będziesz gotowy do rozładowania.

3. Rozładowywanie pocisków:

- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm i usuń pozostałe pociski z komory i magazynka.
- Bezpiecznie przechowuj niewykorzystane pociski zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj pocisków do zwykłych śmieci ani pojemników na recykling.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub placówkami utylizacji odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie pociski są bezpiecznie przechowywane, aż będą mogły zostać odpowiednio zutylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pocisków CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL, skontaktuj się z odpowiednimi lokalnymi władzami lub organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem w celu uzyskania wskazówek. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami.

Turvaohjeet CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS luodit Berger Bulletsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käsitellä, käyttää ja hävittää näitä luoteja turvallisesti. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että olet laillinen ikä ja sinulla on tarvittavat luvat ostaa ja käyttää ammuksia alueellasi.
- Säilytä luoteja viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Pidä ammukset lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käsittele luoteja varovasti, kohdistuen ne kuin ne olisivat elävää ammusta.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, käsitellessäsi ja käyttäessäsi luoteja.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Noudata aina valmistajan ohjeita ammuksen lataamisessa ja käytössä.
- Varmista, että luoti on yhteensopiva aseesi teknisten tietojen kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista luodit vaurioiden tai vikojen varalta ennen lataamista.
- Vältä vaurioituneiden tai ruostuneiden ammusten käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääräyksiä aseellesi.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan ladatessasi tai purkaessasi ammuksia.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Luotien lataaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Avaa aseeseen mekanismi ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta luoti patruunapesään tai lipastoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Sulje aseeseen mekanismi tiukasti ennen ampumista.

2. Luotien ampuminen:

- Ota vakaa ampumaasento ja varmista, että kohde on selkeä ja turvallinen.
- Tavoita tarkasti ja purista liipaisinta hellästi, jotta et nykäise asetta.
- Ampumisen jälkeen pidä ase suunnattuna alas, kunnes olet valmis purkamaan sen.

3. Luotien purkaminen:

- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan.
- Avaa mekanismi ja poista mahdolliset jäljellä olevat luodit patruunapesästä ja lipastosta.
- Säilytä käyttämättömät luodit turvallisesti säilytysohjeiden mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet luodit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä luoteja tavalliseen roskakoriin tai kierrätysastiaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen erikoistuneisiin laitoksiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.
- Varmista, että kaikki luodit säilytetään turvallisesti, kunnes ne voidaan hävittää asianmukaisesti.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä asianmukaisiin paikallisiin viranomaisiin tai turvallisuusorganisaatioihin ohjeiden saamiseksi. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisten lakien ja sääntöjen kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS från Berger Bullets. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker hantering, användning och bortskaffande av dessa kulor. Läs noggrant igenom och följ alla instruktioner för att minimera riskerna som är förknippade med deras användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är av laglig ålder och har nödvändiga licenser för att köpa och använda ammunition i din jurisdiktion.
- Förvara kulor på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Hantera alltid kulor med försiktighet, och behandla dem som om de är skarp ammunition.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar och använder kulor.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för inladdning och användning av ammunition.
- Bekräfta att kulan är kompatibel med ditt vapens specifikationer innan användning.
- Inspektera kulor för eventuella tecken på skador eller defekter innan inladdning.
- Undvik att använda skadad eller korroderad ammunition, eftersom den kan utgöra säkerhetsrisker.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för ditt vapen.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning när du laddar eller avladdar ammunition.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av kulorna:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på vapnet och säkerställ att det är avlastat.
- Sätt in kulan i kammaren eller magasinet enligt tillverkarens anvisningar.
- Stäng åtgärden på vapnet ordentligt innan du avfyrar.

2. Avfyrning av kulorna:

- Ta en stabil skjutställning och se till att ditt mål är klart och säkert.
- Sikta noggrant och tryck på avtryckaren försiktigt för att undvika att rycka i vapnet.
- Efter avfyrning, håll vapnet riktat nedåt tills du är redo att avladda.

3. Avladdning av kulorna:

- Rikta alltid vapnet i en säker riktning.
- Öppna åtgärden och ta bort eventuella kvarvarande kulor från kammaren och magasinet.
- Förvara oanvända kulor säkert enligt förvaringsanvisningarna.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa eventuella oanvända eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanlig soptunna eller återvinningsbehållare.
- Kontakta lokala myndigheter eller anläggningar för farligt avfall för korrekta bortskaffningsmetoder.
- Se till att alla kulor är säkert förvarade tills de kan bortskaffas på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten eller användningen av CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS, vänligen kontakta lämpliga lokala myndigheter eller säkerhetsorganisationer för vägledning. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar.

Bezpečnostní pokyny pro CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS od společnosti Berger Bullets. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečné manipulace, používání a likvidace těchto projektilů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste minimalizovali rizika spojená s jejich používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste v zákonném věku a máte potřebné licence pro nákup a používání munice ve své jurisdikci.
- Skladujte projektily na chladném, suchém místě, daleko od přímého slunečního záření a vlhkosti.
- Uchovávejte munici mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Vždy manipulujte s projektily opatrně, jako by šlo o živou municí.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a sluchové ochrany, při manipulaci a používání projektilů.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli aktualizace týkající se stažení výrobku nebo bezpečnostních upozornění prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení a používání munice.
- Ujistěte se, že projektil je kompatibilní se specifikacemi vašeho střelného zařízení před použitím.
- Před nabíjením zkontrolujte projektily na jakékoli známky poškození nebo vad.
- Vyhněte se používání poškozené nebo zkorodované munice, protože může představovat bezpečnostní riziko.
- Nepřekračujte doporučené specifikace náboje pro vaše střelné zařízení.
- Vždy mířte se střelnou zbraní bezpečným směrem při nabíjení nebo vykládání munice.
- Udržujte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení projektilů:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci střelné zbraně a ujistěte se, že je vybitá.
- Vložte projektil do komory nebo zásobníku podle pokynů výrobce.
- Před výstřelem bezpečně zavřete akci střelné zbraně.

2. Střelba projektily:

- Zaujměte stabilní střeleckou pozici a ujistěte se, že je váš cíl jasný a bezpečný.
- Pečlivě zaměřte a jemně stiskněte spoušť, abyste se vyhnuli trhnutí zbraně.
- Po výstřelu držte střelnou zbraň namířenou dolů, dokud nebudete připraveni ji vyložit.

3. Vykládání projektilů:

- Vždy mířte se střelnou zbraní bezpečným směrem.
- Otevřete akci a odstraňte jakékoli zbývající projektily z komory a zásobníku.
- Uložte nepoužité projektily bezpečně podle pokynů pro skladování.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené projektily v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte projektily do běžného odpadu nebo recyklačních nádob.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že všechny projektily jsou bezpečně uloženy, dokud nebudou moci být správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo používání CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS, obraťte se na příslušné místní úřady nebo bezpečnostní organizace pro radu. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů a předpisů.