

ACCU-TOUCH 2000 ELECTRONIC SCALE - LYMAN ACCU-TOUCH 2000 SCALE

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Ruutivaa'at](#)

Tarvitsetko todella suurten jauheannosten mittaamista? Accu-Touch 2000 tarjoaa +/- 0,10 grammaa tarkkuutta jopa 2 000 grammaan asti, ja voit asettaa sen näyttämään joko grain- tai grammapainot. Helppokäyttöisten kosketusnäyttöohjainten ja irrotettavan jauheannostimen ansiosta, joka voidaan asentaa kummallekin puolelle vasenkätisten ja oikeakätisten käyttäjien mukauttamiseksi, Accu-Touch 2000 yksinkertaistaa tarkkojen ja johdonmukaisten jauheannosten mittaamista. Toimii 9 voltin paristolla (ei mukana) tai mukana tulevalla universaalilla AC-adapterilla. Mukana tulee kalibroitipaino ja taitettava pölysuojus.



Ominaisuuudet

- Nimi: [LYMAN ACCU-TOUCH 2000 SCALE](#)
- Valmistaja: [LYMAN](#)
- Tuotenro: 749013758
- Valm.nro: 7751558
- Kapasiteetti: 2000 grains
- Resoluutio: 0.1 grains
- Toimituksen paino: 1.134kg
- Toimituksen korkeus: 104mm
- Toimituksen leveys: 236mm
- Toimituksen pituus: 292mm
- UPC: 011516715586

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ACCUTOUCH 2000 ELEKTRONINEN VAAKA Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ACCUTOUCH 2000 ELEKTRONINEN VAAKA

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ACCUTOUCH 2000 elektronisen vaakan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi vaakan turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että vaaka käytetään kuivassa ja puhtaassa ympäristössä tarkkuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Pidä vaaka poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista vaurioiden estämiseksi.
- Älä altista vaaka kosteudelle tai nesteille sähköisten vaarojen välttämiseksi.
- Käytä vaaka vain sen tarkoitukseen, joka on jauheannosten mittaaminen.
- Tarkista vaaka aina näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos vaaka on vaurioitunut.
- Pidä vaaka lasten ja lemmikkien ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai vikaa, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvatoimet käytössä

- **Paristoturvallisuus:** Vaaka toimii 9 voltin paristolla (ei sisälly). Varmista, ettet sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja.
- **Kalibrointi:** Kalibroi vaaka aina ennen ensimmäistä käyttöä ja aina, kun se siirretään uuteen paikkaan. Käytä tarkkojen mittausten varmistamiseksi mukana olevaa kalibrointipainoa.
- **Kosketusnäytön käyttö:** Käytä kosketusnäyttöohjaimia varovasti näytön vaurioiden välttämiseksi. Vältä terävien esineiden käyttöä.
- **Jauheiden käsittely:** Jauheita käsitellessäsi toimi varovasti, jotta vältät läikyttämisen. Käytä irrotettavaa jauheannostinta kaatamisen helpottamiseksi.
- **Sähköturvallisuus:** Jos käytät ACadapteria, varmista, että se on oikein kytketty eikä vaurioitunut. Älä käytä vaaka vaurioituneen virtalähteen kanssa.
- **Säilytys:** Kun vaaka ei ole käytössä, säilytä se turvallisessa, kuivassa paikassa ja peitä se taitettavalla pölysuojalla suojataksesi pölyltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Pakkausten purku:** Poista vaaka ja kaikki osat huolellisesti pakkauksesta. Tarkista, ettei osista puutu mitään.
2. **Virtalähde:**
 - Aseta 9 voltin paristo tai liitä universaali ACadapteri vaakaan.
 - Varmista, että virtalähde toimii oikein.
3. **Kalibrointi:**
 - Aseta kalibrointipaino vaakan päälle.
 - Noudata näytön ohjeita kalibroidaksesi vaaka.
4. **Mittaustyyppin asettaminen:**
 - Käytä kosketusnäyttöä valitaksesi haluamasi mittayksiköt (grain tai gram).
5. **Jauheiden mittaaminen:**
 - Aseta irrotettava jauheannostin vaakan puolelle, joka on sinulle mukavin (vasen tai oikea).
 - Käynnistä vaaka ja odota, että se vakautuu.
 - Kaada jauhe annostimeen ja anna sen virrata vaakan päälle, kunnes haluttu mittaussäilytys saavutetaan.
6. **Puhdistus:** Käytön jälkeen puhdista vaaka pehmeällä, kuivalle kankaalle. Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä vaaka ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä paristoja tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita paristojen kierrätyksestä.
- Jos vaaka ei ole enää toiminnassa, harkitse sen palauttamista valmistajalle asianmukaista hävittämistä varten.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen ACCUTOUCH 2000 elektroniseen vaakaan, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajan tukiresursseihin.

Turvattomien tuotteiden ilmoittaminen

- Jos kohtaat turvattomia tuotteita tai onnettomuuksia, ilmoita niistä asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti ACCUTOUCH 2000 elektronisen vaakan vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi