

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12

[Jälleenlataus](#) > [Hylsynpitimet ja hylsylevyt](#)

Shellplateit sopivat RCBS Pro Chucker 7 progressiiviseen latauspainoon.



Ominaisuuudet

- Nimi: [RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12](#)
- Valmistaja: [RCBS](#)
- Tuotenro: 749015698
- Valm.nro: 88956
- Patruuna: 17 Hornet, 22 Hornet, 22K Hornet
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 076683889560

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, erityisesti RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää hylsylevyjäsi turvallisesti ja tehokkaasti RCBS Pro Chucker 7 progressiivisessa latauspainossa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista hylsylevyjen turvallinen käyttö latauspainosi kanssa. Noudata kaikkia ohjeita riskien minimoimiseksi.
- Parannetut takaisinvedot: Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.
- Verkkokauppa: Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että jälleenmyyjä täyttää turvallisuusvaatimukset.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Erityistä huolellisuutta on noudatettava käytettäessä tätä tuotetta lasten ja haavoittuvien henkilöiden ympärillä.
- EU-yhteyspiste: Turvallisuuskysymyksissä viittaa asiaankuuluvaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.
- Nopeat hälytykset: Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, käyttäessäsi latauspainoa.
- Varmista, että hylsylevyt ovat yhteensopivia erityisten patruunatyypiesi kanssa: 22 Hornet, 17 Hornet ja 22K Hornet.
- Tarkista hylsylevyt ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita hylsylevyjä.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä latauspainollesi ja hylsylevyillesi.
- Säilytä hylsylevyjä turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Vältä häiriöitä käyttäessäsi latauspainoa ja hylsylevyjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Hylsylevyjen asennus:

- Varmista, että RCBS Pro Chucker 7 on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat hylsylevyt latauspainosta.
- Kohdista PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #12 asennuspisteiden kanssa painossa.
- Kiinnitä hylsylevy tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että hylsylevy on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Hylsylevyjen käyttö:

- Lataa sopivat patruunat hylsylevyihin kuten on määritelty: 22 Hornet, 17 Hornet tai 22K Hornet.
- Noudata latauspainon ohjeita koneen turvallisesta käyttämisestä.
- Seuraa latausprosessia tarkasti varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Jos havaitset poikkeavuuksia, lopeta painon käyttö heti ja tarkista hylsylevyt.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet hylsylevyt paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä hylsylevyjä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla alueellasi.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PRO CHUCKER 7 SHELLPLATESin käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuihin jälleenmyyjiin saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot turvallisuudesta ja käytöstä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATESin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi