

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #14

[Jälleenlataus](#) > [Hylsynpitimet ja hylsylevyt](#)

Shellplateit sopivat RCBS Pro Chucker 7 progressiiviseen latauspainoon.



Ominaisuuudet

- Nimi: [RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #14](#)
- Valmistaja: [RCBS](#)
- Tuotenro: 749015700
- Valm.nro: 88958
- Patruuna: 30-378 Weatherby Magnum, 45-70 Government, 378 Weatherby Magnum, 338-378 Weatherby, 460 Weatherby Mag, 40-65 Winchester
- Toimituksen paino: 0.212kg
- Toimituksen korkeus: 4mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 076683889584

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #14 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi RCBS Pro Chucker 7 progressiivisen latauspainon kanssa erilaisille patruunoille. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen, lue tämä opas huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina hylsylevyjä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että latauspaino on kunnolla huollettu ja hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Pidä hylsylevyt ja kaikki latausvälineet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti hylsylevyjen kuluminen tai vauriot ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain määriteltujen patruunoiden kanssa:
 - 4570 Government
 - 30378 Weatherby Magnum
 - 338378 Weatherby
 - 378 Weatherby Magnum
 - 460 Weatherby Mag
 - 4065 Winchester
- Älä ylitä suositeltuja latausmääräyksiä jokaiselle patruunalle.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja, käyttäessäsi latauspainoa.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä hylsylevyjä, jos huomaat halkeamia, muodonmuutoksia tai muita vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että RCBS Pro Chucker 7 on irti sähköverkosta ennen hylsylevyn asentamista.
- Kohdista hylsylevy asennuspisteiden kanssa latauspainossa.
- Kiinnitä hylsylevy paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että hylsylevy on tiukasti kiinnitetty ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Lataa sopiva patruuna hylsylevyyn.
- Noudata latauspainon käyttöohjeita oikean käytön varmistamiseksi.
- Tarkista patruunat mahdollisten vikojen varalta ennen säilytystä tai käyttöä.
- Puhdista hylsylevyt säännöllisesti suorituskyvyn ja käyttöiän ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet hylsylevyt paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hylsylevyjä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenettelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteellasi. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi