

# PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 5 SHELLPLATE #12

[Jälleenlataus](#) > [Hylsynpitimet ja hylsylevyt](#)

Shellplateet sopivat RCBS Pro Chucker 5 progressiiviseen latauspainokseen.



## Ominaisuuudet

- Nimi: [RCBS PRO CHUCKER 5 SHELLPLATE #12](#)
- Valmistaja: [RCBS](#)
- Tuotenro: 749015723
- Valm.nro: 88926
- Patruuna: 17 Hornet, 22K Hornet, 22 Hornet
- Toimituksen paino: 0.218kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 94mm
- Toimituksen pituus: 58mm
- UPC: 076683889263

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES RCBS PRO CHUCKER 5 SHELLPLATE #12](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES

## RCBS PRO CHUCKER 5 SHELLPLATE #12

### Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi RCBS Pro Chucker 5 progressiivisessa latauspainokseen. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue tämä opas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä tietoja shellplatejen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan shellplateja käytettäessä.
- Shellplateja on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien patruunoiden kanssa: 22 Hornet, 17 Hornet ja 22K Hornet.
- Tarkista aina shellplatejen kunto ennen käyttöä, ja varmista, ettei niissä ole vaurioita.
- Käytä shellplateja vain niiden tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä shellplateja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai tapauksista asianomaisille viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojavausteita, mukaan lukien silmäsuojia, kun lataat ammuksia.
- Varmista, että latauspainokone on asetettu vakaalle pinnalle, jotta se ei kaadu tai aiheuta onnettomuuksia.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa kuormitusmäärää.
- Vältä häiriötekijöitä, kun käytät latauspainokoneita ja shellplateja.
- Älä yritä muuttaa shellplateja tai latauspainokonetta millään tavalla.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksien lataamista.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Shellplatejen asennus:

- Varmista, että RCBS Pro Chucker 5 Progressive Reloading Press on irrotettu verkkovirrasta eikä se ole toiminnassa.
- Etsi shellplateholdersi latauspainokoneesta.
- Kohdista shellplate pitimeen ja paina alas tiukasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että shellplate on tukevasti kiinnitetty ennen jatkamista.

#### 2. Shellplatejen käyttö:

- Lataa sopiva patruuna shellplateen.
- Noudata latauspainokoneen ohjeita koneen käyttämiseksi.
- Seuraa latausprosessia tarkasti turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

#### 3. Käytön jälkeen:

- Tyhjennä kaikki jäljellä olevat patruunat shellplateista.
- Puhdista shellplate valmistajan suositusten mukaan poistaaksesi kaikki roskat tai jäännökset.
- Säilytä shellplateja turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

### Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat shellplateja paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä shellplateja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos niitä pidetään vaarallisina jätteinä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään saadaksesi tukea. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot turvallisuuskutsujen tai tuotepäivitysten osalta.

Kiitos, että otit huomioon nämä turvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)