

6MM BR REMINGTON INSTANT INDICATOR - REDDING INSTANT INDICATOR WITH DIAL/6MM BR

[Jälleenlataus](#) > [Mittalaitteet](#) > [Hylsytylkkit ja sulkuvälin mitta](#)

Redding 6mm BR Remington Instant Indicator on tarkkuustyökalu, joka mahdollistaa käsilataajalle nopean vertailun päätilasta ja luodin istutus syvyydestä .001" tarkkuudella. Instant Indicator tarjoaa äärimmäisen nopean menetelmän luotien, istutus syvyyksien, ammuttujen patruunoiden, koottujen patruunoiden, leikkauspituuksien ja ladattujen ammuksien vertailuun tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Suorita helposti seuraavat tehtävät: Luokittele luodit tasalaatuisuuden mukaan Luokittele amukset, jotka on ammuttu kahdessa tai useammassa kiväärissä Luokittele koottuja patruunoita tasalaatuisuuden mukaan Aseta koottava kuula oikein Vertaa koottuja patruunoita ammuttuihin patruunoihin määrittääksesi päätilan määrä Tarkista hartian bumpin tasalaatuisuus Tarkista luodin istutus syvyyden tasalaatuisuus Luokittele ladattua ammusta tasalaatuisuuden mukaan Määritä, milloin patruunoita on tarpeen lyhentää Tarkista leikkauspituuden tasalaatuisuus Mukana yksi bore diameter bushing, pintakontakti, hartiakontakti, päätilan mittari ja täydelliset ohjeet. Dial Indicator mukana.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING INSTANT INDICATOR WITH DIAL/6MM BR](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749016661
- Valm.nro:
- Patruuna: 6 mm Rem BR (Benchrest)
- Toimituksen paino: 0.696kg
- Toimituksen korkeus: 121mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 611760273179

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Redding 6mm BR Remington Instant Indicator Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Redding 6mm BR Remington Instant Indicator

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding 6mm BR Remington Instant Indicatorin. Tämä tarkkuustyökalu on suunniteltu auttamaan käsilataajia vertaamaan päätilaa ja luodin istutus syvyyttä nopeasti ja tarkasti. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista Instant Indicatorin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät lataustyökalujen käyttöön, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:
 - Vammat terävistä reunoista tai liikkuvista osista.
 - Virheellinen mittaustulos, joka voi johtaa vaaralliseen ammukseen.
- Käytä tuotetta aina hyvin valaistussa ja siistissä työtilassa.
- Pidä Instant Indicator lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Käsittely:**
 - Käsittele työkalua aina varovasti, välttellen tarpeetonta voimaa, joka voi aiheuttaa vaurioita.
 - Käytä työkalua vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- **Mittauksen tarkkuus:**
 - Varmista, että työkalu on kalibroitu oikein ennen käyttöä mittausvirheiden välttämiseksi.
 - Vertaile mittauksia aina tunnetun standardin kanssa, kun se on mahdollista.
- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):**
 - Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta käytön aikana.
 - Harkitse käsineiden käyttöä suojataksesi käsiäsi, erityisesti käsiteltyjä patruunoita tai teräviä osia käsitellessäsi.
- **Varastointi:**
 - Säilytä Instant Indicator kuivassa paikassa, joka on suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
 - Varmista, että työkalu on säilytetty alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Työkalun purkaminen:

- Poista Instant Indicator ja kaikki mukana tulevat osat varovasti pakkauksesta.
- Varmista, että kaikki pakkaussisältöön luetellut kohteet ovat läsnä, mukaan lukien:
 - Yksi bore diameter bushing
 - Pintakontakti
 - Hartiakontakti
 - Päätilan mittari
 - Täydelliset ohjeet
 - Dial indicator

2. Työkalun asettaminen:

- Kiinnitä bore diameter bushing työkaluun annettujen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

3. Instant Indicatorin käyttäminen:

- Päätilan mittaamiseen:
 - Aseta ammuttu hylsy työkaluun ja ota mittaus dial indicatorista.
- Luodin istutus syvyyden tarkistamiseen:
 - Aseta ladattu patruuna työkaluun ja tarkkaile dial indicatorin lukemaa.
- Suorita tarvittaessa seuraavat tehtävät:
 - Luokittele luodit tasalaatuisuuden mukaan.
 - Luokittele ammukset, jotka on ammuttu eri kiväärillä.
 - Vertaile koottuja patruunoita ammuttuihin patruunoihin.
 - Tarkista hartian bumpin tasalaatuisuus.
 - Määritä, milloin patruunoita on tarpeen lyhentää.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen poistaaksesi roskat tai jäämät.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa varmistaen, ettei se altistu kosteudelle tai äärimmäisille olosuhteille.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Kierrätä pakkamateriaalit, kun se on mahdollista.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset ohjeet työkalujen ja laitteiden oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät Redding 6mm BR Remington Instant Indicatoriin, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding 6mm BR Remington Instant Indicatorin käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata kaikkia ohjeita nauttiaksesi tämän tarkkuustyökalun kaikista eduista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi