

MICRO-ADJUST VLD SEATING STEMS - SINCLAIR INTERNATIONAL

MICRO-ADJUST VLD SEATING STEM 30 CALIBER

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Varaosat ja päivitysosat](#)

Nämä VLD-istutusvarret ovat suoraan korvaavia osia Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust -kiväärin istutusvarrelle. Nämä varret on porattu jyrkemmällä kulmalla ja ne on suunniteltu paremmin tarttumaan VLD-tyyppisten luotien alaosaan verrattuna vakiovarsiiin. Sopii käytettäväksi VLD Secant-, VLD Tangent- tai Hybrid-luoteille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL MICRO-ADJUST VLD SEATING STEM 30 CALIBER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749017455
- Valm.nro: BSD-V30S
- Patruuna: 30 Caliber (.308)
- Toimituksen paino: 0.016kg
- Toimituksen korkeus: 19mm
- Toimituksen leveys: 19mm
- Toimituksen pituus: 66mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MICROADJUST VLD Istutusvarsille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MICROADJUST VLD Istutusvarsille

Johdanto

Kiitos, että valitsit MICROADJUST VLD Istutusvarret Sinclair Internationalilta. Nämä varret on erityisesti suunniteltu parantamaan latausasetuksesi suorituskkyä tarjoamalla tarkan istuvuuden VLD (Very Low Drag) tyyppisille luodeille. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuoteopas ennen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele istutusvarsia varovaisesti, jotta vältät vahingoittumisen terävistä reunoista.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että latausalue on hyvin tuuletettu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Älä ylitä suositeltuja spesifikaatioita luotityypeille ja kalibreille.
- Vältä varsien käyttöä vaurioituneiden tai yhteensopimattomien laitteiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. VLDistutusvarsien asennus:

- Varmista, että Sinclair/L.E. Wilson MicroAdjust Bullet Seater on puhdas ja vapaa roskista.
- Poista varovasti olemassa oleva vakiovarret bullet seaterista.
- Kohdista uusi VLDistutusvarsi kiinnityspisteen kanssa ja kiinnitä se paikalleen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.

2. VLDistutusvarsien käyttäminen:

- Valitse sopiva VLDluoti latausprojektiisi (VLD Secant, VLD Tangent tai Hybrid).
- Sääda luodin istutussyvyys spesifikaatioidesi mukaan.
- Aseta luoti istutusvarsille ja käytä tasaista painetta luodin istuttamiseksi haluttuun syvyyteen.
- Tarkista säännöllisesti kohdistus ja istutussyvyys optimaalisen suorituskyyyn varmistamiseksi.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista istutusvarsit poistamalla kaikki jäämät tai roskat.
- Säilytä istutusvarsit turallisessa, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MICROADJUST VLD Istutusvarsista, ota yhteyttä alueesi asianomaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät turvallisuustiedot ja tuote päivitykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MICROADJUST VLD Istutusvarsien turvallisen ja tehokkaan käytön, parantaen latauskokemustasi samalla kun noudatat turvallisuusstandardeja.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi