STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/4OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

Jälleenlataus > Latauspuristimet > Latauspuristinten lisävarusteet

Tämä on teräksinen kuulaannostelijapalkki yksivaiheisille latauskoneille.
Saatavilla lataamaan 7/8 oz. - 1-1/2 oz. kuulia ja BB-kokoja aina #3:een asti.

Ominaisuudet

- Nimi: MEC RELOADING 1-1/4OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR
- Valmistaja: MEC RELOADING
- Tuotenro: 749019399
- Valm.nro: 302114BB2
- Koko: 1-1/4 oz
- Toimituksen paino: 0.234kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489013994

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR Turvaohjeet
- Tietoa meistä

STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 STEEL SHOT CHARGE BAR Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi yksivaiheisissa latauskoneissa teräksisten kuulaiden lataamiseen. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan suositeltuja kuula ja latausmääriä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.
- Varmista, että latauskoneesi on kunnolla asennettu ja toimiva ennen käyttöä.
- Vältä koskettamasta liikkuviin osiin, kun kone on päällä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti latausprosessin aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Asennus**:
    - Varmista, että latauskoneesi on sammutettu ennen asennusta.
    - Poista vanha kuulaannostelijapalkki, jos sellainen on.
    - Asenna STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 paikalleen seuraamalla valmistajan ohjeita.
    - Varmista, että palkki on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.
2. **Käyttö**:
    - Säädä latauskoneesi asetukset haluttuun kuula ja latausmäärään.
    - Käynnistä kone ja seuraa kuulaiden latausprosessia.
    - Tarkista säännöllisesti, että kaikki toimii oikein ja turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa apua.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2 kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi