

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sovitteet mahdollistavat ampumakuormasi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Yhteensopiva lataustangon kanssa, joka on mukana latauspainossasi. Saatavana sekä lyijy- että terästyyleissä yksivaiheisiin ja progressiivisiin paineisiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019408
- Valm.nro: 302158
- Koko: 1-5/8 oz
- Toimituksen paino: 0.238kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489017084

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen ovat välttämättömiä turvallisen ja onnistuneen latauskokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät ja noudattavat seuraavia ohjeita:
 - Käytä vain tuotteelle tarkoitettuja osia ja lisävarusteita.
 - Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
 - Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
 - Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet lyijy tai terästyylejä.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käyttöön, jotta vältetään vaurioita.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia ilman valmistajan lupaa.
- Pidä huolta siitä, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Asennus:
 - Varmista, että lataustanko on yhteensopiva MEC LEAD CHARGE BARin kanssa.
 - Kiinnitä lataustanko tiukasti, mutta älä käytä liikaa voimaa.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan ennen käyttöä.
- Käyttö:
 - Valitse haluamasi latausmäärä. Tämä tuote tukee 15/8 oz kuormia.
 - Täytä lataustanko valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen lataamista.
 - Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

MEC LEAD CHARGE BARS on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja joustavuutta latausprosessissa. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla, ja että kaikki käyttäjät ovat vastuussa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi