

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019416
- Valm.nro: 502114
- Koko: 1-1/4 oz
- Toimituksen paino: 0.239kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489013864

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja joustavuutta latausprosesseissa. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioituneen.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää mahdollisten palautusten tai vaarallisten tuotteiden osalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista koneen liikkuviin osiin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä ylikuormita latauspalkkia; noudata valmistajan suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Kiinnitä latauspalkki tukevasti uudelleenlatauspainettasi.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta haluamasi latausmateriaali latauspalkkiin.
- Säädä latausmäärä haluamasi mukaan (11/4 oz).
- Käynnistä laite ja seuraa prosessia tarkasti.
- Pysäytä laite heti, jos huomaat ongelmia tai epätavallista ääntä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotejätteen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotteen turvallisuusohjeita ja että tiedät, miten toimia hätätilanteissa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi