

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019417
- Valm.nro: 50212
- Koko: 1/2 oz
- Toimituksen paino: 0.249kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 159mm
- UPC: 098489013727

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa esteistä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet lyijyä tai muita materiaaleja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin tuuletettu.
- Älä syö tai juo työskentelyalueella.
- Vältä hengittämästä pölyä tai kaasuja, jotka voivat syntyä latausprosessin aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai huonovointiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä latauspalkki uudelleenlatauspainettasi seuraamalla mukana olevia ohjeita.
3. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tukevia ja turvallisia ennen käyttöä.

Käyttö

1. Säädä lataus paino haluamallesi tasolle.
2. Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita.
3. Suorita latausprosessi huolellisesti ja varmista, että kaikki toimenpiteet tehdään turvallisesti.
4. Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä koko prosessin ajan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, erityisesti lyijyn osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuushälytykset.

Kiitos, että valitsit MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti latausprosessista!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi