

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019418
- Valm.nro: 5021316
- Koko: 1-3/16 oz
- Toimituksen paino: 0.236kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489012836

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista koneen liikkuviin osiin.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä latauspalkki tiukasti paikoilleen ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat turvallisia ja tiukkoja.

2. Käyttö:

- Aseta haluamasi latausmateriaali latauspalkkiin.
- Säädä latausmäärä haluamasi mukaisesti.
- Käynnistä laite ja seuraa prosessia tarkasti.
- Pysäytä laite heti, jos havaitset ongelmia tai epätavallista ääntä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteellasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi