

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019422
- Valm.nro: 502178
- Koko: 1-7/8 oz
- Toimituksen paino: 0.236kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489010047

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja ohjeita noudattamalla voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latausprosessin.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että latausmateriaali (esim. lyijy tai teräshyytelöt) on oikeanlaisia ja yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääriä.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos sinulla on epäilyksiä sen turvallisuudesta tai toiminnasta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä latauspalkki ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja varmista, että se toimii oikein ennen latausprosessin aloittamista.
- Lisää latausmateriaali varovasti ja noudata ohjeita.
- Seuraa prosessia tarkasti ja ole valmis keskeyttämään käyttö, jos havaitset ongelmia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista tuotteen käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet.

Loppusanat

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas latauskokemus. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikessa lataustoiminnassa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi