

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Teräksinen haulimaksupalkki on suunniteltu progressiivisille lataajille. Saatavana lataamaan 7/8 unssista 1-1/2 unssiin haulien ja BB-kokojen osalta aina #6:een asti.



Ominaisuudet

- Nimi: MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Valmistaja: MEC RELOADING
- Tuotenro: 749019426
- Valm.nro: 50207856
- Koko: 7/8 oz
- Toimituksen paino: 0.236kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489013048

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsitte PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen. Tämä teräksinen haulimaksupalkki on suunniteltu erityisesti progressiivisille lataajille ja se on saatavana lataamaan 7/8 unssista 11/2 unssiin haulien ja BBkokojen osalta aina #6:een asti. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä sekä hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tavoilla ja ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet teräksisiä osia.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät haulien lataamiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työpisteesi on tasainen ja vakaa.
- Liitä haulimaksupalkki progressiiviseen lataajaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinnitettyjä ja tiiviitä.

2. Käyttö

- Lataa haluamasi määrä haulien ja BBkokojen mukaan.
- Varmista, että käytät oikeaa haulikokoa (7/8 unssia 11/2 unssia) ja tarkista, että se vastaa tarpeitasi.
- Käynnistä latausprosessi ja seuraa tarkasti tuotteen toimintaa.
- Pysäytä käyttö heti, jos huomaat epänormaalia toimintaa tai ääniä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset metalli ja muoviosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot valmiina, jotta saat nopeaa apua.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi