

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ #4-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Teräksinen haulimaksupalkki on suunniteltu progressiivisille lataajille. Saatavana lataamaan 7/8 unssista 1-1/2 unssiin haulien ja BB-kokojen osalta aina #6:een asti.



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-1/8OZ #4-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019431
- Valm.nro: 50211846
- Koko: 1-1/8 oz
- Toimituksen paino: 0.231kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489016711

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä teräksinen haulimaksupalkki on suunniteltu erityisesti progressiivisille lataajille, ja se mahdollistaa haulien lataamisen 7/8 unssista 11/2 unssiin. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta, käyttöohjeita sekä hävittämistä koskevia tietoja.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaan.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedokset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä haulimaksupalkki tiukasti latauspuristimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä haulimaksupalkki haluttuun kokoon (11/8 oz).
- Lataa haluamasi haulikoko (esim. #4#6) palkkiin.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen lataamisen aloittamista.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suosittelemissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista, onko tuotteella erityisiä kierrätys tai hävittämisohteita.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat auttaa sinua kaikissa tuotetta koskevissa kysymyksissä tai huolenaiheissa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi