

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 16 GAUGE

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Haulikonpatruunoiden puristimet](#)

MEC Sizemaster on monipuolinen, yksivaiheinen patruunankäyttölaite, joka tarjoaa yksinkertaisuutta ja tehokkuutta tinkimättä tarkkuudesta. Varustettu huippuluokan ominaisuuksilla, kuten E-Z Prime -automaattisella sytytinruuvilla ja "Power Ring" -kokoajalla, joka palauttaa jokaisen pohjan tehdasstandardeihin. Uuden sukupolven kokoamisasema käsittelee messinki- tai teräspohjia, sekä korkeita että matalia pohjia. Säädetävissä 3 patruunalle, saatavilla 12, 20, 28 kaliiperissa ja .410 bore (.410 ei saatavilla automaattisella sytytinruuvilla). Mukana 1 latausbaari ja 3 jauheholkkia.



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 16 GAUGE](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019478
- Valm.nro: 812016
- Halkaisija: 16 Gauge
- Toimituksen paino: 9.31kg
- Toimituksen korkeus: 260mm
- Toimituksen leveys: 427mm
- Toimituksen pituus: 567mm
- UPC: 098489015325

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS on monipuolinen, yksivaiheinen patruunankäyttölaite, joka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen tehokkuutta ja tarkkuutta patruunoiden valmistuksessa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti laitteen kunto ja puhdista se käytön jälkeen.
- Varoita muita käyttäjiä, jos laitteessa on havaittu ongelmia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käytät laitetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä koskaan yritä purkaa tai korjata laitetta, kun se on käynnissä.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista laitteen liikkuviin osiin.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita ja tarvikkeita.
- Huolehdi, että kaikki laitteeseen liitettävät osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valitse tasainen ja vakaa pinta laitteen asennusta varten.
2. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
3. Kiinnitä laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.

Käyttö

1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
2. Aseta haluamasi kaliiperi (12, 20, 28 tai .410 bore) laitteen säätöjen mukaan.
3. Lataa patruunankäyttölaite huolellisesti ja varmista, että kaikki osat ovat paikoillaan.
4. Käynnistä laite ja seuraa valmistusprosessia.
5. Lopeta käyttö, kun kaikki patruunat on valmistettu, ja puhdista laite käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se erikseen kierrätyspisteeseen, jos mahdollista.
- Huolehdi, että kaikki vaaralliset materiaalit on käsitelty asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautus tai turvallisuustiedotteet, jotka koskevat tuotetta.

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS laitteen turvallinen käyttö ja asianmukainen huolto ovat ensisijaisia käyttäjän turvallisuuden ja laitteen pitkäikäisyyden kannalta. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja varmista turvallinen ja tehokas käyttö.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi