

SINCLAIR SHOOTING REST ACCESSORIES - SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE SHOOTING REST FOREND STOP

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Ammuntatukien varusteet](#)

Sinclair Kilpailu Lepotuki Posti, 1" Käytätkö koskaan ampumaradalla useampaa kivääriä? Vältäkseen ampumalevyn yläpinnan säätämistä erikokoisten kiväärin etuosien vuoksi, ampujat ostavat usein lisäämpumalevyn yläpinnan, postin ja käsipyörän, mikä mahdollistaa nopean vaihdon ilman säätöä tai kokoamista. Ampu suosikkikevyttä metsästyskivääriäsi ja vaihda sitten yläpinta laajalle etuosalle varustettuun tuhoojakivääriisi. Posti on 1-14" kierretty ruostumatonta terästä ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain Sinclair Kilpailu Lepotuki -sarjan kanssa. Käsipyörä on alumiinia, mustalla anodisoidulla pinnalla, ja siinä on ruostumattoman teräksen kierreinserit, joka on suunniteltu käyttöikään ilman naarmuja. Käsipyörä hyödyntää 1-14" kierteitä ja on suunniteltu käytettäväksi vain Sinclair Kilpailu Lepotuki -sarjan kanssa. Sinclair Kilpailu Etutukipysäytys Päivitä nykyinen Sinclair Lepotuki -yksikkösi Sinclair Kilpailu Etutukipysäytyksellä. Sinclair Kilpailu Etutukipysäytys on täysin säädettävissä pituuden (eteen ja taakse), korkeuden ja kallistuksen osalta. Se toimii nykyisten tuotantoerien Generation II lepotukiyksiköiden (Benchrest ja All-Purpose) kanssa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja Delron-pysäytysnupista, se on rakennettu kestämaan koko eliniän.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE SHOOTING REST FOREND STOP](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749101026
- Valm.nro:
- Tyyli: Rest Accessories
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 74mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Sinclair Shooting Rest Accessories Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Sinclair Shooting Rest Accessories

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair International Deluxe Shooting Rest Forend Stopin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää ampumalevyvarusteita turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ampumalevy on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä ylitä ampumalevyllä määriteltyä painoraja, jotta vältät kaatumisen tai vaurioitumisen.
- Pidä ampumalevy lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko tuotteessa näkyvää vaurioita tai kulumista. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumiseen ja aseiden turvallisuuteen liittyen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käsipyörä on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta se ei löysty ampumisen aikana.
- Älä käytä ampumalevyä aseiden kanssa, jotka ylittävät suositellut tekniset tiedot.
- Vältä sormien tai käsien asettamista liikkuvien osien lähelle säätöjen aikana, jotta estät vammoja.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan, kun säädät tai käytät ampumalevyä.
- Säilytä ampumalevy kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, jotta vältät ruostumisen ja vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Forend Stopin asennus:

- Poista nykyinen yläpinta Sinclair Competition Restistäsi.
- Kohdista Sinclair Competition Forend Stop ampumalevyn yläpinnan kiinnityskohdat.
- Kiinnitä Forend Stop mukana tulevilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiinnikkeillä. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

2. Forend Stopin säätö:

- Pituuden säätämiseksi, löysää Delronpysäytysnuppia ja siirrä Forend Stop haluttuun asentoon. Kiristä nappi turvallisesti.
- Korkeuden säätämiseksi käytä korkeuden säätöominaisuutta nostaaksesi tai lasiaksesi Forend Stopia tarpeen mukaan.
- Kallistuksen säätämiseksi, löysää sopivaa säätömekanismia ja aseta haluttu kulma ennen kiristämistä.

3. Ampumalevyn käyttö:

- Aseta aseesi turvallisesti ampumalevyn yläpinnalle varmistaen, että se on vakaa.
- Säädä käsipyörää kiinnittääksesi aseesi paikalleen. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Kun olet valmis, poista ase varovasti ampumalevyiltä varmistaen, että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti.
- Tuotteen osalta, jos se ei ole enää käytettävissä, tarkista paikallisilta jätehuolto- ja palveluilla oikeat hävittämismenetelmät. Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Sinclair Shooting Rest Accessories tuotteista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti ja turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi