

POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY - LEE SHAVER POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY

Developed specifically for silhouette shooters using popular globe front sights. Thinner, more versatile crosshairs, posts and apertures do away with thick, bulky insert; won't hide that 500 meter ram or tiny "black" you need to hit.



Attributes

- Name: LEE SHAVER POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY
- Manufacturer: LEE SHAVER
- Product no.: 781100010
- Mfr. No.: LS003
- Color: Blue
- Make: Universal Rifles
- Style: Bead
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la TARJETA DE POSTE Y APERTURA, REDFIELD/ALLEY](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la CARTE POST & APERTURE, REDFIELD/ALLEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY](#)

Sicherheitsanleitung für POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY entschieden hast. Dieses Produkt wurde speziell für SilhouettenSchützen entwickelt, die beliebte GlobeFrontvisiere verwenden. Es bietet dünnere, vielseitigere Fadenkreuze, Posts und Blenden, die die Notwendigkeit dicker, sperriger Einsätze beseitigen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte auf deine Umgebung während der Verwendung, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform auf Rückrufupdates.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die POST & APERTURE CARD nur mit kompatiblen GlobeFrontvisieren.
- Vermeide die Nutzung des Produkts bei schlechten Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere das Produkt nicht, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen oder verwandte Ausrüstung verwendest.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist, bevor du das Produkt benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Nimm die POST & APERTURE CARD aus der Verpackung.
- Überprüfe die Karte auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln.
- Richte die Karte gemäß den Spezifikationen des Herstellers mit deinem GlobeFrontvisier aus.
- Sichere die Karte an ihrem Platz, um sicherzustellen, dass sie stabil und richtig positioniert ist.

2. Nutzung:

- Stelle vor dem Schießen sicher, dass deine Feuerwaffe in gutem Zustand ist.
- Positioniere dich in einer stabilen Schießhaltung mit klarem Blick auf dein Ziel.
- Nutze die dünneren Fadenkreuze, Posts und Blenden, um dein Zielen ohne Behinderung zu verbessern.
- Entferne nach der Nutzung die POST & APERTURE CARD vorsichtig und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die POST & APERTURE CARD verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.
- Prüfe Recyclingmöglichkeiten, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu Sicherheitsbedenken wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder den Kundenservice des Herstellers. Sie können dir zusätzliche Informationen und Unterstützung zur POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY bieten.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du die POST & APERTURE CARD verantwortungsbewusst nutzen kannst.

Safety Instruction Guide for POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY

Introduction

Thank you for choosing the POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY. This product is designed specifically for silhouette shooters who use popular globe front sights. It features thinner, more versatile crosshairs, posts, and apertures, eliminating the need for thick, bulky inserts. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Be aware of your surroundings while using this product to avoid accidents.
- Always inspect the product for any damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates regarding product recalls on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the POST & APERTURE CARD only with compatible globe front sights.
- Avoid using the product in harsh weather conditions that may impair visibility.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms or related equipment.
- Ensure that the shooting area is clear of people and obstacles before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the POST & APERTURE CARD from its packaging.
- Inspect the card for any signs of damage or defects.
- Align the card with your globe front sight according to the manufacturer's specifications.
- Secure the card in place, ensuring it is stable and properly positioned.

2. Usage:

- Before shooting, ensure that your firearm is in good working condition.
- Position yourself in a stable shooting stance, with a clear view of your target.
- Use the thinner crosshairs, posts, and apertures to enhance your aim without obstruction.
- After use, carefully remove the POST & APERTURE CARD and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the POST & APERTURE CARD responsibly, following local regulations for waste disposal.
- Do not dispose of the product in household waste if it is deemed hazardous.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety concerns, please reach out to your local retailer or the manufacturer's customer service. They can provide you with additional information and support related to the POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the POST & APERTURE CARD responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la TARJETA DE POSTE Y APERTURA, REDFIELD/ALLEY

Introducción

Gracias por elegir la TARJETA DE POSTE Y APERTURA, REDFIELD/ALLEY. Este producto está diseñado específicamente para tiradores de siluetas que utilizan miras frontales de globo populares. Presenta cruces, postes y aperturas más delgadas y versátiles, eliminando la necesidad de inserciones gruesas y voluminosas. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantente consciente de tu entorno mientras usas este producto para evitar accidentes.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la TARJETA DE POSTE Y APERTURA solo con miras frontales de globo compatibles.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Siempre usa protección ocular adecuada al usar armas de fuego o equipos relacionados.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstáculos antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la TARJETA DE POSTE Y APERTURA de su empaque.
- Inspecciona la tarjeta en busca de signos de daño o defectos.
- Alinea la tarjeta con tu mira frontal de globo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegura la tarjeta en su lugar, asegurándote de que esté estable y correctamente posicionada.

2. Uso:

- Antes de disparar, asegúrate de que tu arma de fuego esté en buen estado de funcionamiento.
- Colócate en una postura de tiro estable, con una vista clara de tu objetivo.
- Usa las cruces, postes y aperturas más delgadas para mejorar tu puntería sin obstrucciones.
- Después de usar, retira cuidadosamente la TARJETA DE POSTE Y APERTURA y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la TARJETA DE POSTE Y APERTURA de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para la eliminación de desechos.
- No deseches el producto en la basura doméstica si se considera peligroso.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre preocupaciones de seguridad, comunícate con tu minorista local o con el servicio al cliente del fabricante. Ellos pueden proporcionarte información y apoyo adicional relacionado con la TARJETA DE POSTE Y APERTURA, REDFIELD/ALLEY.

Gracias por tomarte el tiempo para leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando la TARJETA DE POSTE Y APERTURA de manera responsable.

Guide de sécurité pour la CARTE POST & APERTURE, REDFIELD/ALLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi la CARTE POST & APERTURE, REDFIELD/ALLEY. Ce produit est conçu spécifiquement pour les tireurs de silhouette qui utilisent des viseurs avant globes populaires. Il présente des réticules, postes et ouvertures plus fins et polyvalents, éliminant le besoin d'inserts épais et encombrants. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de ce produit pour éviter les accidents.
- Inspectez toujours le produit pour tout dommage avant de l'utiliser.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilisez la CARTE POST & APERTURE uniquement avec des viseurs avant globes compatibles.
- Évitez d'utiliser le produit par mauvais temps qui pourrait nuire à la visibilité.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu ou d'équipements connexes.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée de personnes et d'obstacles avant utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retirez la CARTE POST & APERTURE de son emballage.
- Inspectez la carte pour tout signe de dommage ou de défaut.
- Alignez la carte avec votre viseur avant globe selon les spécifications du fabricant.
- Fixez la carte en place, en vous assurant qu'elle est stable et correctement positionnée.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, assurez-vous que votre arme à feu est en bon état de fonctionnement.
- Positionnez-vous dans une posture de tir stable, avec une vue dégagée sur votre cible.
- Utilisez les réticules, postes et ouvertures plus fins pour améliorer votre visée sans obstruction.
- Après utilisation, retirez soigneusement la CARTE POST & APERTURE et rangez-la dans un endroit sûr.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez la CARTE POST & APERTURE de manière responsable, en suivant les réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers s'il est considéré comme dangereux.
- Envisagez les options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant les préoccupations de sécurité, veuillez contacter votre détaillant local ou le service client du fabricant. Ils peuvent vous fournir des informations et un soutien supplémentaires concernant la CARTE POST & APERTURE, REDFIELD/ALLEY.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de la CARTE POST & APERTURE de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY

Introduzione

Grazie per aver scelto il POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY. Questo prodotto è progettato specificamente per i tiratori silhouette che utilizzano mire a globi popolari. Presenta croci, post e aperture più sottili e versatili, eliminando la necessità di inserti spessi e ingombranti. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Fai attenzione all'ambiente circostante durante l'uso di questo prodotto per evitare incidenti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti riguardanti i richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il POST & APERTURE CARD solo con mire a globi compatibili.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la visibilità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate quando utilizzi armi da fuoco o attrezzature correlate.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il POST & APERTURE CARD dalla sua confezione.
- Controlla la scheda per eventuali segni di danni o difetti.
- Allinea la scheda con la tua mira a globi secondo le specifiche del produttore.
- Fissa la scheda in posizione, assicurandoti che sia stabile e correttamente posizionata.

2. Uso:

- Prima di sparare, assicurati che la tua arma sia in buone condizioni di funzionamento.
- Posizionati in una postura di tiro stabile, con una visuale chiara del tuo obiettivo.
- Utilizza le croci, i post e le aperture più sottili per migliorare la tua mira senza ostacoli.
- Dopo l'uso, rimuovi con cautela il POST & APERTURE CARD e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il POST & APERTURE CARD in modo responsabile, seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se è considerato pericoloso.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori assistenza o domande riguardanti preoccupazioni sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Possono fornirti ulteriori informazioni e supporto relativi al POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa utilizzare il POST & APERTURE CARD in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY. Produkt ten został zaprojektowany specjalnie dla strzelców sylwetkowych korzystających z popularnych celowników z przednią soczewką. Oferuje cieńsze, bardziej wszechstronne krzyże, słupki i apertury, eliminując potrzebę używania grubych, masywnych wkładek. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z tego produktu, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj POST & APERTURE CARD tylko z kompatybilnymi celownikami z przednią soczewką.
- Unikaj korzystania z produktu w trudnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na widoczność.
- Nie modyfikuj produktu w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas używania broni palnej lub sprzętu z nią związanego.
- Upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od osób i przeszkód przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wyjmij POST & APERTURE CARD z opakowania.
- Sprawdź kartę pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Wyrównaj kartę z celownikiem z przednią soczewką zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zabezpiecz kartę na miejscu, upewniając się, że jest stabilna i prawidłowo umiejscowiona.

2. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem upewnij się, że twoja broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Ustaw się w stabilnej pozycji strzeleckiej, mając wyraźny widok na cel.
- Używaj cieńszych krzyży, słupków i apertur, aby poprawić celność bez przeszkód.
- Po użyciu ostrożnie usuń POST & APERTURE CARD i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj POST & APERTURE CARD w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli uznaje się go za niebezpieczny.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Aby uzyskać dalszą pomoc lub informacje dotyczące obaw związanych z bezpieczeństwem, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub obsługą klienta producenta. Mogą oni dostarczyć dodatkowe informacje i wsparcie związane z POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz korzystać z POST & APERTURE CARD w sposób odpowiedzialny.

Turvallisuusohjeet POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY

Johdanto

Kiitos, että valitsit POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti siluettirakentajille, jotka käyttävät suosittuja globaalikokoisia etusights. Se sisältää ohuemmat, monipuolisemmat ristiviivat, palkit ja aukot, mikä poistaa tarpeen paksuille ja kömpelöille insertteille. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi tuotteen käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä POST & APERTURE CARD tuotetta vain yhteensopivien globe front sightien kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä ankarissa sääolosuhteissa, jotka voivat heikentää näkyvyyttä.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Käytä aina sopivaa silmäsuojaa ampumaaseita tai niihin liittyvää välineistöä käyttäessäsi.
- Varmista, että ampumaalue on tyhjennetty ihmisistä ja esteistä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista POST & APERTURE CARD pakkauksestaan.
- Tarkista kortti mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta.
- Kohdista kortti globaalin etusightin kanssa valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Varmista kortti paikalleen, varmistaen sen vakaus ja oikea sijainti.

2. Käyttö:

- Varmista ennen ampumista, että ampumaaseesi on hyvässä toimintakunnossa.
- Asetu vakaaseen ampumaasentoon, jossa näet selvästi kohteesi.
- Käytä ohuempia ristiviivoja, palkkeja ja aukkoja parantaaksesi tähtäystä ilman esteitä.
- Käytön jälkeen poista POST & APERTURE CARD huolellisesti ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä POST & APERTURE CARD vastuullisesti noudattaen paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se on vaarallista.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietojen yhteystiedot

Lisätietojen tai turvallisuuskysymyksiin liittyvien kysymysten osalta ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan asiakaspalveluun. He voivat tarjota sinulle lisätietoja ja tukea liittyen POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY tuotteeseen.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit POST & APERTURE CARD tuotteen vastuullisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY

Introduktion

Tack för att du valt POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY. Denna produkt är utvecklad specifikt för silhuettskyttar som använder populära globala främre sikten. Den har tunnare, mer mångsidiga korshår, stänger och öppningar, vilket eliminerar behovet av tjocka, klumpiga insatser. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Var medveten om din omgivning när du använder denna produkt för att undvika olyckor.
- Inspektera alltid produkten för eventuella skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om produktåterkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd POST & APERTURE CARD endast med kompatibla globala främre sikten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka sikten.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och prestandan.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder skjutvapen eller relaterad utrustning.
- Se till att skjutområdet är fritt från människor och hinder innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort POST & APERTURE CARD från förpackningen.
- Inspektera kortet för eventuella tecken på skador eller defekter.
- Justera kortet med ditt globala främre sikte enligt tillverkarens specifikationer.
- Fäst kortet på plats, se till att det är stabilt och korrekt positionerat.

2. Användning:

- Innan du skjuter, se till att ditt skjutvapen är i gott skick.
- Positionera dig i en stabil skjutställning, med en klar vy av ditt mål.
- Använd de tunnare korshåren, stängerna och öppningarna för att förbättra ditt sikte utan hinder.
- Efter användning, ta försiktigt bort POST & APERTURE CARD och förvara det på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta POST & APERTURE CARD på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall om den bedöms som farlig.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhetsrelaterade bekymmer, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst. De kan ge dig mer information och stöd relaterat till POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY.

Tack för att du tog dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda POST & APERTURE CARD på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY. Tento produkt byl navržen speciálně pro střelce na siluety, kteří používají populární přední mířidla s globem. Obsahuje tenčí, univerzálnější kříže, sloupky a otvory, což eliminuje potřebu silných, objemných vložek. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání tohoto produktu, abyste se vyhnuli nehodám.
- Vždy před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte POST & APERTURE CARD pouze s kompatibilními předními mířidly s globem.
- Vyhněte se používání produktu za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou zhoršit viditelnost.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle při používání střelných zbraní nebo souvisejícího vybavení.
- Ujistěte se, že je stříleční oblast volná od lidí a překážek před použitím.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte POST & APERTURE CARD z obalu.
- Zkontrolujte kartu na jakékoli známky poškození nebo vad.
- Zarovnejte kartu s vaším předním mířidlem s globem podle pokynů výrobce.
- Zajistěte kartu na místě, ujistěte se, že je stabilní a správně umístěná.

2. Použití:

- Před střelbou se ujistěte, že vaše střelná zbraň je v dobrém pracovním stavu.
- Zaujměte stabilní střeleckou pozici s jasným výhledem na cíl.
- Používejte tenčí kříže, sloupky a otvory pro zlepšení vašeho míření bez překážek.
- Po použití opatrně odstraňte POST & APERTURE CARD a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte POST & APERTURE CARD zodpovědně, v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud je považován za nebezpečný.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnostních obav se obraťte na svého místního prodejce nebo zákaznický servis výrobce. Mohou vám poskytnout další informace a podporu týkající se POST & APERTURE CARD, REDFIELD/ALLEY.

Děkujeme, že jste si udělali čas na přečtení tohoto bezpečnostního pokynového průvodce. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání POST & APERTURE CARD zodpovědně.