

SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Hylsynkerääjät ja suojat](#)

Muovinen klipsi pysäyttää patruunat poistoportissa helpottamaan niiden poistoa. Ei enää kumartelua tai taivuttelua patruunoiden keräämiseksi tai niiden katoamista alueilla, joissa on "Jos se osuu maahan, se on meidän" -käytännöt. Kiinnittyy helposti vastaanottimen sivulle juuri poistoportin alapuolelle; irtoaa tarvittaessa, kun tarvitset useamman kuin yhden laukauksen, kuten kaksinkertaisessa ampumisessa.



Ominaisuudet

- Nimi: [BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND](#)
- Valmistaja: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Tuotenro: 869000005
- Valm.nro: BC-41024
- Tyyli: Brass Catcher
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 74mm
- Toimituksen pituus: 76mm
- UPC: 029057410242

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA
OIKEA KÄSI Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA OIKEA KÄSI Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotteen Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA oikeakätiselle haulikkollesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi estämällä käytettyjen hylsyjen katoamisen tai jäämisen maahan. On tärkeää käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja oikean käytön shell catcherista.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotetta, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Käsittele aina ampumaasetta varovasti ja noudata kaikkia turvall rules.
- Varmista, että haulikko on tyhjennetty ennen shell catcher tuotteen kiinnittämistä tai poistamista.
- Käytä shell catcher tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti shell catcher tuote kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä shell catcher puhtaana ja esteettömänä roskista varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
- Älä yritä muuttaa shell catcher tuotetta millään tavalla.
- Säilytä shell catcher turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

Käyttäessäsi Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotetta, noudata seuraavia turvallisuusvarotoimia:

- **Vältä esteitä:** Varmista, että shell catcher ei estä poistoputkea tai häiritse haulikon toimintaa.
- **Oikea kiinnitys:** Varmista, että shell catcher on tukevasti kiinnitetty vastaanottimen sivulle juuri poistoputken alapuolelle ennen käyttöä.
- **Monien laukauksien kierto:** Ole tietoinen siitä, että shell catcher irtoaa helposti, kun ammutaan useampi kuin yksi laukaus, kuten kaksinkertaisessa ampumisessa. Varmista, että olet valmistautunut tähän toimintaan.
- **Seuraa ympäristöäsi:** Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ampumaympäristössä.
- **Valvo nuoria ampujia:** Jos läsnä on lapsia tai kokemattomia ampujia, valvo heitä tarkasti ja varmista, että he ymmärtävät ampumaaseturvallisuuden tärkeyden.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotteen oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Asennus:

- Varmista, että haulikko on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi poistoputki vastaanottimen sivulta.
- Kohdista shell catcher tuotteen muovinen klipsi vastaanottimen sivulle juuri poistoputken alapuolelle.
- Paina shell catcher tuote tukevasti vastaanottimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Kun shell catcher on asennettu, se pysäyttää käytetyt hylsytyt poistoputkessa, jolloin niiden poistaminen on helppoa.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että shell catcher pysyy paikallaan.
- Jos sinun tarvitsee kierrättää useampi kuin yksi laukaus, vedä varovasti shell catcher tuote pois vastaanottimesta sen poistamiseksi.
- Ampumisen jälkeen kerää käytetyt hylsytyt shell catcherista asianmukaista hävittämistä varten.

Hävittämisohjeet

Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotteen asianmukainen hävittäminen on tärkeää ympäristön turvallisuuden vuoksi:

- Jos shell catcher tuote vaurioituu tai ei ole enää käytettävissä, hävitä se paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä shell catcher tuote, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Älä hävitä shell catcher tuotetta tavalla, joka voisi vahingoittaa ympäristöä tai villieläimiä.

Lisätiedot ja tukipalvelut

Kysymyksille tai huolenaiheille liittyen Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotteeseen, viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon lisätietojen saamiseksi. On tärkeää, että sinulla on luotettava yhteyspiste kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai avun tarpeessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotetta. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi