

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS - REMINGTON 700 TRIGGER RIGHT HAND STRAIGHT BLACK

A Remington 700 Trigger That Will Make You an Elite Hunter

As any serious shooter knows, the trigger makes a huge difference when you're looking for a precision platform to take into the field on your next hunt. Though other elements of a rifle platform also affect accuracy, swapping out the trigger for an improved unit like the Timney Elite Hunter designed for the Remington 700 can make an incredible difference with little work required. Each Timney Elite Hunter trigger designed for the Remington 700 drops into your factory rifle with zero gunsmithing or fitting required, and you'll instantly see a difference in accuracy. This Timney Elite Hunter features improvements over the original generation, allowing you to choose between thin, curved and straight trigger shoes. The triggers are available in black or nickel-plated finishes, and you can even get them for left- and right-hand fits.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 TRIGGER RIGHT HAND STRAIGHT BLACK
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000131
- Mfr. No.: 517-V2
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable,Drop-In,Straight
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 081950068487

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER](#)
- [English: ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu ELITE HUNTER REMINGTON 700](#)
- [Suomi: ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 TRIGGER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití spouště Timney Elite Hunter pro Remington 700](#)

Sicherheitshinweise für den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS von Timney. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihre Schussgenauigkeit zu verbessern und ist für die Verwendung mit der Remington 700 konzipiert. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Abzug nur mit der Remington 700, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.
- Halten Sie den Abzug und das Gewehr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Abzug und das Gewehr in einwandfreiem Zustand sind.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Abzug installieren oder anpassen.
- Vermeiden Sie es, den Abzug unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.
- Lassen Sie den Abzug niemals unbeaufsichtigt, wenn er nicht im Gebrauch ist.
- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Entfernen Sie das Magazin und stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
 2. Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Setzen Sie den Timney Elite Hunter Abzug ein, ohne dass eine Anpassung oder Gunsmithing erforderlich ist.
 4. Vergewissern Sie sich, dass der Abzug korrekt sitzt und sicher befestigt ist.
- **Nutzung:**
 1. Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist.
 2. Üben Sie den Abzug, um sich an die verbesserte Reaktionsfähigkeit und den Widerstand zu gewöhnen.
 3. Achten Sie während des Schießens auf Ihre Umgebung und andere Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen immer auf einen kompetenten Ansprechpartner zugreifen können.

Abschluss

Die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu überprüfen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Timney Elite Hunter Trigger designed for the Remington 700. This product is engineered to enhance your shooting experience by providing improved accuracy and performance. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the trigger is installed correctly and securely before use.
- Keep the trigger and firearm away from children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the trigger.
- Use only compatible components when installing or modifying your firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.
- **Usage Precautions:**
 - Always maintain a proper shooting stance and grip when using the firearm.
 - Avoid using the trigger in adverse weather conditions that may affect performance.
 - Do not modify the trigger or firearm in ways not specified by the manufacturer.
- **Storage Precautions:**
 - Store the trigger and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
 - Use a gun safe or lockbox for additional security.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the factory trigger from the Remington 700 according to the manufacturer's instructions.
- Insert the Timney Elite Hunter Trigger into the trigger housing without any gunsmithing or fitting.
- Secure the trigger in place, ensuring it is properly seated.
- Test the trigger function without ammunition to ensure it operates smoothly.

2. Usage Steps:

- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- Aim at your target and ensure the area is clear of obstructions and people.
- Gently squeeze the trigger to fire the firearm, maintaining control throughout the process.
- After shooting, unload the firearm and follow proper cleaning and maintenance procedures.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for local hazardous waste disposal options.
- Ensure that all components are rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Timney Elite Hunter Trigger, please refer to the appropriate channels provided with your product or consult the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience. Always stay informed and practice safe handling of your firearm and its components.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Elite Hunter Remington 700

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Timney Elite Hunter diseñado para el Remington 700. Este producto ha sido diseñado con la seguridad y el rendimiento en mente. Es esencial seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el gatillo y otros accesorios fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- No modifiques el gatillo ni lo uses de manera diferente a lo recomendado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de disparo accidental si el gatillo no se instala correctamente.
 - Peligro de lesiones si el rifle se maneja de manera inapropiada.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el gatillo.
 - Verifica que el gatillo esté correctamente instalado y ajustado antes de usar el rifle.
 - Nunca apuntes el rifle hacia algo que no desees disparar.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
 - Si no tienes experiencia en la instalación de gatillos, busca la ayuda de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y llaves adecuadas.

2. Instalación:

- Retira el gatillo original del Remington 700 siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el Gatillo Timney Elite Hunter en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Aprieta los tornillos de sujeción hasta que estén firmes, pero no excesivamente apretados.
- Verifica que el gatillo funcione correctamente haciendo pruebas manuales sin munición.

3. Uso:

- Asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura antes de disparar.
- Realiza disparos de prueba en un entorno controlado para familiarizarte con el nuevo gatillo.
- Mantén el rifle en condiciones óptimas de limpieza y mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el gatillo en la basura común.
- Si decides deshacerte del gatillo, consulta con un centro de reciclaje o de residuos peligrosos para asegurarte de que se elimine de manera adecuada.
- Considera devolver el producto al fabricante si hay un programa de reciclaje disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta la documentación proporcionada o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda siempre mantener la seguridad como tu prioridad número uno al usar el Gatillo Timney Elite Hunter Remington 700. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantente seguro.

Guide de Sécurité pour la Détente Timney Elite Hunter Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Timney Elite Hunter pour votre Remington 700. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une précision accrue. Cependant, comme pour tout équipement, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre détente et de votre fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'arme** : Toujours traiter votre arme à feu comme si elle était chargée. Ne pointez jamais l'arme dans une direction où un accident pourrait causer des dommages.
- **Environnement de tir** : Utilisez la détente dans un environnement sûr et contrôlé, loin de personnes non impliquées dans le tir.
- **Vérification de la sécurité** : Avant chaque utilisation, vérifiez que la détente fonctionne correctement et que toutes les pièces sont en place.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser la détente dans des conditions extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
2. **Retrait de l'ancienne détente** :
 - Retirez les vis qui maintiennent la détente d'origine en place.
 - Enlevez délicatement l'ancienne détente.
3. **Installation de la détente Timney Elite Hunter** :
 - Placez la nouvelle détente dans le logement prévu à cet effet.
 - Vissez fermement mais sans excès les vis pour maintenir la détente en place.
4. **Vérification** :
 - Testez le mécanisme de la détente pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Utilisation

- **Réglage** : Si votre modèle est réglable, suivez les instructions spécifiques pour ajuster la pression de la détente à votre convenance.
- **Précision** : Prenez le temps de vous habituer à la nouvelle détente. Faites des essais pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si la détente est endommagée ou ne fonctionne plus, contactez un professionnel pour une évaluation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre détente Timney Elite Hunter, veuillez consulter le site Web du fabricant ou un revendeur agréé. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations de sécurité en vigueur dans votre région.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable. Merci de faire confiance à Timney pour votre équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Elite Hunter Remington 700

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il grilletto Timney Elite Hunter progettato per il Remington 700. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo per il fucile Remington 700.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Non modificare il grilletto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- In caso di problemi, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del grilletto.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali durante l'uso.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile Remington 700 sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come cacciaviti e chiavi esagonali.

2. Installazione del Grilletto

- Rimuovi il grilletto originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il grilletto Timney Elite Hunter nel fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

3. Uso del Grilletto

- Una volta installato, utilizza il grilletto seguendo le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Regola il grilletto secondo le tue preferenze, se necessario, seguendo le istruzioni fornite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali sullo smaltimento di componenti di armi da fuoco e materiali pericolosi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il grilletto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Ti ringraziamo per aver scelto il grilletto Timney Elite Hunter. La tua sicurezza è la nostra priorità. Utilizza questo prodotto in modo responsabile e seguendo tutte le istruzioni fornite.

Instrukcja bezpieczeństwa dla spustu ELITE HUNTER REMINGTON 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu ELITE HUNTER REMINGTON 700 od Timney. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z naszych produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne doświadczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj spustu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie kontroluj stan techniczny spustu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub problemy z produktem odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest zawsze w bezpiecznym stanie przed instalacją spustu.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie próbuj modyfikować spustu ani przeprowadzać na nim żadnych nieautoryzowanych prac.
- Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli używasz spustu w obecności osób niepełnoletnich.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja spustu

1. Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
2. Zdejmij oryginalny spust z karabinu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Zainstaluj spust Timney Elite Hunter, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
4. Sprawdź, czy spust działa prawidłowo, wykonując kilka próbnych strzałów w bezpiecznym środowisku.

Użytkowanie spustu

- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zawsze miej na uwadze zasady bezpieczeństwa dotyczące strzelectwa.
- Regularnie konserwuj spust, aby zapewnić jego długotrwałe i bezpieczne działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Spust należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzonego spustu, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia w swoim kraju. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Dziękujemy za wybór spustu Timney Elite Hunter. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych podczas korzystania z naszych produktów.

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin tarkkuutta ja käyttömukavuutta. On tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että se on yhteensopiva kiväärin kanssa.
- Tarkista liipaisimen kunto säännöllisesti. Jos huomaat vaurioita tai kulumista, älä käytä liipaisinta.
- Pidä liipaisin ja kivääri poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai siinä on valmistusvirhe.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.
- Varmista, että kivääri on turvallisessa tilassa ennen liipaisimen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa kivääriä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ja turvallista.
- Harjoittele turvallista ampumista ja liipaisimen käyttöä ennen metsästystä tai kilpailuja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan muu ole lähellä, kun käytät liipaisinta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
2. Poista vanha liipaisin, jos sellainen on asennettu.
3. Aseta Timney Elite Hunter liipaisin paikalleen.
4. Varmista, että liipaisin on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkuvia osia.
5. Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Liipaisimen säätö:
 - Voit säätää liipaisimen vastusta ja pituutta oman mieltymyksesi mukaan.
- Testaa liipaisin ennen metsästystä tai kilpailuja varmistaaksesi, että se toimii halutulla tavalla.
- Pidä liipaisin ja kivääri puhtaina ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet jätteiden hävittämiseksi.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että saat apua asiantuntevalta taholta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumatoiminnassa. Noudata aina ohjeita ja käytä liipaisinta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS TIMNEY REMINGTON 700 TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt Timney Elite Hunter avtryckare för Remington 700. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av din avtryckare, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att avtryckaren är installerad korrekt innan användning.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra när du hanterar det.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Förvara alltid avtryckaren och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på avtryckaren till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd endast avtryckaren med Remington 700 plattformar.
- Undvik att använda avtryckaren om den har skadats eller om du misstänker att den är defekt.
- Följ alltid lokala lagar och regler angående vapenhantering och skytte.
- Använd inte avtryckaren om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera Timney Elite Hunter avtryckaren genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att avtryckaren sitter fast ordentligt och att alla skruvar är åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- När du är redo att skjuta, kontrollera att du är på en säker plats och att det inte finns några hinder i din skottlinje.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfira vapnet.
- Efter varje skott, kontrollera att vapnet är oladdat innan du laddar om eller justerar avtryckaren.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När avtryckaren har nått slutet av sin livslängd, eller om den är skadad, bör den kasseras på ett säkert sätt.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsföretag för information om korrekt avfallshantering av vapenkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av din Timney Elite Hunter avtryckare, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att alltid ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Timney Elite Hunter avtryckare. Tack för att du tar ansvar för säkerheten vid användning av ditt vapen.

Bezpečnostní pokyny pro použití spouště Timney Elite Hunter pro Remington 700

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Timney Elite Hunter navrženou pro pušku Remington 700. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byla spoušť nainstalována kvalifikovanou osobou, pokud si nejste jisti svými dovednostmi.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a dalších zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny základní bezpečnostní zásady pro střelbu.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška vybitá.
- Nikdy nezapomínejte na správné uchopení pušky a stabilní postoj při střelbě.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními modely pušek Remington 700.
- Při instalaci a používání spouště se vyhněte jakémukoli kontaktu s vlhkostí a chemikáliemi.
- Pokud spoušť vykazuje neobvyklé chování, okamžitě přestaňte používat pušku a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce pušky.
- Nainstalujte spoušť Timney Elite Hunter podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a funkční.

3. Použití spouště

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost spouště.
- Při střelbě dodržujte správné techniky a bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte spoušť do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce produktu. Vždy se ujistěte, že máte po ruce informace o výrobku a jeho sériovém čísle při kontaktování podpory.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si své střelecké zážitky s produkty Timney Elite Hunter.