

KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO - BERETTA USA KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO

[Tuotteet aseesepille](#) > [Yleiset aseesepän työkalut](#) > [Maastokorjaussarjat](#)

SOVITAA: A303

Beretta-tehtaan varaosapaketti A300, A301, A302, A303, A390, AL390 ja AL391 -malleille. Mukana olevat osat: C52928 Ejektorin jousen ohjain C90177 Ejektorin jousi C97004 Ejektorin niitti C54499 Ejektori C92155 Erotonnin niitti C90138 Erotonnin jousi C52238 Erottonni C92154 Erotonnin niitti C56533 Liipaisimen suojuksen pitopinni C58984 Liipaisimen suojuksen pitopinni C50581 Yhdysputki C92094 Liipaisimen niitti C58933 Latauskahva C54731 Laukaisijapinni C90148 Laukaisijapinnin jousi C56426 Laukaisijapinnin pitopinni C71020 Koukku C50738 Tuki vasen C50737 Tuki oikea C50751 A300/A301/A302/A303 -pukki C97019 A300/A301/A302/A303 -kumi C53665 A304/A390 -pukki C53564 A304/A390 -rengas C58970 AL391 -pukki C58967 AL391 -rengas C58968 AL391 -kumi C79043 Liitin kääntövarrella C90030 Koukkujousi C80675 Koukku -pukki



Ominaisuudet

- Nimi: [BERETTA USA KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO](#)
- Valmistaja: [BERETTA USA](#)
- Tuotenro: 913000252
- Valm.nro: EK39112
- Toimituksen paino: 0.658kg
- UPC: 082442757025

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO BERETTA USA](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet KIT SPARE PARTS FOR SEMI AUTO BERETTA USA

Johdanto

Kiitos, että ostit Berettavaraosapaketin puoliautomaattiseen aseeseesi. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa sekä ohjeita osien oikeaan käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käsittelyn ja käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseita ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä aseet suunnattuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, aseitaettäessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on selkeä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään huolto tai asennustyön aloittamista.
- Käytä vain tässä paketissa määriteltyjä osia Berettamallillesi, jotta vältät yhteensopivuusongelmat.
- Tarkista kaikki osat vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta; älä käytä vaurioituneita osia.
- Noudata asennusohjeita huolellisesti välttääksesi virheellistä kokoamista.
- Jos olet epävarma mistään asennusprosessin osasta, pyydä apua pätevältä aseasentajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työtila.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, kuten asennusohjeissa on määritelty.

2. Asennusvaiheet

- **Ejektorin jousen ohjain (C52928):**
 - Poista vanha ejektorin jousen ohjain ja vaihda se uuteen.
- **Ejektorin jousi (C90177):**
 - Asenna uusi ejektorin jousi valmistajan ohjeiden mukaan.
- **Ejektorin niitti (C97004):**
 - Aseta ejektorin niitti varovasti ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- **Ejektori (C54499):**
 - Vaihda vanha ejektori uuteen varmistaen, että se istuu tiukasti.
- **Erotonnin niitti (C92155):**
 - Asenna erotonni niitti turvallisesti.
- **Erotonnin jousi (C90138):**
 - Vaihda erotonnin jousi ohjeiden mukaan.

- **Erotonni (C52238):**
 - Varmista, että erotonni on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- **Liipaisimen suojuksen pitopinnit (C56533, C58984):**
 - Vaihda molemmat pitopinnit tarvittaessa.
- **Yhdysputki (C50581):**
 - Asenna yhdysputki valmistajan ohjeiden mukaan.
- **Liipaisimen niitti (C92094):**
 - Varmista, että liipaisimen niitti on kunnolla asennettu.
- **Latauskahva (C58933):**
 - Vaihda latauskahva ohjeiden mukaan.
- **Laukaisijapinni (C54731):**
 - Vaihda laukaisijapinni ja varmista, että se on kiinnitetty.
- **Laukaisijapinnin jousi (C90148):**
 - Asenna uusi laukaisijapinnin jousi huolellisesti.
- **Laukaisijapinnin pitopinni (C56426):**
 - Varmista, että laukaisijapinnin pitopinni on kunnolla paikallaan.
- **Koukku (C71020):**
 - Asenna koukku valmistajan ohjeiden mukaan.
- **Tuki vasen (C50738) ja oikea (C50737):**
 - Vaihda vasen ja oikea tuki tarvittaessa.
- **Pukit ja renkaat (C50751, C97019, C53665, C53564, C58970, C58967, C58968):**
 - Varmista, että kaikki pukit ja renkaat on asennettu ja kiinnitetty kunnolla.
- **Liitin kääntövarrella (C79043):**
 - Asenna liitin kääntövarrella turvallisesti.
- **Koukkujousi (C90030):**
 - Vaihda koukkujousi ohjeiden mukaan.
- **Koukku pukki (C80675):**
 - Varmista, että koukku pukki on kunnolla paikallaan.

3. Viimeiset tarkastukset

- Asennuksen jälkeen suorita perusteellinen tarkastus aseesta varmistaaksesi, että kaikki osat on asennettu oikein.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä aseiden osia tavalliseen roskakoriin; tarkista paikalliset vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.
- Varmista, että kaikki hävitetyt osat on tehty käyttökelvottomiksi väärinkäytön estämiseksi.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen Berettajälleenmyyjään tai pätevään aseasentajaan. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen aseita käsitellessäsi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti turvallisesta ampumakokemuksesta!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi