

EJECTOR - BERETTA USA EJECTOR, RH

[Haulikon osat](#) > [Lukkorungon ja -laitteen osat](#) > [Ulosheittimien osat](#) > [Ulosheittäjät](#)

SOVITUS: S682, .410

Kaikki ejectorit vaativat asennuksen Beretta-koulutetuilta asekorjaajilta, niitä ei voi asentaa itse.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BERETTA USA EJECTOR, RH](#)
- Valmistaja: [BERETTA USA](#)
- Tuotenro: 913300669
- Valm.nro: E45542
- Asetyyppi: Beretta
- Malli: S682
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Ejector Beretta USA Ejector, RH Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Ejector Beretta USA Ejector, RH Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ejector Beretta USA Ejector, RH:n. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat, jotka varmistavat ejectorin turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ja asennusta, jotta vältät mahdolliset vaarat.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ejectori asennetaan Berettakoulutetun asekorjaajan toimesta. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai onnettomuuksiin.
- Pidä ejectori ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ejectori ja aseesi kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, ota heti yhteys pätevään asekorjaajaan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä yritä asentaa tai muokata ejectoria itse. Vain Berettakoulutettu asekorjaaja voi suorittaa nämä tehtävät.
- Käsittele asetta aina ikään kuin se olisi ladattu, vaikka se ei olisi. Tämä sisältää sen varmistamisen, että ejectori toimii oikein ennen käyttöä.
- Vältä ejectorin käyttöä vaurioituneiden tai yhteensopimattomien aseiden kanssa, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai turvallisuusvaaroihin.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi asetta, johon ejectori on asennettu, kaukana ihmisistä ja omaisuudesta, jota voisi vahingoittaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Vie aseesi Berettakoulutetulle asekorjaajalle ejectorin asentamista varten.
- Varmista, että asekorjaaja noudattaa kaikkia valmistajan ohjeita asennusprosessissa.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tutustu asesi ja ejectorin käyttöön.
- Suorita testi varmistaaksesi, että ejectori toimii oikein ennen ampumatoimintaa.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käyttäessäsi asetta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vialliset tai vaurioituneet ejectorit vastuullisesti. Älä heitä niitä tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita aseiden osien asianmukaisesta hävittämisestä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia Ejector Beretta USA Ejector, RH:stä, ota yhteys pätevään asekorjaajaan tai Berettan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuoteasiakirjat saatavilla viitteenä.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita ja suuntaviivoja voit varmistaa Ejector Beretta USA Ejector, RH:n turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden. Aina priorisoi turvallisuus ja hae ammattiapua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi