

RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE BLACK

Get Your Rimfire Pistol Into Action Easily

Tired of dealing with that hard-to-actuate bolt release on your Ruger Mark IV pistol? Swap it out with an enhanced option from Volquartsen! The company's Extended Bolt Release is purpose-built to provide easier operation. Each Volquartsen Extended Bolt Release provides Ruger Mark IV owners with an enlarged surface area, allowing them to get more of a handle on the release with their strong-side thumb. To ensure engagement, the surface of the release is textured with deep serrations, allowing users to get their bolt in motion easier than ever before. Each Volquartsen Extended Bolt Release can be had in either black or stainless-steel finishes.



Attributes

- Name: RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE BLACK
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000179
- Mfr. No.: VC4SR-B
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Model: Mark IV
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 810162014445

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [English: RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Culasse Étendu Volquartsen pour Ruger Mark IV](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Zwalniania Zamka Ruger Mark IV](#)
- [Suomi: RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE von Volquartsen entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung deiner Ruger Mark IV Pistole zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Ruger Mark IV Pistole vollständig verstehst, bevor du das erweiterte Verschlussrelease installierst und verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Beschädigung verwende das Produkt nicht.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das erweiterte Verschlussrelease nur in Verbindung mit der Ruger Mark IV Pistole.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du das Verschlussrelease betätigst.
- Betätige das Verschlussrelease nur mit deinem starken Daumen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Verschlussrelease zu überlasten oder mit Gewalt zu betätigen, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des erweiterten Verschlussrelease:

- Stelle sicher, dass die Ruger Mark IV Pistole entladen ist.
- Entferne das originale Verschlussrelease gemäß der Bedienungsanleitung der Pistole.
- Setze das Volquartsen erweiterte Verschlussrelease an der vorgesehenen Stelle ein.
- Vergewissere dich, dass das Verschlussrelease sicher und fest sitzt.

2. Verwendung des erweiterten Verschlussrelease:

- Halte die Pistole sicher in der Hand.
- Benutze deinen starken Daumen, um das erweiterte Verschlussrelease zu betätigen.
- Achte darauf, dass du die Pistole in eine sichere Richtung richtest, während du das Verschlussrelease verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und dessen Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Überprüfe die Verpackung oder die Bedienungsanleitung für spezifische Kontaktinformationen.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, die Sicherheit immer an erste Stelle zu setzen. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE zu gewährleisten.

RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE. This product is designed to enhance the functionality of your Ruger Mark IV pistol. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or using the Extended Bolt Release.
- Keep the product and all related firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Extended Bolt Release for any signs of wear or damage.
- Use the product only as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates regularly on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use caution when handling the firearm, especially during installation and operation of the Extended Bolt Release.
- Avoid placing your fingers in front of the bolt or in the ejection port while operating the release.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when using the bolt release.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity of the firearm when operating the bolt release.
- If you experience any issues with the Extended Bolt Release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Verify that the Ruger Mark IV pistol is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Original Bolt Release:**
 - Use appropriate tools to carefully remove the existing bolt release from the firearm.
 - Take care not to damage any surrounding components during removal.
3. **Install the Extended Bolt Release:**
 - Align the Volquartsen Extended Bolt Release with the designated area on the firearm.
 - Firmly secure the release in place, ensuring it is properly seated.
4. **Test Functionality:**
 - Once installed, test the Extended Bolt Release to ensure it operates smoothly.
 - Make sure the release engages and disengages without obstruction.

Usage Instructions

- To operate the Extended Bolt Release, use your strongside thumb to press down on the textured surface.
- Ensure that you have a firm grip on the firearm while operating the release.
- Practice using the Extended Bolt Release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and firearm components.
- If the product is damaged or no longer usable, consider contacting a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE, please consult the manufacturer or a qualified professional for assistance.

Thank you for prioritizing safety and for choosing the RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE to enhance your shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Culasse Étendu Volquartsen pour Ruger Mark IV

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de culasse étendu Volquartsen pour votre pistolet Ruger Mark IV. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en rendant l'utilisation de votre arme plus facile et plus sûre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit afin de garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'effectuer toute installation ou manipulation.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance près de votre pistolet ou de ses accessoires.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton de libération de culasse pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de votre produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de nonfonctionnement si le bouton est mal installé.
 - Risque d'accidents si le pistolet est manipulé sans précautions appropriées.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Suivez attentivement les instructions d'installation fournies.
 - Ne forcez pas le bouton de libération de culasse lors de son utilisation.
 - Ne manipulez pas le pistolet lorsque vous êtes distrait ou dans un environnement non sécurisé.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Gardez-le hors de portée des jeunes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé et que vous avez un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Retrait de l'ancien bouton :

- Utilisez un outil approprié pour retirer le bouton de libération de culasse d'origine. Suivez les recommandations du fabricant pour cette étape.

3. Installation du nouveau bouton :

- Alignez le bouton de libération de culasse étendu Volquartsen avec l'emplacement prévu sur le pistolet.
- Appuyez doucement jusqu'à ce qu'il soit en place. Assurez-vous qu'il est bien fixé et fonctionne correctement.

4. Test de fonctionnement :

- Avant d'utiliser le pistolet, effectuez un test pour vous assurer que le bouton fonctionne comme prévu.

Utilisation

- Pour libérer la culasse, utilisez votre pouce pour appuyer sur le bouton de libération de culasse étendu.
- Assurez-vous que votre doigt est toujours en dehors de la gâchette lorsque vous manipulez le pistolet.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement et de leurs accessoires.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié dans le domaine des armes à feu. Assurez-vous de suivre les recommandations de sécurité et de rester informé sur les mises à jour concernant votre produit.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre bouton de libération de culasse étendu Volquartsen en toute sécurité et efficacité. Prenez toujours le temps de vous informer sur les meilleures pratiques de sécurité et de respecter les lois et règlements en vigueur concernant l'utilisation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della tua pistola Ruger Mark IV, rendendo il rilascio del carrello più semplice e sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il Rilascio del Carrello Esteso solo con il modello Ruger Mark IV.
- **Controllo della Pistola:** Prima di installare il rilascio, assicurati che la pistola sia scarica e in sicurezza.
- **Manipolazione:** Maneggia sempre la pistola con cautela, trattandola come se fosse carica.
- **Supervisione:** Se il prodotto è utilizzato da minorenni, assicurati che sia sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola Ruger Mark IV sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla che non ci siano cartucce nella camera.

2. Installazione:

- Rimuovi il rilascio del carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Rilascio del Carrello Esteso Volquartsen nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che il rilascio funzioni correttamente.
- Esegui un test di rilascio per assicurarti che il carrello si muova senza intoppi.

4. Uso:

- Per utilizzare il Rilascio del Carrello Esteso, premi con il pollice della mano forte sulla superficie testurizzata.
- Assicurati di mantenere sempre una presa salda durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltiscilo in modo responsabile presso un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo all'uso del RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è fondamentale rispettare tutte le linee guida e le precauzioni di sicurezza. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Zwalniania Zamka Ruger Mark IV

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ulepszonego zwolnienia zamka Ruger Mark IV od Volquartsen. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub dostawcą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze upewnij się, że pistolet jest wyłączony i niezaładowany przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z zamkiem.
- Używaj zwolnienia zamka tylko w pistoletach Ruger Mark IV.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas obsługi zwolnienia zamka, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z pistoletu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Jeśli produkt wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że pistolet jest wyłączony i niezaładowany.
2. Zdejmij oryginalne zwolnienie zamka, stosując odpowiednie narzędzia.
3. Włóż nowe zwolnienie zamka Volquartsen w odpowiednie miejsce.
4. Upewnij się, że zwolnienie jest prawidłowo zamocowane i działa płynnie.

Użytkowanie

- Aby zwolnić zamek, użyj kciuka dominującej ręki, chwytając powiększoną powierzchnię zwolnienia.
- Upewnij się, że powierzchnia zwolnienia jest czysta i wolna od zanieczyszczeń, co zapewni lepszą przyczepność.
- Po użyciu zwolnienia zamka, regularnie sprawdzaj jego stan i działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest to zabronione w twoim regionie.
- Jeśli masz pytania dotyczące utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub producentem.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania!

RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger Mark IV pistoolisi käytettävyyttä ja suorituskykyä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät vahinkoja tai vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja hallintaa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa ennen tuotteen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Ole erityisen varovainen, jos käytät tuotetta lasten tai haavoittuvien ryhmien lähellä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
2. Poista vanha liipaisin, jos sellainen on.
3. Asenna Volquartsen Extended Bolt Release seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
4. Varmista, että uusi liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja toimii oikein.

Käyttö

- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista ampumista.
- Pidä sormi liipaisimella vain, kun olet valmis ampumaan.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja puhtaus.

Vanhentuneiden tai Vaurioituneiden Tuotteiden Poistaminen

- Älä heitä tuotetta sekajätteisiin. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden käsittelystä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus ja turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE från Volquartsen. Denna produkt är utformad för att förbättra hanteringen av din Ruger Mark IV-pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan du installerar eller byter ut Extended Bolt Release.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick eller funktion.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Extended Bolt Release:

- Ta bort den befintliga låsknappen genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Rengör området där den nya knappen ska installeras.
- Placera den nya Extended Bolt Release på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att knappen fungerar som den ska innan du använder vapnet.

2. Användning av Extended Bolt Release:

- Använd tumme eller pekfinger för att trycka på knappen.
- Utnyttja den texturerade ytan för ett bättre grepp.
- Kontrollera alltid att vapnet är avlastat innan du manipulerar låsknappen.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av din RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířené uvolnění závěru Volquartsen pro pistoli Ruger Mark IV. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil ovládání uvolnění závěru a zvýšil bezpečnost při používání vaší zbraně. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze na určeném modelu pistole Ruger Mark IV.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s pistolí dbejte na bezpečnostní opatření a dodržujte pravidla pro bezpečné používání zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu jej okamžitě vyměňte.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci rozšířeného uvolnění závěru se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Při používání se vyvarujte nadměrného tlaku na uvolnění závěru, což by mohlo vést k jeho poškození.
- Neprovádějte jakékoli úpravy na produktu, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem při používání, kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a bezpečném povrchu.

2. Instalace:

- Odstraňte staré uvolnění závěru podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte nové rozšířené uvolnění závěru Volquartsen na místo starého.
- Ujistěte se, že je správně upevněno a zajištěno.

3. Používání:

- Při používání pistole využijte rozšířenou plochu pro snadnější ovládání.
- Při uvolňování závěru se ujistěte, že máte pevný úchop.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajištěte, aby byl produkt správně recyklován, pokud je to možné.
- Neponechávejte produkt v přírodě nebo na veřejných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby si ověřte aktuální informace o bezpečnosti na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro rozšířené uvolnění závěru Volquartsen. Vaše bezpečnost je naší prioritou.