

10/22® DROP-IN HAMMER - VOLQUARTSEN 10/22® DROP-IN HAMMER

[Kiväärin osat](#) > [Liipaisimen osat](#) > [Vasaran osat](#) > [Vasarat](#)

Parantaa kiväärin liipaisimen vetoa 50%

Erinomainen, korkealaatuinen vasara vähentää tunnettua liipaisimen vetoa ilman asekorjaajan apua. Geometrisesti kehittynyt, peilikirkas liipaisinpinta ja tarkkuushionta liipaisinnokka keventävät ja sujuvoittavat tehdasvetoa vähintään 50%. Elektrohiominen tuottaa samettisen sileän, alhaisen mikron yleispintakäsittelyn, joka tarjoaa korkeampaa voitelua pidempään kestäville, puhtaammin katkeaville ja paremmalta tuntuville liipaisimille ilman suurta vaivannäköä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [VOLQUARTSEN 10/22® DROP-IN HAMMER](#)
- Valmistaja: [VOLQUARTSEN](#)
- Tuotenro: 930122010
- Valm.nro: VC10TH
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: 10/22
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 71mm
- Toimituksen pituus: 91mm
- UPC: 810162010874

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 10/22® DROPIN HAMMER VOLQUARTSEN](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 10/22® DROPIN HAMMER VOLQUARTSEN

Johdanto

Kiitos, että valitsit VOLQUARTSEN 10/22® DROPIN HAMMERin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla sujuvamman liipaisimen vedon. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamisen, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja niihin liittyviä komponentteja huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty annettujen ohjeiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä vasaraa, jos siinä on vaurioita tai kulumia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa korroosion estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi ampumaaseita.
- Älä muokkaa vasaraa tai muita aseekomponentteja, ellei pätevä asekorjaaja niin ohjeista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: litteä ruuvimeisseli ja tappi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet:

- Poista tukki Ruger 10/22:sta.
- Purkaa liipaisinyksikkö valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista tehdasvasara ja vaihda se VOLQUARTSEN vasaraan.
- Varmista, että vasaraspringi ja liipaisinpala on asennettu oikein.
- Kokoa liipaisinyksikkö uudelleen ja kiinnitä tukki.

3. Käyttöohjeet:

- Testaa liipaisimen veto varmistaaksesi sujuvuuden.
- Tee tarvittavat säädöt aseman käsikirjan mukaan.
- Tarkista säännöllisesti vasara ja liipaisinyksikkö merkkejä kulumisesta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisiin hävitysmenetelmiin.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset tukea, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivotamme sinulle miellyttävää ampumiskokemusta VOLQUARTSEN 10/22® DROPIN HAMMERin kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi