

AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING - INNER EXTRACTOR SPRING-FOR XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18"+BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: INNER EXTRACTOR SPRING-FOR XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000057
- Mfr. No.: 25075
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780250752

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING](#)
- [English: AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur AR .308 SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Wyciągu AR .308](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING von SPRINCO USA. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur richtigen Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und geeigneten Bereich verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die XP 5Coil Feder nicht in Verbindung mit DFender™ Ringen oder CRANE Viton ORingen.
- Achten Sie darauf, dass die Feder nicht überbeansprucht wird, insbesondere bei 18"+ langen BBL-Gewehren.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Feder mit Ihrem spezifischen Bolzen, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Feder nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Halten Sie die Feder von extremen Temperaturen über 750°F fern, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über das notwendige Werkzeug und die Kenntnisse verfügen, um die Feder sicher zu installieren.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Feder installiert wird, um Verunreinigungen zu vermeiden.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Extractor-Feder vorsichtig.
- Setzen Sie die neue XP 5Coil Feder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder richtig sitzt und keine Spannung auf den Bolzen ausgeübt wird.

3. Verwendung

- Verwenden Sie die Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie die Leistung der Feder während des Gebrauchs und überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von metallischen Komponenten.
- Werfen Sie die Feder nicht in den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 Inner Extractor Spring. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the extractor spring for wear or damage. Replace if necessary.
- Do not use the product if it shows signs of damage or malfunction.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm components.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the AR .308 Inner Extractor Spring is compatible with your firearm model. Refer to your firearm's manual for compatibility information.
- **Installation Caution:** When installing the extractor spring, be careful not to apply excessive force that may damage the spring or the firearm.
- **Heat Resistance:** The spring is unaffected by heat up to 750°F; however, avoid exposing it to extreme temperatures for prolonged periods.
- **Bolt Tolerances:** Be aware that the XP 5Coil spring may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Test functionality before full operation.
- **Use of ORings:** Do not use DFender™ rings with the 5Coil extractor springs. Use either black extractor spring inserts or CRANE Viton ORings, but not both.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from the firearm.
- Clean the extractor area to remove any debris or residue.
- Insert the new AR .308 Inner Extractor Spring into the extractor assembly.
- Ensure proper seating of the spring and that it is securely in place.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the extractor spring operates correctly.
- Test the firearm in a safe environment before using it in the field.
- Regularly check the extractor spring for signs of wear or damage during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR .308 Inner Extractor Spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the spring in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR .308 Inner Extractor Spring, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the AR .308 Inner Extractor Spring. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearm components. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur AR .308 SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'extracteur AR .308 SPRINCO USA. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en garantissant un usage sûr. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de vous familiariser avec les bonnes pratiques d'utilisation et d'entretien.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le ressort d'extracteur. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si vous constatez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit avec des pièces non compatibles ou des accessoires non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ressort 5Coils uniquement avec l'insert de ressort d'extracteur noir ou les joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux en même temps.
- Évitez d'utiliser le ressort XP 5Coils dans des culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées.
- Ne pas utiliser les anneaux DFender™ avec nos ressorts d'extracteur 5Coils.
- Soyez conscient que le ressort XP 5Coils peut être agressif sur les bords des douilles dans les fusils de longueur de canon de 18" et plus.
- Ne pas exposer le ressort à des températures supérieures à 750°F.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant toute manipulation.
2. **Installation:**
 - Retirez l'ancien ressort d'extracteur de votre arme.
 - Installez le ressort d'extracteur AR .308 SPRINCO USA en suivant les instructions du fabricant de votre arme.
 - Vérifiez que le ressort est correctement installé et qu'il fonctionne sans obstruction.
3. **Utilisation:**
 - Testez l'extracteur après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
 - Ne pas forcer les douilles dans la chambre. Assurez-vous que le ressort fonctionne correctement avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Disposez du ressort d'extracteur conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le ressort dans des lieux non autorisés. Consultez votre municipalité pour obtenir des conseils sur l'élimination des déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur agréé. Assurez-vous d'avoir les informations relatives à votre produit à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort d'extracteur AR .308 SPRINCO USA. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla dell'estrattore interno AR .308 SPRINCO USA. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sulle modalità d'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la molla a 5 avvolgimenti con l'insero della molla dell'estrattore nero OPPURE con ORing in Viton CRANE, ma non entrambi.
- Non utilizzare anelli DFender™ con le molle dell'estrattore a 5 avvolgimenti.
- Fai attenzione quando utilizzi la molla XP a 5 avvolgimenti in canne di lunghezza 18"+, poiché potrebbe essere aggressiva sui bordi delle cartucce.
- Assicurati che l'otturatore sia compatibile con la molla prima dell'installazione.
- Non utilizzare la molla in condizioni di calore superiori a 750°F.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Installazione della Molla:**
 - Rimuovi l'otturatore dal fucile.
 - Sostituisci la molla dell'estrattore esistente con la molla a 5 avvolgimenti.
 - Se necessario, utilizza l'insero della molla dell'estrattore nero OPPURE l'ORing in Viton CRANE.
3. **Verifica della Compatibilità:** Controlla che la molla si adatti correttamente all'otturatore e che non ci siano segni di usura.
4. **Test di Funzionamento:** Dopo l'installazione, esegui un test per assicurarti che l'estrattore funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici e delle molle.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il rivenditore autorizzato.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Wyciągu AR .308

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny wyciągu AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING od SPRINCO USA. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki do odpowiednich władz.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Sprężyna XP 5Coil ma większe obciążenie niż sprężyny OEM, co może wpłynąć na działanie wyciągu.
- Używaj sprężyny 5Coil z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB pierścieniami O CRANE Viton, ale nie obydwoją jednocześnie.
- Ulepszone sprężyny 4Coil są rekomendowane do długości lufy 18 cali i więcej, zwłaszcza przy zbieraniu łusek do ponownego ładowania.
- Użycie sprężyny XP 5Coil w karabinach o długości lufy 18 cali i więcej może prowadzić do zbyt agresywnego działania na ranty łusek.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ w połączeniu z naszymi sprężynami ekstraktora 5Coil.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Zdemontuj stary wyciąg, jeśli jest to konieczne.
- Zainstaluj nową sprężynę wyciągu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo umieszczona w zamku.

2. Użytkowanie:

- Regularnie kontroluj działanie sprężyny i zamka.
- Unikaj stosowania sprężyny w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem sprężyny, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku utylizacji sprężyny, należy ją oddać do punktu zbiórki odpadów metalowych lub do specjalistycznego punktu utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i za wybór sprężyny wyciągu AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING od SPRINCO USA. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Turvallisuusohjeet AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING

Johdanto

Tervetuloa AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä 5kierteen jousia vain mustan extractorjousen sisäosan tai CRANE Viton Orenkaiden kanssa, mutta ei molempia samanaikaisesti.
- Huomioi, että XP 5kierteen jousi voi olla aggressiivinen hylsyreunoissa 18""+ pituuden BBL kivääreissä.
- Vältä DFender™ renkaiden käyttöä 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Kaksoisjousi XP .308 extractorjousisarjat voidaan käyttää CRANE Orenkaiden kanssa tai ilman, mutta varmista yhteensopivuus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha extractorjousi varovasti.
- Asenna uusi 5kierteen jousi valitsemasi tavalla (mustan extractorjousen sisäosalla tai CRANE Viton Orenkailla).
- Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Tarkista jousen kunto säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai kuluneelta.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikalliseen myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsanvisningar för AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING

Introduktion

Tack för att du valt AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING från SPRINCO USA. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller brister till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte 5Coil fjädern med DFender™ ringar eller CRANE Viton Oringar samtidigt.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsornas kanter i längre BBL-längder (18"+).
- Kontrollera att ditt slutstycke är kompatibelt med XP 5Coil fjädern innan installation.
- Om du använder produkten i DPMS G2 slutstycken för fullautomatisk användning, följ alltid tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att använda produkten i extremt snäva toleranser på slutstyckets ansikte, då detta kan påverka prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avstängt och att det inte finns några patroner i magasin eller kammare.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av fjädern:

- Ta bort den gamla extractor fjädern enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera XP 5Coil fjädern på extractor enligt specifikationerna.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Observera eventuella avvikelser i prestanda och justera vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshandling av metallkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallshandlingsmyndighet för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING.