

RANCH RIFLE SCOPEMOUNT® - WEIGAND COMBAT RANCH RIFLE BLACK PICATINNY MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Ei asehuoltoa, parantaa tasapainoa & silmän kohdistusta

Tarjoaa lisäjoustavuutta lyhyempien kiikareiden tai elektronisten tähtäimien kiinnittämisessä. Ei vaadi muutoksia aseeseen; kiinnitetään nopeasti Mini-14® Ranch Rifleen, Mini-30®, PC-9, PC-40 ja 10-22® Magnum. Asettaa kiikarin matalalle vastaanottimen ylle parantaen tasapainoa ja silmän kohdistusta. Kevyt alumiini pitää painon minimissä. Saatavana Picatinny-mallina.



Ominaisuuudet

- Nimi: [WEIGAND COMBAT RANCH RIFLE BLACK PICATINNY MOUNT](#)
- Valmistaja: [WEIGAND COMBAT](#)
- Tuotenro: 957000053
- Valm.nro: RANCHP
- Asetyyppi: Ruger
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: Mini-14, Mini-30, PC 40, PC 9
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 175mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RANCH RIFLE SCOPEMOUNT® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RANCH RIFLE SCOPEMOUNT® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RANCH RIFLE SCOPEMOUNT® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa. Tarkista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät asetta.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet turvalliseen aseenkäyttöön.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä kiikaria tai tähtäintä, joka on yhteensopiva RANCH RIFLE SCOPEMOUNT® tuotteen kanssa.
- Varmista, että kiikarin asento on oikein ennen ampumista. Huono asento voi vaikuttaa tarkkuuteen ja turvallisuuteen.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.

2. Asennus

- Kiinnitä RANCH RIFLE SCOPEMOUNT® Mini14® Ranch Rifleen, Mini30®, PC9, PC40 tai 1022® Magnum aseeseen.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Sijoita kiikari matalalle vastaanottimen ylle parantaaksesi tasapainoa ja silmän kohdistusta.

3. Käyttö

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ampumista.
- Käytä aseeseen kanssa aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Harjoittele turvallista ampumista turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen joukkoon.
- Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteys paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea RANCH RIFLE SCOPEMOUNT® tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseiden käytössä. Noudata kaikkia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi