

RUGER® MINI-14® RECOIL & HAMMER SPRING - WOLFF MINI-14® HAMMER SPRING

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Vasaran osat](#) > [Vasaran jouset](#)

Yksittäiset jouset parantavat toimintaa

Lisävoimakkaat jouset sopivat Mini-14®, -30®, Ranch Rifle. Lyhentää lukitus aikaa, parantaa luotettavuutta. Recoil-jousi sopii aseisiin, joiden sarjanumeron kolme ensimmäistä numeroa ovat 181 tai suuremmat.



Ominaisuuudet

- Nimi: [WOLFF MINI-14® HAMMER SPRING](#)
- Valmistaja: [WOLFF](#)
- Tuotenro: 969000063
- Valm.nro: 30351
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: Mini-14
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 130mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER® MINI14® RECOIL & HAMMER SPRING WOLFF MINI14® HAMMER SPRING Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER® MINI14® RECOIL & HAMMER SPRING WOLFF MINI14® HAMMER SPRING Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® MINI14® RECOIL & HAMMER SPRING WOLFF MINI14® HAMMER SPRING tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan ja turvallisuuden.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain valmistajan suosittelempia osia ja tarvikkeita tuotteen kanssa.
- Varmista, että aseesi on turvallinen ja kunnossa ennen jousen asentamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Varmista, että aseesi sarjanumeron kolme ensimmäistä numeroa ovat 181 tai suuremmat, ennen kuin asennat recoiljousen.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha recoiljousi ja vasaran jousi aseesta.
- Asenna uusi WOLFF MINI14® HAMMER SPRING huolellisesti ja varmista, että se on oikeassa paikassa.
- Asenna recoiljousi varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ennen aseiden käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä asetta vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet vanhojen osien ja jousien hävittämisestä.
- Varmista, että tuote ei päädy lapsille tai muihin haavoittuvaisiin ryhmiin.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen asiakaspalveluun. Varmista, että kaikki kysymyksesi ja huolenaiheesi käsitellään asianmukaisesti.

Huolellinen tuotteen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Kiitos, että valitsit RUGER® MINI14® RECOIL & HAMMER SPRING WOLFF MINI14® HAMMER SPRING tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi